

# MANUEL D'UTILISATION et REGLAGE TECHNIQUE

GAMME CYBER MODELE: C-20 DOSAGE







# DECLARATION DE CONFORMITE

L'indicateur électronique de pesage

|                         | GRUPO EPELSA S.L.<br>Ctra. Santa Cruz de Calafell, 35<br>08830 Sant Boi de LLobregat,<br>Barcelona. Spain |
|-------------------------|---|
| Modèle:                 | CYBER   |
| Certificat d'essais nº: | TC-5017   |

correspond au modèle décrit dans le certificat d'essais et remplit toutes les conditions requises de las Directives suivantes:

2004//108/CE par application des normes harmonisées EN-55011 Classe A et EN-45501.

2006/95/CE par application de la norme harmonisée EN-60950

Signature:

J. Martínez CHEF QUALITÉ

#### - SOMMAIRE -

| 1. CONFIGURATION DE L'INDICATEUR                                   | 6  |
|--|----|
| 2. DESCRIPTION DU CLAVIER  | 7  |
| 3. MISE EN MARCHE  | 8  |
| 4. ACCES AU MODE CALIBRATION                                       | 9  |
| 5. METHODE DE CALIBRATION  | 10 |
| 6. PARAMÈTRES INTERNES   | 12 |
| 7. VISUALISATION DES VARIABLES INTERNES                            | 14 |
| 8. LISTE DES VERSIONS DES PERIPHERIQUES                            | 15 |
| 9. EFFACEMENT DE LA RAM  | 15 |
| 10. EFFACEMENT DE LA CALIBRATION                                   | 16 |
| 11. PROGRAMMATION DE LA DATE ET DE L'HEURE                         | 16 |
| 12. TEST DE RELAIS   | 16 |
| 13. CONFIGURATION PLAQUE   | 17 |
| 13.1-SI L'ON SELECTIONNE LA CONFIGURATION SORTIE ANALOGIQUE (STAR) | 17 |
| 13.2- SI L'ON SELECTIONNE CALIBRAGE SORTIE ANALOGIQUE              | 23 |
| 14. TABLE POUR CONFIGURER LES DIFFERENTES CAPACITES                | 19 |
| 15. FONCTIONS EN MODE DE BASE                                      | 20 |
| 15.1- FONCTION ZERO  | 20 |
| 15.2- FONCTION TARE CUMULATIVE                                     | 21 |
| 15.3- FONCTION EFFACEMENT DE TARE                                  | 21 |
| 15.4. FONCTION EXECUTION DE FORMULE                                | 22 |
| 15.5. EXECUTION DU PROGRAMME DE FORMULES                           | 23 |
| 15.6. FONCTION PROGRAMMATION DES NIVEAUX                           | 23 |
| 15.7- FONCTION TOTALISATION  | 24 |

| 15.8- FONCTION POIDS EN HAUTE RESOLUTION.  | 24 |
|--|----|
| 16. EXECUTION D'UNE FORMULE  | 25 |
| 16.1- AFFICHAGES DEPUIS CYCLE  | 26 |
| 16.1.1. Fonction Charge, Décharge, Charge Manuelle, Charge par Pulsation, Attente Poid | 26 |
| 16.1.2. Fonction Temporiser  | 26 |
| 16.1.3. Fonction Attente Entrée  | 26 |
| 16.2- CONTINUER L'EXECUTION  | 26 |
| 16.3- CHANGEMENT DEPUIS CYCLES ET AFFICHAGE TOTAL DOSE                                 | 27 |
| 16.4- ABANDONNER LE PAS  | 27 |
| 16.5- ANNULER L'EXECUTION D'UNE FORMULE  | 27 |
| 17- DOSAGE SIMPLE  | 28 |
| 17.1- INTRODUCTION   | 28 |
| 17.2- ACTIVATION   | 28 |
| 17.3- EXÉCUTION  | 28 |
| 18- FONCTIONS DE STOP  | 28 |
| 18.1- MANQUE DE PRODUIT EN CHARGE  | 28 |
| 18.2- MANQUE DE PRODUIT EN DECHARGE  | 28 |
| 18.3- POIDS SUPERIEUR  | 29 |
| 18.4- POIDS INFERIEUR  | 29 |
| 18.5- MANUEL   | 29 |
| 18.6- RELAIS VANNE   | 29 |
| 18.7- ORDRE PC / AUTOMATE  | 29 |
| 18.8- SYNCHRONISME DE PAS  | 29 |
| 18.9- SYNCHRONISME DE CYCLE  | 29 |
| 18.10- TENSION OFF   | 29 |
| 18.11- EXTERIEUR   | 30 |
| 18.12- DEFAUT D'IMPRIMANTE   | 30 |
| 18.13- POIDS HAUT  | 30 |
| 18.14- ERREUR DE CONVERSION DE POIDS   | 30 |
| 18.15- ERREUR POIDS BAS  | 30 |
| 18.16- ERREUR MANQUE DE MATERIEL   | 30 |
|  |    |

| 19- FONCTIONS DES OPERATIONS                                | 30       |
|---|----------|
| 19.1- CHARGE  | 30       |
| 19.2- DECHARGE  | 31       |
| 19.3- TARE  | 31       |
| 19.4- EFFACE TARE   | 31       |
| 19.5- MANUEL  | 31       |
| 19.6- TEMPORISATION   | 32       |
| 19.7- ATTENTE ENTREE  | 32       |
| 19.8- ATTENTE POIDS   | 32       |
| 19.9- CHARGEMENT PAR IMPULSIONS                             | 32       |
| 19.10- TARE CICLIQUE  | 32       |
| 19.11- ENSACHAGE  | 32       |
| 19.12- CRÉER ETIQUETTE                                      | 33       |
| 19.13- SAUTE SI PÈSE  | 33       |
| 19.14- SAUTE SI ENTRÉE                                      | 33       |
| 19.15- ENVOIE POIDS RS                                      | 34       |
| 19.16- IMPRIME POIDS  | 34       |
| 20- PERSONNALISATION DES FONCTIONS DES OPERATIONS.          | 34       |
| 20.1. Personnalisations de fonctionnement                   | 34       |
| <u>20.1.1 Charge</u>  | 34       |
| <u>20.1.2 Descharge</u><br><u>20.1.3 Chargement M</u> anuel | 34<br>35 |
| 20.1.4 Attente de poids                                     | 35       |
| 20.1.5 Chargement par impulsions                            | 35       |
| 20.1.6 Temporisation  | 35       |
| 20.1.7 Attente entrée                                       | 35       |
| 20.1.8 Tare cyclique  | 35       |
| 20.1.9 Ensachage  | 35       |
| 20.1.10 Créer étiquette                                     | 36       |
| 20.1.11 Saut si poids                                       | 36       |
| 20.1.12 Saut si entrée                                      | 36       |
| 20.1.13 Envoi du poids par RS                               | 36       |
| 20.1.14 Imprime poids                                       | 36       |
| 20.1.15 <u>Tare</u>   | 36       |
| 20.1.16 Effacement de la tare                               | 36       |

3

| 20.2. Personnalisations du fonctionnement  | 37       |
|--|----------|
| 20.2.1 Fonctions de Chargement, Déchargement, Chargement manuel,                               | 37       |
| <u>Attente Poids et Chargement impulsions</u> 20.2.2 Fonctions de Temporiser et Attente entrée | 37<br>37 |
| 20.2.3. Fonctions de Tare, Efface tare et Saut poids   | 37       |
| 21-FONCTIONS DES ENTREES   | 37       |
| 21.1- CYCLE  | 37       |
| 21.2- STOP EXECUTION   | 37       |
| 21.3- AVORTER L'EXECUTION  | 37       |
| 21.4- STOP VANNE   | 37       |
| 21.5- DEBUT STOP-CONTINUER   | 37       |
| 21.6- DEBUT DE FORMULE   | 38       |
| 21.7- ENTREE TOUCHE  | 38       |
| 21.8- SYNCHRONISME DES PAS   | 38       |
| 21.9- SYNCHRONISME DE FORMULE  | 38       |
| 21.10- EXECUTION DE FORMULE CODIFIEE AU TRAVERS DES ENTREES"                                   | 38       |
| 22- MODE PROGRAMMATION   | 39       |
| 22.1- PROGRAMMATION DES FORMULES ET PROGRAMME DE FORMULES                                      | 40       |
| 22.2- TOTAUX   | 45       |
| 22.3- LISTES   | 46       |
| 22.4- PROGRAMMATION DES OPERATIONS.  | 46       |
| 22.5- FONCTIONS D'IMPRESSION   | 49       |
| 22.6. PROGRAMMATION DES VARIABLES  | 52       |
| 22.7. PROGRAMMATION DES COMMUNICATIONS.  | 58       |
| 22.8. PROGRAMMATION RESERVE AU SERVICE TECHNIQUE   | 60       |
| 22.9. MENU DES NIVEAUX   | 67       |
| 23. PROTOCOLE DE COMMUNICATION AVEC L'ORDINATEUR   | 68       |
| 23.1. GENERAL  | 68       |
| 23.2. FONCTIONS UTILISÉES  | 68       |


C-20CE-V09

| 23.3. ADRESSAGE  | 69  |
|--|-----|
| 23.4. MODES DE TRANSMISSION  | 70  |
| 23.5. FORMATS DE MESSAGE   | 71  |
| 23.6. MESSAGES D'ERREUR  | 77  |
| ANNEXE IV. EXEMPLE DE PROGRAMMATION                                      | 107 |
| Effacement de toutes les opérations.                                     | 108 |
| Effacement de toutes les formules.                                       | 108 |
| Programmation de l'opération 1.  | 108 |
| Programmation de l'opération 2.  | 108 |
| Programmation de la formule 20.  | 109 |
| Programmation du numéro de la formule à exécuter et du nombre de cycles. | 109 |
| Lancement de l'exécution de la formule.                                  | 109 |
| 24. PROBLEMES POSSIBLES ET SOLUTIONS.                                    | 110 |
| 25. CONNEXIONS   | 112 |
| 26. CONFIGURATION INITIALE DES RELAIS                                    | 113 |
| 27. ETAPES À SUIVRE POUR CONFIGURER UN EQUIPEMENT                        | 113 |
| 28. ANNEXE CONFIGURATION IMPRIMANTE ICH-20                               | 113 |
|  |     |
|  |     |
| II   |     |


5

#### 1. CONFIGURATION DE L'INDICATEUR









- L'indicateur de poids est composé de 7 digits de 7 segments de 25 mm et une série de symboles lumineux normalisés.
- Il comporte également un indicateur LCD d'une ligne de 16 caractères de 8 mm de hauteur.

#### **CARACTERISTIQUES:**

#### CAPACITE DE FORMULES ET DE CODE:

Numéro maximal de formules : 100.

Numéro maximal de pas par formule : 50. Numéro maximal de pas totaux : 1000.

Numéro maximal de codes 50.

#### TOTAUX:

Sous-total poids dosés et nombre de formules exécutées .


Total poids dosé et nombre de formules exécutées .


Total poids et opérations par code .


Total poids et opération par formule.


#### 2. DESCRIPTION DU CLAVIER

L'indicateur dispose d'un clavier de 10 touches alphanumériques et de 17 touches de fonction, outre la touche ON/OF, toutes marquées de logotypes normalisés.










#### **EDITION DE TEXTES**



- Curseur au début du texte.



Change entre:



SANS INSERTION: par défaut, depuis ce mode le nouveau caractère remplace le précédant existant.



- Curseur à la fin du texte.

- Effacer une

ligne de texte.





et





- Change entre Majuscules et Minuscules.

- ON/OFF











#### 3. MISE EN MARCHE


En appuyant sur la touche ON/OFF, l'indicateur affiche la version de programme et ensuite la date du dernier réglage métrologique.



Durant la mise en marche, l'indicateur réalise sa séquence initiale de 0 à 9. Avant cette séquence il peut apparaître une série de tests (RAM, EPROM, E2PROM, ANALOGICAS y RELES), tests dont on peut sortir en appuyant sur la touche "CL".



Une fois la séquence terminée, 'indicateur effectue un auto-zéro.



#### 4. ACCES AU MODE CALIBRATION



Avant d'effectuer la mise en marche de toute installation avec équipments Cyber, celle-ci devra être laissée branchée pendant au moins 48 heures pour un fonctionnement correct.




1 Mettre l'indicateur sous tension.



Note : le maximum de relais possibles en simultané est de 8.

Pendant le défilement des chiffres lors du démarrage, taper la combinaison de touche indiquée, votre code d'identification sera alors demandé.







Appuyer





Introduire au clavier alphanumérique le code utilisateur assigné. Le code secret est alors demandé.




et

13.11.98.


12385787a789890808c


\* Nota si vous ne disposez pas de code d'identification, mettez-vous en rapport avec votre


Chercher le n° qui apparaît sur l'afficheur LCD dans la feuille des codes et introduire les 4 chiffres qui l'accompagnent à l'aide du clavier alphanumérique.




La date de la dernière calibration apparaît sur l'afficheur principal et sur l'afficheur LCD apparaît le code du dernier intervenant ayant calibré l'indicateur et le nombre de calibrations qui ont été effectuées.







- Introduire la valeur au clavier alphanumérique .
- Vérifier que le voyant "STABLE" est allumé.





- Retourne au mode calibration sans modifier la valeur antérieure.





Pour effectuer une nouvelle calibration, il est recommandé d'effectuer un effacement de la mémoire de calibration (E2P, pour réinitialiser tous les paramètres métrologiques.

- Depuis le mode Points, on ne peut pas passer au mode Général sans que la plate-forme soit calibrée.
- L'indicateur ne pourra changer les unités que si la plate-forme est calibrée.

#### 6. PARAMÈTRES INTERNES

#### METHODE POUR CHANGER LES VALEURS DES PARAMÈTRES



- Valide et passe au paramètre suivant.
- Paramètres à valeurs prédéfinies :

En appuyant successivement su





On change la valeur de façon séquentielle.

- Paramètres à valeur variable :

La valeur est introduite au clavier alphanumérique :



- Efface le caractère affiché



- Retourne au mode calibration sans modifier les valeurs précédentes.

0.000 kg\* POINTS\*

Appuyer





Paramètres métrologiques : Modifiables uniquement depuis le mode calibration.

Appuyer



Paramètres opérationnels : Modifiables depuis le mode calibration et programmation.







PARTANT DU MODE CALIBRATION:

APPUYER SUR

3 DEF

> 3 DEF

2 6 2 2 7 2
(I) POINT. DIRECT.

0.000 kg

\* POINTS\*


- 1.- POINTS CONVERTISSEUR DIRECT.
- 2.- POINT CONVERTISSEUR FILTRE.
- 3.- POINTS CONVERTISSEUR NET.
- 4.- POIDS.
- 5.- POIDSx10.
- 0.- TENSION INTERNE.

ESC

- Retour au mode calibration.


0.000 kg


- 14





#### 8. LISTE DES VERSIONS DES PERIPHERIQUES

PARTANT DU MODE CALIBRATION:










## 9. 1









- On effectue un effacement de la mémoire
- On initialise l'indicateur durant la séquence initiale de démarrage.

Les informations suivantes sont éliminées lorsque l'on valide par Yes cette option.

- Données relatives au dosage, numéro de cycle, synchronisations etc...
- Numero de ticket.
- Variable de dosage : temps pour défaut de matière, temps et divisions de stabilisation pour le dosage, etc.... se substituent à celles programmées par défaut.
- Données de toutes les formules
- Données d'usage des opérations.
- En-têtes et légendes (se substituent à celles programmées par défaut)
- Cumul des poids et des opérations.



#### 10. EFFACEMENT DE LA CALIBRATION



- Passe de OUI à NON.




- Effacement de l'E2PROM
- L'indicateur s'initialise en passant au mode calibration.

Les informations suivantes sont éliminées lorsque l'option Effacer l'EPROM est validée par YES :

- Calibration des plates-formes :Capacité maximale, échelle, intervalle inférieur, unités de calibration (certaines données se substituent par défaut)
- Paramètres d'utilisation: Code d'accès à la programmation, temps de stand-by.
- Paramètres métrologiques : Temps de stabilisation., marge d'auto-zéro, etc...
- Configuration de la communication sur l'ordinateur. (Reste à ASCII).
- Type d'imprimante (reste celle programmée par défaut).
- Configuration de la communication avec l'imprimante. (Restent les données programmées par défaut)
- Effacement des opérations. .
- Configuration hard (carte montées ) de l'indicateur . (Initialisation.)



#### 11. PROGRAMMATION DE LA DATE ET DE L'HEURE



-La valeur peut être modifiée par le clavier Alphanumérique.





- La valeur peut être modifiée par le clavier Alphanumérique.



- Retourne au mode calibration sans modifier la valeur antérieure.

0.000 kg




#### 12. TEST DE RELAIS




- Lecture des valeurs des entrées en Hexadécimal.

5.00 = Visualisation de l'état des relais .

OE.F = Visualisation de l'état des entrées.(Attention les valeurs affichées sont affichées en Hexadécimal. Voir tableau de correspondance)





SI L'ON SELECTIONNE LA TENSION OU LE COURANT: MODE DE LA SORTIE ANALOGIQUE:



- Choisir entre:

BRUT: La sortie analogique indique poids brut NET: La sortie analogique indique poids net.

Lorsque l'on sélectionne OUI, toutes les opérations qui sont accumulées sont mémorisées dans la mémoire flash de la plaque STAR. Un numéro d'opération est imprimé sur le ticket en même temps. Grâce à ce numéro d'opération, on peut consulter les données de la pesée depuis un menu du mode programmation. La plaque peut stocker jusqu'à 16376 opérations. Une fois cette valeur dépassée, les opérations les plus anciennes sont effacées.

#### CLAVIER DE PC EXTERNE



- Choisir entre:

OFF: Un clavier externe est utilisé. ESP: Un clavier espagnol est utilisé. FRA: Un clavier français est utilisé. USA: Un clavier USA est utilisé. ALE: Un clavier allemand est utilisé. UK: Un clavier du Royaume Uni est utilisé.

Lors de la validation, la configuration est mémorisée dans E2PROM et l'équipement revient au menu de configuration initial.

#### 13.2- SI L'ON SELECTIONNE CALIBRAGE SORTIE ANALOGIQUE

Pour vérifier la sortie analogique, on doit brancher à la sortie de tension ou de courant (celle que l'on souhaite vérifier ou calibrer) un tester de précision avec une résolution suffisante pour un réglage précis (un instrument d'au moins 20.000 points est recommandé). En cas de réglage de la sortie de courant, on peut utiliser directement un ampèremètre ou, en branchant une résistance de charge, un voltmètre. Dans ce dernier cas, la résistance de charge ne doit pas dépasser 500 ohms pour éviter tout danger de saturer l'électronique.

Alors que l'option est modifiée avec les curseurs dans la sortie analogique la valeur correspondante est affichée.

**≫** 

#### SI L'ON SOUHAITE MODIFIER UNE VALEUR:




- Choisir entre:

0V: Réglage du 0 à la sortie de la tension.

10V: Réglage du fond d'échelle (10 v) sortie tension.

4mA: Réglage du 0 à la sortie du courant. (4mA)

20mA. Réglage du fond d'échelle à la sortie du courant (20mA)



XXXXX: C'est la valeur de réglage actuelle. Si la plaque n'a pas été calibrée, la valeur 8192 sera affichée. Les valeurs possibles vont de 0 à 16383.

Valide la valeur numérique introduite avec le clavier en actualisant la sortie analogique.



Diminue ou augmente la valeur XXXXX en actualisant la sortie analogique. Si la valeur XXXXX a été saisie avec le clavier ou que la plaque était déjà calibrée, l'augmentation ou la diminution se fera de un à un. Si la plaque n'est pas calibrée ou si l'on a appuyé sur la touche  $\rightarrow 0 \leftarrow$  la variation s'effectuera par approximations successives, c'est-à-dire, que la moitié de la valeur initiale est d'abord ajoutée ou déduite, ensuite la moitié de la moitié, etc. On peut ainsi arriver à la valeur correcte avec un maximum

Sélectionne la valeur 8192 et initialise la séquence de réglage par approximations successives avec les touches << y >>.

= Sauvegarde le calibrage dans la plaque STAR et revient au mode précédent.

Revient au mode précédent sans actualiser le réglage.


#### Equivalences entre clavier externe et clavier CYBER

| Touche PC                | Touche CYBER | Touche PC               | Touche CYBER    |
|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| F1                       | APW S        | F8                      | -0-             |
| F2                       |              | F9                      | 0               |
| F3                       | -T-          | Backspace               | CL<br>/ %       |
| F4                       | F            | Supr                    | CL<br>/ %       |
| F5                       | <b>*</b>     | ← (Curseur gauche)      | «               |
| F6                       | ₽            | → (Curseur droit)       | <b>&gt;&gt;</b> |
| F7                       | -T-          | ↓ (Curseur vers le bas) | =               |
| Contrôle/Suppr           | <u>।</u>     | Contrôle/Backspace      | ि CL /%         |
| Majuscules/<br>Backspace | Û CL         |                         |                 |

- Parmi les autres symboles, seuls sont acceptés ceux qui apparaissent dans le clavier CYBER.
- Les Touches Majuscules et Backspace peuvent être remplacées par leurs symboles.

#### 14. TABLE POUR CONFIGURER LES DIFFERENTES CAPACITES


| CAPACITE (kg) | PRECISION | ECHELON | DECIMALES | AFFICHAGE | MASSE<br>ETALON |
|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 3             | 3000      | 1       | 3         | 3.000     | 2.000           |
| 6             | 3000      | 2       | 3         | 6.000     | 4.000           |
| 15            | 3000      | 5       | 3         | 15.000    | 10.000          |
| 30            | 3000      | 1       | 2         | 30.00     | 20.00           |
| 60            | 3000      | 2       | 2         | 60.00     | 40.00           |
| 150           | 3000      | 5       | 2         | 150.00    | 100.00          |
| 300           | 3000      | 1       | 1         | 300.0     | 200.0           |
| 600           | 3000      | 2       | 1         | 600.0     | 400.0           |
| 1500          | 3000      | 5       | 1         | 1500      | 1000.0          |
| 3000          | 3000      | 1       | 0         | 3000      | 2000            |
| 6000          | 3000      | 2       | 0         | 6000      | 4000            |
| 15000         | 3000      | 5       | 0         | 15000     | 10000           |
| 30000         | 3000      | 10      | 0         | 30000     | 20000           |
| 60000         | 3000      | 20      | 0         | 60000     | 40000           |
| 150000        | 3000      | 50      | 0         | 150000    | 100000          |



#### 15. FONCTIONS EN MODE DE BASE

#### 15.1- FONCTION ZERO


Réajuste le zéro(dans la limite des bornes métrologiques).





#### 15.2- FONCTION TARE CUMULATIVE


Tare le poids qui se trouve sur la plate-forme.




La tare est effacée au commencement d'une formule.



#### 15.3- FONCTION EFFACEMENT DE TARE



#### 15.4. FONCTION EXECUTION DE FORMULE




Le nombre de cycles de la formule sera demandé ou non en fonction de la programmation des cycles dans les paramètres de Dsage.


En fonction du type de dosage programmé, les données suivantes devront être introduites:

**Dosage Normal** : On dosera sans saisir ni le poids, ni le pourcentage. Le dosage s'effectuera selon ce qui est programmé dans la formule

**Dosage en pourcentage** : Avant de doser, on doit saisir le pourcentage de formule que l'on veut doser. Les poids de chaque produit sont recalculés en fonction du pourcentage de formule à doser




**Dosage par poids**: On devra introduire le poids de la formule que l'on veut doser. Les poids de chaque produit sont recalculés en fonction du poids à doser.




#### 15.5. EXECUTION DU PROGRAMME DE FORMULES

L'installation permet de définir un programme de formules (jusqu'à 25), on peut établir une séquence de formules dans l'ordre et avec les poids (ou pourcentages) nécessaires à chacune d'elles.




Si le programme de formules a été programmé




L'installation commence à doser la séquence de formules. En cours d'exécution, les mêmes ordres sont admis que si une formule était en cours d'exécution. A la fin de chaque formule (si la configuration a eu lieu ainsi), le ticket correspondant à la formule exécutée est imprimé. Si une formule du cycle de formules est avortée, le cycle de formules est avorté également.

#### 15.6. FONCTION PROGRAMMATION DES NIVEAUX

Si la possibilité de programmer les poids des niveaux est activée depuis le mode Paramètres de dosage et qu'un relais de niveau est affiché



On peut programmer le poids des niveaux des relais actifs.




En appuyant sur pour passer par tous les relais actifs.

En appuyant sur on peut modifier le poids des niveaux du relais actif.

On modifiera le poids à l'aide du clavier numérique

En appuyant sur pour valider le nouveau poids.






La gestion des totaux (TOTAL et SOUS-TOTAL ) ne prend en compte que les formules réalisées correctement. (Pas de cumul pour les formules annulées).

Lors de l'effacement du sous-total (SUB TOTAL), un ticket est imprimé avant cet effacement.

#### 15.8- FONCTION POIDS EN HAUTE RESOLUTION.





- Retourne au mode de base.





Une formule est un ensemble d'actions (pas de formule désignant une fonction). Chaque pas contient une opération et des valeurs assignées à ce pas ou à l'opération programmée. Ces valeurs peuvent être un poids, une temporisation, etc....Cela dépend de la fonction assignée à l'opération ou au pas de la formule. Cette fonction peut être une charge, une décharge, etc ... Voir paragraphe fonctions des opérations.

Quand on exécute une formule, les pas programmés s'exécutent de façon corrélative (les pas s'exécutent dans l'ordre où ils ont été programmés).


Sur l'afficheur supérieur, on visualise le poids présent sur les capteurs du système de pesage et, sur l'afficheur inférieur, on visualise le pas en cours d'exécution et la valeur finale à atteindre.

Lorsque l'on initialise l'exécution d'une formule, toute tare qui serait active est effacée. Lorsque l'exécution se termine de manière normale, on laissera la tare telle quelle (s'il y a une tare, elle n'est pas effacée).


Lorsque l'on initialise l'exécution d'une formule, selon la configuration des Paramètres de Dosage,

l'équipement peut demander que le nombre de cycles qui vont être exécutés soit introduit ; l'écran affichera le nombre de cycles qui ont été exécutés la dernière fois, des valeurs possibles entre 0 (infinis) et 999 cycles. Si l'on termine l'exécution en avortant le cycle, toute tare qui pourrait être active sera effacée.

Une fois la formule exécutée, un ticket avec la description de tous les pas de la formule et le poids total cumulé. Le message FIN suivi du descriptif de la formule est affiché par l'indicateur



Ticket fin d'exécution de formule EN TETE PROGRAMMABLE 1 EN TETE PROGRAMMABLE 2 EN TETE PROGRAMMABLE 3 EN TETE PROGRAMMABLE 4 Date: 6-9-99 Heure: 18:23 indicateur 3 FORMULE: 5555 Pas Oper. Poids Théorique Poids Réel kg 3456 20.000 20.000 567 12.000 12.000 TOTAL: 32.000 Date:: 6-9-99 Heure: 21:47 Ticket 3 LEGENDE FINALE PROGRAMMABLE 1 LEGENDE FINALE PROGRAMMABLE 2




On peut forcer l'indicateur en position de stop lors de l'exécution des pas de la formule. Depuis un stop, différentes situations peuvent se présenter.

#### 16.1- AFFICHAGES DEPUIS CYCLE

### 16.1.1. Fonction Charge, Décharge, Charge Manuelle, Charge par Pulsation, Attente Poids

La barre graphique de l'écran sera activée avec les fonctions suivantes du doseur : Charge, Décharge, Charge Manuelle et Charge par pulsation. Dans la Décharge (par valeur absolue de la différence de poids entre poids initial et poids final). La barre est illuminée initialement dans sa totalité et elle s'éteint proportionnellement au poids déchargé.




PP= Indique le nombre d'étapes.

OOOONN:.Si la description courte n'a pas été programmée, l'écran affichera OP. Y NN sera le numéro d'opération. Si la description courte a été programmée (6 digits), l'écran affichera celle-ci.

VVVVVVV: Valeur final du poids à dosifier

#### 16.1.2. Fonction Temporiser

La barre graphique de l'écran sera activée dans cette fonction du doseur.




PP= Indique le nombre d'étapes

OOOONN:.Si la description courte n'a pas été programmée, l'écran affichera OP. Y NN sera le numéro d'opération. Si la description courte a été programmée (6 digits), l'écran affichera celle-ci.

VVVVVVV: Valeur de temps de temporisation en secondes

#### 16.1.3. Fonction Attente Entrée



PP= Indique le nombre d'étapes

OOOONN:.Si la description courte n'a pas été programmée, l'écran affichera OP. Y NN sera le numéro d'opération. Si la description courte a été programmée (6 digits), l'écran affichera celle-ci.

VVVVVVV: Compteur du temps en secondes.

#### 16.2- CONTINUER L'EXECUTION

En appuyant



- L'indicateur continue la formule depuis l'endroit où le stop a été exécuté.


On peut également continuer par l'activation d'une entrée externe (si cela a été programmé) ou sur ordre de l'ordinateur.

#### 16.3- CHANGEMENT DEPUIS CYCLES ET AFFICHAGE TOTAL DOSE

DEPUIS STOP EN APPUYANT SUR



Le total du poids dosé accumulé et le nombre de cycles en attente sont affichés...



En appuyant sur numéro et



Les cycles en attente peuvent être modifiés.

ТррррррСпп

- T pppppppCnn. Où p indique le poids total dosé et n le nombre de cycles réalisés

#### 16.4- ABANDONNER LE PAS

Appuyer simultanément sur



- Permet de valider l'abandon du pas. Si on valide cet abandon, l'indicateur exécute le pas suivant. Sinon, il revient à la situation de stop. Lors de l'abandon d'un pas, un caractère «\*» indiquera l'abandon de ce pas.

On peut également effectuer cette fonction sur ordre de l'ordinateur / automate.

#### 16.5- ANNULER L'EXECUTION D'UNE FORMULE

Appuyer simultanément sur





- Permet de valider l'abandon de la formule. Si on valide cet abandon l'indicateur annule l'exécution de cette formule. Un ticket est imprimé avec les pas dosés et 2 lignes indiquant le type de stop qui a généré l'annulation de formule.

Lors de l'abandon d'une formule, seul les pas réellement dosés seront cumulés dans le total code produit / opération.

Les totalisations par numéro de formule ne seront pas modifié

En appuyant



- Retour au mode de base.

0.000 kg

#### 17- DOSAGE SIMPLE

#### 17.1- INTRODUCTION

Cette option permet d'exécuter une opération qui peut être programmée dans la formule 1 ou dans la formule 2, le poids ou le temps associés à cette opération pouvant être modifiés. Si cette option est activée, la formule 1 et/ou la formule 2 ne peuvent avoir qu'1 seule opération programmée.

L'activation ou la désactivation son independantes pour la formule 1 et pour la formule 2.

L'exécution s'effectue à l'aide des touches formule 2.



pour la formule 1 et ►



pour le

#### 17.2- ACTIVATION

Depuis <u>Paramètres Dosage</u> après l'option exécution de cycles, passez à l'option de Dosage Simple.

Ce dosage ne pourra pas être activé si la formule 1 ou la formule 2 ont plus d'une opération programmée.

Si la formule 1 ou la formule 2 sont programmées avec les options de dosage simple activées, l'équipement ne laissera programmer qu'une seule opération pour chaque formule.

#### 17.3- EXÉCUTION

Ce type de dosage pourra être exécuté depuis le mode de base en appuyant sur la

touche pour la formule 1 et sur la touche pour la formule 2. Avant d'exécuter l'opération, les valeurs programmées pour l'opération pourront être visualisées sur l'écran

et pourront ainsi être modifiées, après avoir validé avec la touche , l'opération sera exécutée.

#### 18- FONCTIONS DE STOP

#### 18.1- MANQUE DE PRODUIT EN CHARGE

Si, lors de la charge d'un produit, l'indicateur ne détecte aucune augmentation de poids durant un certain temps (programmable) celui-ci passera à stop.

#### 18.2- MANQUE DE PRODUIT EN DECHARGE

Si, lors de la charge d'un produit, l'indicateur ne détecte aucune diminution de poids durant un certain temps (programmable), celui-ci passera à stop.

#### 18.3- POIDS SUPERIEUR

Si après l'exécution d'un pas, le poids pesé dépasse la marge d'erreur supérieure (programmable), l'indicateur passe à stop.

#### **18.4- POIDS INFERIEUR**

Si après l'exécution d'un pas, le poids pesé n'est pas inférieur à la marge inférieure de l'erreur (programmable), l'indicateur passe à stop.

#### **18.5- MANUEL**

En appuyant



- Durant le dosage, on entrera dans stop manuel.

#### 18.6- RELAIS VANNE

Le stop relais (vanne) s'active à la détection de l'entrée définie comme STOP DE VANNE lors de l'exécution d'une formule.

#### 18.7- ORDRE PC / AUTOMATE

Situation de STOP provoquée par un ordre par liaison série d'un ordinateur ou d'un automate.

#### 18.8- SYNCHRONISME DE PAS

Si l'on a défini une entrée de synchronisation des PAS de formule, ou si l'on a activé la synchronisation depuis l'ordinateur / automate, l'indicateur passe à stop, après avoir exécuté un pas, et reste en stop jusqu'à ce qu'il reçoive l'ordre d'exécuter le pas suivant.

En appuyant sur



Continuer à doser le pas suivant.

#### 18.9- SYNCHRONISME DE CYCLE

Si on a défini une entrée de synchronisation de CYCLE ou si on a activé la synchronisation depuis l'ordinateur, l'indicateur passe au stop, après avoir exécuté une formule.

En appuyant sur



- Ou par ordre de l'ordinateur / automate, le ticket correspondant est imprimé et l'indicateur passe au mode fin de formule ou initialisation d'un nouveau cycle de dosage .

#### 18.10- TENSION OFF

L'indicateur passe au stop TENSION OFF SI l'indicateur est éteint (volontairement ou par défaut de tension d'alimentations), puis allumé de nouveau.

#### 18.11- EXTERIEUR

Produit par une entrée extérieure.

#### 18.12- DEFAUT D'IMPRIMANTE

Ce stop se produit à la détection d'un problème de communication avec l'imprimante.

#### **18.13- POIDS HAUT**

L'indicateur passe au stop s'il détecte un poids élevé (dépassement de la valeur du seuil élevé indépendant de la formule, non appliqué dans cette version) durant le dosage.

#### 18.14- ERREUR DE CONVERSION DE POIDS

Ce stop se produit lorsque l'installation ne peut pas lire le poids.

#### 18.15- ERREUR POIDS BAS

L'installation passe au mode STOP si la valeur du poids se situe en dessous des 2% du fond d'échelle pendant 5 secondes suivies.

Dès que la valeur du poids est inférieure aux 2% du fond d'échelle (en négatif), l'installation désactive les relais et passe au mode STOP (le signalant avec un message sur l'écran). Si la condition STOP disparaît avant 10 secondes, l'installation poursuit automatiquement le dosage.

#### 18.16- ERREUR MANQUE DE MATERIEL

L'installation passe au mode STOP si elle détecte qu'un déchargement relatif programmé ne peut pas être exécuté en raison d'un manque de matériel (le poids sur la bascule est inférieur au poids de déchargement demandé).


#### 19- FONCTIONS DES OPERATIONS

#### **19.1- CHARGE**

Simple ou double débit, elle peut être associée à un ou deux relais avec personnalisation. Fonction qui contrôle la charge d'un produit jusqu'au poids programmés.

Lors de la programmation de cette fonction, la première valeur introduite correspond au grand débit (Relais GV), et la deuxième valeur correspond au petit débit (Relais PV), si la valeur est 0, la charge s'effectuera en simple débit.


Les relais programmés doivent être les relais des opérations.



#### 19.2- DECHARGE

Simple ou double débit, elle peut être associée à un ou deux relais avec personnalisation. Fonction qui contrôle la charge d'un produit jusqu'au poids programmé.

Lors de la programmation de cette fonction, la première valeur introduite correspond au grand débit (Relais GV), et la deuxième valeur correspond au petit débit (Relais PV). Si la valeur est 0, la décharge s'effectuera en simple débit.



#### 19.3- TARE

Effectue une tare du poids présent sur le système de pesage. Aucune personnalisation possible

#### 19.4- EFFACE TARE

Effectue un effacement de la tar. Aucune personnalisation possible

#### **19.5- MANUEL**

Cette fonction est obligatoirement associée à un relais et à une entrée avec personnalisation. Lors de l'exécution de cette formule, le poids à atteindre est affiché.

Pour terminer cette fonction, il faut valider manuellement le poids dosé manuellement.

#### 19.6- TEMPORISATION

Deux modes de travail possibles pour cette fonction. Avec la personnalisation à OFF: les relais associés s'activent durant le temps programmé dans le pas de la formule cette fonction. Avec la personnalisation à ON: les relais sont activés ou désactivés jusqu'à ce qu' une autre fonction désactive / active ces mêmes relais, ou jusqu'à ce que le cycle termine et que les relais soient déconnectés.

#### 19.7- ATTENTE ENTREE

Cette fonction est associée à un relais et à une entrée avec personnalisation.

#### 19.8- ATTENTE POIDS

Cette fonction est associée à un relais et à une entrée avec personnalisation. Espñera que el peso sea menor o igual al peso introducido

#### 19.9- CHARGEMENT PAR IMPULSIONS

Cette fonction est associée à un relais et à une entrée avec personnalisation. Chaque impulsion est convertie en valeur de poids.

Si l'option dosage rapide de l'equipement est activée, l'entrée et le relais associés devront être sur la même plaque de relais, dans le cas contraire, l'équipement affichera le message d'erreur ENTREE INCOMPATIBLE.

#### 19.10- TARE CICLIQUE

Une tare est réalisée tous les N cycles d'exécution. Le nombre de cycles d'exécution est programmé à l'aide du menu des paramètres de dosage. Cette fonction comporte une personnalisation associée.

Pour que le travail avec une tare cyclique ait un sens, plusieurs cycles consécutifs de la formule devront être exécutés. La manière de travailler de la tare cyclique sera dans ce cas la suivante :

- Supposons que l'on a une tare cyclique programmée pour fonctionner tous les 4 cycles.
- On exécutera plusieurs cycles d'une formule (par exemple 8 cycles).
- Lors de l'exécution du premier cycle, la tare est réalisée et on enregistrera le poids taré.
- Lors de l'exécution du deuxième cycle, au lieu de tarer, on prendra comme tare la valeur de la tare enregistrée lors du premier cycle.
- Lors du troisième cycle


#### 19.11- ENSACHAGE

L'installation peut travailler avec un débit simple ou double, et un ou deux relais et la personnalisation lui sont associés.

Elle réalise le chargement du produit pendant le temps et jusqu'au poids programmé dans cette phase de la formule

Lorsque l'on programme une opération comme l'ensachage, on saisira d'abord la valeur du relais de grand débit, on saisira ensuite la valeur du petit relais, si c'est 0, le chargement aura lieu à un débit simple. Les relais programmés doivent être des relais d'opérations.

La description graphique de la fonction d'ensachage est la suivante.



Lorsque l'on programme une formule, en cas d'opération d'ensachage, on devra programmer :

- Temps de chargement à grand débit (uniquement en cas de débit double).
- Poids de chargement pour le petit débit.

# <u>19.12- CRÉER ETIQUETTE</u>

L'installation permet de réaliser une série de fonctions de manière cyclique jusqu'à ce qu'une condition soit accomplie (état d'une entrée ou condition de pois supérieur ou inférieur à une valeur).

Cette fonction indique le point à partir duquel une série d'opérations pourra être répétée. Si l'on utilise plusieurs fois n'importe quelle opération pour créer des étiquettes, la seule étiquette valable sera la dernière opération de création d'étiquette.

# 19.13- SAUTE SI PÈSE

Si dans la formule une opération de CREER ETIQUETTE a été exécutée, cela permet de répéter les opérations à partir de l'opération de créer étiquette dans le cas où la valeur du poids sur la bascule serait supérieure ou égale au poids spécifié dans cette opération lors de la programmation de la formule.

On peut associer à cette opération un relais de sortie qui sera activé en fonction du résultat de l'évaluation de la condition programmée (si elle saute à l'étiquette programmée le relais est activé s'elle ne saute pas, il est désactivé).

# 19.14- SAUTE SI ENTRÉE

## **Description:**

Si une opération de CREER ETIQUETTE a été exécutée dans la formule, cela permet de répéter les opérations à partir de l'opération de créer étiquette dans le cas où l'entrée associée à cette opération serait activée.

On peut associer un relais de sortie à cette opération qui sera activé en fonction du résultat de l'évaluation de la condition programmée (s'elle saute à l'étiquette programmée, le relais est activé, s'elle ne saute pas, il est désactivé).

## 19.15- ENVOIE POIDS RS

Cette fonction permet d'envoyer le poids actuel par le canal série.

Elle ne fonctionne que si l'on a sélectionné ATTENTE DEMANDE comme protocole de communication.

Le format du poids est décrit dans le protocole de communication et est le même que celui utilisé par le Cyber 10 et le Cyber 40 dans le protocole ATTENTE DEMANDE.

## 19.16- IMPRIME POIDS

Une ligne de texte configurable est envoyée à l'imprimante branchée à l'installation avec la valeur de Date et Heure actuelle et Poids Net Brut sur la bascule.

## 20- PERSONNALISATION DES FONCTIONS DES OPERATIONS.

## 20.1. Personnalisations de fonctionnement

La personnalisation est une série d'options associées à chaque fonction qui peut être activée ou désactivée. Ainsi, une même fonction de base peut s'exécuter de plusieurs manières.

## 20.1.1 Charge

Charge symétrique (CHARGE SYMETRI.) ON/OFF: Cette personnalisation permet de travailler en double débit. Si elle est ON, on effectue un dosage avec le petit débit jusqu'à atteindre le poids PV (petit débit / vitesse). Ensuite, on effectue le dosage avec grand débit jusqu'à atteindre le poids GV (grand débit / vitesse)

**Sans tare (SANS TAR) ON/OFF**: ON = pas de tarage du poids (ou d'effacement de tare avant exécution de cette fonction) avant exécution.

**Sans stabilité (SANS STABILITE) ON/OFF.** ON = pas de stabilisation pour capturer le poids ni pour tarer (traiter l'information du poids).

**Avec réactivation (AVEC REACTIVAT) ON/OFF:** ON = si après l'arrêt de la fonction, le poids réellement pesé est inférieur à la valeur à atteindre programmée, le relais affecté à cette fonction est réactivé.

**Logique inverse** (**LOGIQUE INVERSE**) **ON/OFF:** Touche seulement le double débit. Si à ON le grand débit est réalisé avec un seul relais et le petit débit avec deux relais.

Relais non simultanés (REL.INDEPENDANT) ON/OFF: Actif seulement pour le double débit.

OFF = charge du grand débit avec les relais grand débit + petit débit (GV + PV) et la charge du petit débit avec le relais de petit débit (PV).

ON = charge du grand débit avec le relais de grand débit (GV) et charge petit débit avec le relais de petit débit (PV).

Les personnalisations suivantes ne doivent pas être activées conjointement. Elle ne fonctionnent correctement que si on les active séparément.

Charge symétrique, logique inverse et relais non simultanés

## 20.1.2 Descharge

Définition des personnalisations :

**Décharge relative (DECHARG.RELATIVE) ON/OFF :** OFF = décharge jusqu'à atteindre le poids programmé.

ON = décharge jusqu'à décharger le poids net programmé.

**Sans stabilité** (**SANS STABILITE**) **ON/OFF.** Pas de stabilisation pour capturer le poids ni pour tarer (traiter l'information du poids).

**Avec réactivation (AVEC REACTIVAT) ON/OFF :** ON = si après l'arrêt de la fonction, le poids réellement pesé est supérieur à la valeur à atteindre programmée, le relais affecté à cette fonction est réactivé .

Logique inverse (LOGIQUE INVERSE) ON/OFF: N'affecte que le double débit.

ON = effectue le grand débit avec un seul relais et le petit débit avec deux relais.

Relais non simultanés (REL.INDEPENDANT) ON/OFF: Affecte seulement le double débit.

OFF = décharge du grand débit avec les relais de grand débit et de petit débit (GV +PV) et la décharge de petit débit avec le relais de petit débit (PV)

ON = décharge du grand débit avec le relais de grand débit (GV) et celle de petit débit avec le relais de petit débit (PV).

**Cumul de décharge (ACCUMU. DECH) ON/OFF:** ON = cumule le poids net déchargé dans les totaux de formule, opérations, sous totaux et codes.

OFF = pas de cumul dans les totaux de formule, opérations ni sous totaux.

Les personnalisations suivantes ne doivent pas être activées en même temps. Elles ne fonctionneront correctement que si elles sont activées séparément.

Logique inversée et relais simultanés.

## 20.1.3 Chargement Manuel

Définition des personnalisations.:

**Sans tare ON/OFF**: ON = n'effectue ni tarage ni effacement de tare.

Sans stabilité ON/OFF. ON = n'effectuera de stabilisation ni pour capturer le poids ni pour tarer

**Logique inversé ON/OFF:** ON = l'entrée sera normalement active. En dosage, l'entrée fonctionnera quand elle passera à inactive.

OFF = l'entrée sera normalement désactivée. En dosage, l'entrée fonctionnera quand elle passera à active.

## 20.1.4 Attente de poids

Définition des personnalisations.

Logique inversé ON/OFF: ON elle attend que le poids soit supérieur ou égal au poids saisi.

Sur OFF elle attend que le poids soit inférieur ou égal au poids saisi.

## 20.1.5 Chargement par impulsions

Définition des personnalisations:

**Logique inversée ON/OFF:** Sur ON, l'entrée sera active normalement. Lors du dosage, l'entrée agira lorsqu'elle deviendra inactive . Sur OFF, l'entrée sera normalement désactivée. Lors du dosage, l'entrée agira lorsqu'elle deviendra active.

## 20.1.6 Temporisation

Définition des personnalisations.:

**Relais ON/OFF:** Si nous activons cette personnalisation la fonction temporisation fonctionne de la manière suivante:

- Avec relais à ON, on active les relais assignés jusqu'à ce que la formule soit exécutée ou qu'une autre fonction de temporisation soit effectuée avec relais OFF.
- Avec relais à OFF, on désactive les relais assignés.

Si la personnalisation n'est pas active, cette fonction active les relais assignés durant un temps programmé.

## 20.1.7 Attente entrée

Définition des personnalisations:

**Logique inversée ON/OFF:** Sur ON, l'entrée sera active normalement. Lors du dosage, l'entrée agira lorsqu'elle deviendra inactive. Sur OFF, l'entrée sera normalement désactivée. Lors du dosage, l'entrée agira lorsqu'elle deviendra active.

### 20.1.8 Tare cyclique

Définition des personnalisations :

Sans Tare ON/OFF: Si elle est sur ON, aucun tarage n'est effectué. Elle peut être utilisée pour effectuer une stabilisation cyclique.

**Sans Stabilité ON/OFF** : Si elle est sur ON, elle n'effectue aucune stabilisation pour capturer le poids ou pour tarer. Elle peut être utilisée pour réaliser une tare cyclique sans stabilisation.

# 20.1.9 Ensachage

**Tare Cyclique ON/OFF**: Lorsque l'on travaille une fois avec une tare et qu'ensuite on prend comme tare, pendant plusieurs cycles, le poids de la tare réalisée, si elle est sur ON, la tare est réalisée tous les N cycles. Ce nombre de cycles pour tarer à nouveau est configuré depuis le menu PARAMETRES DE DOSAGE.

**Avec Réenclenchement ON/OFF**: Sur ON, si à la fin du chargement, le poids inférieur au poids a Charger moins la marge d'erreur inférieure, le petit débit est activé à nouveau.

**Logique inversée ON/OFF** : Elle n'affecte que le débit double. Si elle est sur ON, le grand débit est effectué avec un seul relais et le petit débit avec les deux relais.

Correction cyclique des files d'attente ON/OFF : Sur ON, le recalcul de correction de file d'attente est réalisé tous les N cycles. Le nombre de cycles est configuré depuis le menu des paramètres de dosage.

**Relais non simultanés ON/OFF**: Cette fonction affecte uniquement le double débit. Si elle se trouve sur OFF, elle effectue le chargement du grand débit avec les relais du grand débit et du petit débit. Si elle est sur ON, elle réalise le chargement du grand débit avec le relais du grand débit et celui du petit débit avec le relais du petit débit.

## 20.1.10 Créer étiquette

Cette fonction n'a pas de personnalisations.

Définition de la personnalisation du fonctionnement :

**Logique inversée ON/OFF**: Si cette fonction est sur ON, la condition est remplie si le poids est inférieur ou égal à la valeur du poids programmé dans l'opération.

## 20.1.11 Saut si poids

Définition de la personnalisation du fonctionnement :

**Logique inversée ON/OFF**: Si cette fonction est sur ON, la condition est remplie si le poids est inférieur ou égal à la valeur du poids programmé dans l'opération.

## 20.1.12 Saut si entrée

Définition de la personnalisation du fonctionnement :

**Logique inversée ON/OFF** : Si cette fonction est sur ON, la condition est remplie si l'entrée numérique associée est désactivée.

## 20.1.13 Envoi du poids par RS

Cette fonction n'a pas de personnalisations.

## 20.1.14 *Imprime poids*

Définition de la personnalisation du fonctionnement :

**Imprimer Date ON/OFF** : Si elle est sur ON, la date actuelle est imprimée sur la ligne de texte.

**Imprimer Heure ON/OFF** : Si elle est sur ON, l'heure actuelle est imprimée sur la ligne de texte.

**Imprimer Poids Net ON/OFF** : Si elle est sur ON, le poids net sur la bascule est imprimé sur la ligne de texte.

**Imprimer Poids Brut ON/OFF**: Si elle est sur ON, le poids brut sur la bascule est imprimé sur la ligne de texte.

## 20.1.15 Tare

Définition des personnalisations:

Sans tare ON/OFF: Sur ON, ni le tarage, ni l'effacement de la tare ne sont effectués.

Sans stabilité ON/OFF. Si on est sur ON, la stabilisation pour capturer le poids n'est pas réalisée, ni pour tarer.

## 20.1.16 Effacement de la tare

Il n'a pas de personnalisation.

## 20.2. Personnalisations du fonctionnement

# 20.2.1 Fonctions de Chargement, Déchargement, Chargement manuel, Attente Poids et <u>Chargement impulsions</u>

. Définition des personnalisations d'affichage :

**Affichage numéro de phase :** Affiche sur l'écran le numéro de phase de la formule lorsque l'opération est exécutée.

**Affichage description courte/longue/ formule courte/formule longue/Non :** Sélection pour si l'on souhaite afficher la description et dans le cas affirmatif, le type de description à afficher sur l'écran lorsque l'opération est exécutée.

Affichage Valeur finale/Pas de valeur /Total partiel/Total code/Poids manque : Sélection du type de valeur du poids à afficher sur l'écran lorsque l'opération est exécutée

## 20.2.2 Fonctions de Temporiser et Attente entrée

Définition des personnalisations de l'affichage:

**Affichage numéro de phase :** Affiche sur l'écran le numéro de phase de la formule lorsque l'opération est exécutée.

**Affichage description courte/longue/ formule courte/formule longue/Non :** Sélection pour si l'on souhaite afficher la description et dans le cas affirmatif, le type de description à afficher sur l'écran lorsque l'opération est exécutée.

Affichage Valeur finale/Pas de valeur /Total partiel/Total code/Poids manque : Afficher temps ON/OFF.

## 20.2.3. Fonctions de Tare, Efface tare et Saut poids.

Ces fonctions n'ont pas de personnalisations.

# 21- FONCTIONS DES ENTREES

N''assigner aucune entrée qui n'ait été programmée au préalable pour une opération.

Les entrées peuvent se configurer avec les fonctions suivantes.

## **21.1- CYCLE**

Fonction par défaut. N'exécute aucune action par défaut, sauf si cette entrée est déclarée dans la formule.

## 21.2- STOP EXECUTION

Réalise un stop lors de l'exécution de ce pas de la formule. Stop extérieur.

## 21.3- AVORTER L'EXECUTION

Cette fonction effectue un arrêt de l'exécution de la formule. Stop extérieur. Peut agir par flanc ou par niveau. En cas de niveau, l'équipement reste bloqué jusqu'à ce que le signal disparaisse.

## 21.4- STOP VANNE

Réalise un stop quand détecte un problème avec la vanne.

## 21.5- DEBUT STOP-CONTINUER

Effectue le cycle suivant :

Depuis l'état: Indicateur en repos, lors de l'activation de l'entrée, l'indicateur passe à l'exécution de la formule assignée à cette entrée.

Si la formule est en cours d'exécution, lors de l'activation de cette entrée, l'indicateur passe au stop. Si l'indicateur est en stop, lors de l'activation de cette entrée, l'indicateur continue l'exécution de la formule.

Quand on programme cette fonction, la donnée associée est la formule qu'il faut exécuter.

## 21.6- DEBUT DE FORMULE

Lance l'exécution de la formule associée à cette fonction.

Quand on programme cette fonction, la donnée associée est la formule qu'il faut exécuter.

Si l'on introduit 0 comme numéro de formule à exécuter, la formule qui sera exécutée sera celle indiquée par le bloc paramètre.

## 21.7- ENTREE TOUCHE

On assigne à cette fonction l'une des touches du clavier. Sélection de cette touche par défilement avec le curseur (<< ou >>).

L'activation de cette entrée simule l'appui sur la touche programmée.

## 21.8- SYNCHRONISME DES PAS

Cette fonction exécute le pas suivant d'une formule. Si nous avons une entrée programmée comme synchronisme de pas, la formule s'exécutera pas à pas avec arrêt d'exécution après chaque pas. La suite de l'exécution de chaque pas se fait par activation de l'entrée désignée.

## 21.9- SYNCHRONISME DE FORMULE

Cette fonction exécute la formule désignée par cette fonction. Une fois l'exécution de la formule terminée, le programme attend l'activation de la même entrée pour terminer l'exécution et ainsi repasser en attente d'exécution d'une autre formule.

# 21.10- EXECUTION DE FORMULE CODIFIEE AU TRAVERS DES ENTREES"

Il existe une fonction des entrées dénommée BLOC PARAMETRE.


Grâce à cette fonction, on peut configurer un bloc d'entrées qui seront lues et interprétées comme paramètre d'autres fonctions de l'installation.


Actuellement, elle fonctionne comme paramètre de la fonction d'entrée DEMARRAGE FORMULE.

## **Exemple:**


- L'entrée 1 est configurée avec la fonction BLOC PARAMETRE.
- L'installation demande la longueur du bloc.
- Introduire la longueur du bloc = 3.
- Les entrées 1,2 et 3 sont configurées comme un bloc d'entrée de paramètre.
- Configurer l'entrée 4 avec la fonction DEMARRAGE FORMULE.
- L'installation demande le numéro de la formule à exécuter.
- On indique la formule 0. En indiquant la formule 0, l'installation associe cette fonction au bloc paramètre défini.
- En exécutant la formule au travers de l'entrée 4, le numéro de formule à exécuter sera lu des entrées 1, 2 et 3.

| Entrée | <b>E1</b> | <b>E2</b> | <b>E3</b> |                           |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|        | 1         | 0         | 0         | La formule 1 est exécutée |
|        | 0         | 1         | 0         | La formule 2 est exécutée |
|        | 1         | 1         | 0         | La formule 3 est exécutée |
|        | 0         | 0         | 1         | La formule 4 est exécutée |
|        | 1         | 0         | 1         | La formule 5 est exécutée |
|        | 0         | 1         | 1         | La formule 6 est exécutée |
|        | 1         | 1         | 1         | La formule 7 est exécutée |





**1** Q Z



Pour chaque pas, il faut programmer l'opération, ensuite les valeurs associées à l'opération (valeur du poids, temps, etc...)

Les différents codes opérations disponibles (et qui doivent être auparavant programmés par le service technique «Menu P8-Service technique»)

### ■ CHARGE:

Double débit . Introduire les valeurs des poids pour le grand débit / petit débit. Simple débit . Une seule valeur à introduire

### ■ DECHARGE:

Double débit . Introduire les valeurs des poids pour le grand débit / petit débit. Simple débit . Seul une valeur à introduire

- TARE : Pas de paramètres à introduire .
- EFFACEMENT DE TARE : Pas de paramètres à introduire .
- MANUEL : Introduire le poids à doser manuellement.
- TEMPORISATION:

Sans personnalisation (Menu P8-Service tech.): Introduire le temps en secondes.


Avec personnalisation: Pas de paramètres.

- ATTENTE ENTREE: Pas de paramètres.
- ATTENTE POIDS : Introduire la valeur du poids.
- CHARGEMENT PAR IMPULSIONS: Introduire la valeur du poids à atteindre. Le nombre d'impulsions détectées par une entrée externe (pas de capteur de pesage)
- ENSACHAGE Doble caudal . Entraremos los pesos de corte de gran caudal y pequeño caudal. Simple caudal . Entraremos el peso a cargar.
- TARE CYCLIQUE. N'a pas de paramètres.
- ETIQUETTE. N'a pas de paramètres.
- SAUT SI POIDS. On saisira le poids.
- SAUT SI ENTREE N'a pas de paramètres.
- ENVOI POIDS RS. N'a pas de paramètres.
- IMPRIME POIDS. N'a pas de paramètres.


Un cas spécial dans la programmation de formules: lorsqu'une formule avec 50 étapes est programmée, lorsque l'étape 50 est validée, l'opération assignée à l'étape 50 est montrée à nouveau.





Pour terminer l'introduction de la formule, on devra appuyer sur



En appuyant sur on passe au mode de programmation du programme. Mode de programmation d'une phase du programme Paso 1 COD:----F:0 on se déplace parmi les 25 phases programmables, alors que l'écran Avec alphanumérique affiche le numéro et le code de la formule se trouvant dans la phase sélectionnée. Pour programmer une formule dans une phase, on introduira le numéro de formule voulu et on appuiera sur L'installation demandera le nombre de cycles de la phase que l'on veut qui soient réalisés. Mode de dosage de la Programmation des cycles formule. de la phase du programme Pasan por las distintas opciones: de formules DOSIF. NORMAL DOSIF. PORCENTUAL. DOSIF. POR PESO Nbre CYCLES:.....1 **DOSAGE NORMAL** Si l'on sélectionne le dosage normal, on programmera alors la phase suivante. Si l'on sélectionne le dosage en pourcentage, le Cyber demandera le pourcentage de la formule doser. Pourcentage de formule à exécuter. Maximum 100.00% (on peut introduire jusqu'à 2 décimales) En validant, on sauvegarde la phase et on programme ensuite la suivante. % FORMULE Si l'on sélectionne le dosage par poids, le Cyber demandera le poids final de la formule à doser. Poids à doser (il peut être supérieur à la somme des poids des produits intervenant dans la formule, mais ne peut pas dépasser le poids maximum de la bascule). **POIDS** 44







## PROGRAMMER LES OPERATIONS. :

Depuis ce point, nous pouvons programmer les données associées au code opération. Les codes opérations possibles sont :

Charge, Décharge, Manuel, attente poids, chargement par impulsions, Ensachage.

ERREUR SUPERIEURE : Erreur maximale acceptée en plus. Lors du dépassement de cette valeur, l'indicateur passe au stop.

La valeur 99999 désactive ce type de contrôle.

ERREUR INFERIEURE : Erreur minimale acceptée en moins. Lors du dépassement de cette valeur, l'indicateur passe à stop.

La valeur 99999 désactive ce type de contrôle.

QUEUE : Poids à soustraire ou ajouter au poids théorique à doser.

rapport au poids réellement dosé.

Tare, Efface Tare, Temporiser, Attente Entrée, Tare cyclique, Etiquette, Saut si poids, Saut si entrée, Envoi poids RS et Imprime Poids. On ne programme aucune donnée.

# **LISTER:**

**APPUYER** 



- on effectue une liste des données de l'opération.

# **TOTAL:**

APPUYER



- On visualise le total des opérations et le poids cumulé.

# **EFFACER:**

APPUYER



- Et en confirmant l'opération d'effacement, on efface l'opération.

# **STOCK:**

APPUYER



- On ajoute la quantité introduite entrée au stock mémoire.

APPUYER



- On soustrait la quantité introduite au stock en mémoire.


APPUYER




- On modifie le stock en mémoire avec la quantité introduite.



## 22.5- FONCTIONS D'IMPRESSION




# 22.5.1. IMPRIMANTE ON/OFF:



En appuyant - Choix entre ON/OFF.


En appuyant - Valide le choix

# 22.5.2. MODÈLE D'IMPRIMANTE




Si on sélectionne l'imprimante générique, on passe à la programmation des caractéristiques de communication série et des caractères de contrôle de l'imprimante (voir notice de l'imprimante) de double largeur et noir.

49




Pour les contrôles, il est possible d'introduire 3 caractères HEXA par ligne de contrôle (la valeur 00 annule le contrôle, aucun caractère n'est envoyé)

# 22.5.3. EN-TETES ET LEGENDES :




|     | 22.5.4. TICKET DE FIN D'EXEC   | UTION DE FORMULE:  |
|-----|--|--|
|     | 1  | Menu ticket fin de formule.  TCK. FIN FOR.   |
|     | Choix Oui / Non pour l'impression du ticket en fin d'exécution de formule.  ON  TCK. FIN FORM. ?       | Si l'option est sur ON, une fois l'exécution des cycles terminée, un ticket avec le total des cycles exécutés et le total du poids dosé durant les cycles  |
|     | Pour programmer si l'on veut que le ticket de fin de cycle soit imprimé ou non.  ON  TCK. FIN CYCLES ? | RUBRIQUE 1 PROGRAMMABLE RUBRIQUE 2 PROGRAMMABLE RUBRIQUE 3 PROGRAMMABLE RUBRIQUE 4 PROGRAMMABLE  Date 14-05-02 Heure 16:19 Equipement 1 CYCLES REALISES: 3 POIDS TOTAL DES CYCLES: 0.855 POIDS MAX. DES CYCLES: 0.285 POIDS MAX. DES CYCLES: 0.285 Date 14-05-02 Heure 16:19 Ticket 43 |
| 6   |  | LEGENDE FINALE 1 PROGRAMMABLE LEGENDE FINALE 2 PROGRAMMABLE  La date et l'heure de début et de fin des cycles est indiquée.  |
| MNO | 22.6. PROGRAMMATION DES VA   | RIABLES  |
|     | Depuis fonctions d'impression  P:5-IMPRIMANTE.   | Passe à programmation de variables.   P:6-VARIABLE.  |
|     | 22.6.1. PARAMETRES:  Menu prog. paramètres  PARAMETRES   | Prog. de la langue .  FrA  LANGUE  |



| Prog. du temps pour MANQUE DE MATIERE DECHARGE.  | (Visualisé dans les opérations de décharge)  Temps (en secondes), l'indicateur passe à stop s'il ne détecte aucune diminution de poids pendant ce temps  |
|--|--|
| Prog. MARGE DE DECHARGE  MAR.DEC.: 0.050   | Temps maximum (en secondes) pour finir la décharge sans diminution de poids.   |
| Prog. du TEMPS MARGE ZERO.  T.DEF.ZERO: 25   | Temps (secondes) maximum pour que le poids atteigne la marge de poids de décharge pour finir la décharge.  |
| Prog. du TEMPS DE STABILISATION  TEMP.STA: 29.0  | Temps pendant lequel le poids doit rester à l'intérieur de la marge / divisions de stabilisation, pour donner un poids stable. Ce paramètre ne s'utilise qu'en dosage et se programme en dixième de seconde. |
| Prog. divisions de stabilité .  DIV.STAB.: 0.1   | C'est la marge de variation de divisions autorisée pour détecter un poids stable. Ce paramètre ne s'utilise qu'en dosage et se programme en dixième de seconde   |
| C'est le nombre de cycles pour lesquels il faut TARER dans les fonctions TARE CYCLIQUE et ENSACHAGE.  Cette option est activée uniquement lorsque l'on réalise l'exécution de plusieurs cycles consécutifs. Dans ce cas, l'installation tare lors du premier cycle et la tare est sauvegardée. Cette tare qui est sauvegardée est celle qui est utilisée au lieu de réaliser la tare, jusqu'à ce qu'au bout d'un certain nombre de cycles, il faut tarer à | On programme tous les combien de cycles on doit tarer  CYCLES TARE   |

nouveau.

C'est le nombre de cycles pour lesquels il faut faire le calcul de correction des files d'attente dans la fonction d'ensachage.



L'installation permet les modes de travail suivant lors du dosage :

## Dosage normal d'une formule

Dans ce mode d'exécution, le poids dosé est donné par la somme de tous les poids qui ont été programmés dans les opérations de la formule.


## Dosage d'une formule par pourcentage


Dans ce mode d'exécution, l'installation demande le pourcentage de la valeur du poids final de la formule que l'on veut qui soit dosée. Le pourcentage maximum permis est de 100.00%.


## Dosage de formule par poids

Dans ce mode d'exécution, l'installation demande la valeur du poids final de la formule qui sera dosée. Le poids maximum permis est la capacité de la bascule.










Exécution 1 cycle: Cela indique que la formule ne sera exécutée qu'une seule fois.


**Exécution N cycles**: En sélectionnant cette option, on programmera le nombre de cycles. Ce numéro sera fixe et chaque fois que l'ordre d'exécuter une formule sera donné à l'aide du clavier, la formule sera exécutée conformément au nombre de cycles programmés. Si durant l'exécution il s'avérait nécessaire de modifier le nombre de cycles, on passera à stop, depuis stop on appuiera sur la touche UNITS, on pourra voir les cycles qui doivent encore être exécutés et on pourra les modifier.


**Programmation cycles axe**: En sélectionnant cette option, on programmera le nombre de cycles chaque fois que l'on exécutera une formule

Si le nombre de cycles programmé est 0, un dosage sera réalisé pour un numéro infini de cycles.




55





Le mode ELOIGNE permet de laisser l'installation de manière à ce qu'elle soit contrôlée par l'ordinateur et que le clavier soit pratiquement inhibé. Lorsque l'on travaille en mode éloigné, depuis le mode de base, on ne peut appuyer que sur la touche ON/OFF pour débrancher l'installation ou appuyer sur pour accéder à la programmation. [MENU]



## 22.6.5 LECTEUR DE CARTES

Si l'installation dispose d'une plaque de Sortie analogique + Clavier PC, on utilisera le canal série supplémentaire de cette plaque pour connecter un lecteur de cartes.

Si l'on active cette option, lorsqu'une carte est lue, un flag de communication est activé pour indiquer à l'ordinateur qu'une carte a été lue, l'ordinateur peut alors demander la donnée lue.


Le lecteur de cartes doit envoyer l'information suivante :


 $\langle STX \rangle$ 

Code de carte (10 digits numériques).

Les données supplémentaires envoyées par le lecteur ne sont pas prises en compte.

Le lecteur GP20 s'adapte à ces caractéristiques.





## 22.7.1 PROTOCOLE ATTENTE DEMANDE

- Attente demande (ESP PET) est un protocole qui permet la demande de poids en envoyant le caractère '\$' (Hexadécimal 0x24). L'installation répond à cette demande avec le poids envoyé selon le format suivant :

<STX (hexadécimal 0x2)><Etat(1 byte)><Poids (8 bytes)><CR (hexadécimal 0xD)><ETX (hexadécimal 0x3)>.

Exemple Hexadécimal 02 41 20 20 20 32 2E 30 30 30 0D 03

Exemple ASCII "A 2.000<CR><ETX>"

CALCUL DE L'ETAT : l'état s'obtient en additionnant à 20 H, les valeurs des voyants lumineux illuminés. Brut = 1H; Net = 2H; Zéro = 8H; Stable = 20H.

En travaillant en protocole attente demande, le numéro d'installation n'est utilisé que pour l'impression de tickets.



# Depuis le menu Prog. des communications. Prog. réservé au Service Technique. Prog. Service Technique. Menu Prog. Service Technique. Ser. teC

# 22.8.1. DOSAGE RAPIDE:

ENTRE CODE

## **22.8.1.1. INTRODUCTION**

- L'option de dosage rapide consiste à transférer les opérations de contrôle du dosage depuis la plaque principale du Cyber vers chacun des périphériques impliqués dans le processus.
- Elle permet ainsi d'accélérer les processus de dosage, car ce sont les périphériques mêmes qui agissent de "manière intelligente", au lieu que ce soit la plaque principale qui prenne les décisions après consultation préalable de ces périphériques.
- L'option de dosage rapide n'est disponible qu'à partir de certaines versions du programme tant de la plaque de relais que de la plaque analogique, ceci en raison de versions différentes du circuit imprimé.
- Références des programmes :
  - Référence programme analogique <u>GEN40VA0.410</u> ou postérieures.
  - Référence programme plaque relais <u>GEN40VA0.600</u> ou postérieures.
- Référence des plaques :
  - Référence plaque source d'alimentation + analogique = <u>55605003</u> ou postérieures (pour le contrôle de version de la plaque, c'est le dernier numéro de la référence de la plaque qui sera utilisé).
  - Référence plaque relais = <u>55911003</u> ou postérieures.

## 22.8.1.2. CONFIGURATION DE L'OPTION

- L'option de dosage rapide se trouve dans le menu du "Service Technique", "Configuration Hardware", juste après avoir sélectionné la configuration de la plaque de relais.
- Cette option n'est affichée que si l'équipement et tous les périphériques qui interviennent dans le dosage admetten ce mode de travail.

60

PROG. OPER.


- La détection du fait que les plaques des périphériques qui interviennent peuvent supporter ce mode de travail s'effectue automatiquement lors du démarrage et lorsque l'on passe au menu de programmation de ce mode de travail. Durant ce processus de détection, il est vérifié que tous les périphériques qui interviennent peuvent admettre ce mode de travail. Ce mode de travail n'est donc possible que si tous ceux-ci l'admettent.
- De cette manière, la seule erreur de configuration possible pouvant se produire sera due à un remplacement des périphériques (par d'autres n'admettant pas ce mode de travail), une fois le dosage rapide sélectionné.



Avec ce type de dosage, la fonction de charge par impulsions devra être associée au relais et à l'entrée sur la même plaque de relais.

Si l'option dosage rapide est activée et que l'equipement détecte qu'il existe une fonction de charge par impulsions avec relais et entrée sur d'autres plaques, l'erreur ENTREE INCOMPATIBLE sera affichée.

# 22.8.2. PROGRAMMATION DES OPERATIONS :



- Ensuite, en appuyant sur le numéro d'opération

et, on passe à la programmation des opérations.


Depuis cette option, on peut programmer les codes opérations qui seront utilisés pour programmer les formules et gérer les stocks.

En appuyant

PROG. OPER.




- On imprime une liste de la configuration de toutes les opérations programmées.



<u>Fonctions programmables pour chaque code</u> opération : (Voir fonctions des opérations) :

CHARGE / DECHARGE / TARE / EFFACEMENT TA/ MANUEL / TEMPORISATION (TEMPO) / ATTENTE ENTREE / ATTENTE POIDS / CHARGEMENT PAR IMPULSIONS.



Données associées à chaque code opération :

RELAIS: Un  $N^{\circ}$  de relais peut être associé à ce code opération.


ENTREES: Un N° d'entrée peut être associé à ce code opération.

PERSONNALISATION: Personnalisation du code opération. (VOIR PARAGRAPHE PERSONNALISATION DES FONCTIONS


OPERATIONS).




On peut sélectionner ON / OFF. Si l'on sélectionne ON, on peut modifier certaines caractéristiques de la fonction associée.



62






- La programmation de ce relais s'effectue avec les curseurs et en programmant OUI ou NON. Il occupe la dernière position du total des relais. Il est activé lorsque l'équipement passe à stop (sauf synchronisme d'étape et de cycle).
- La programmation de ce relais s'effectue avec les curseurs et en programmant OUI ou NON. Il occupe l'avant-dernière position du total des relais si le relais de stop se trouve sur OUI; sinon, sa position sera la dernière. Actuellement, il n'est modifiable que depuis l'ordinateur
- Avec les curseurs, choisir entre OUI ou NON. Si l'on choisit NON, on passera à Opér. Avorter. Si l'on choisit OUI, on programmera les entrées. Une fois celles-ci programmées, pour poursuivre la configuration du hard, on appuiera sur ESC.
- Chaque entrée peut être configurée avec les différentes fonctions suivantes :
- Fonction assignée (Voir FONCTION DES ENTREES).
- Données de la fonction.
- Type d'activation.

Après avoir introduit le type de fonction et assigné une donnée ( s'il y en a une), on passe à la définition du type d'activation de l'entrée (en utilisant << ou >>) selon les critères suivants:

- NIVEAU ELEVÉ
- NIVEAU BAS
- FRONT MONTANT
- FRONT DESCENDANT

La fonction ENTREE TOUCHE nous permet de travailler avec le FRONT MONTANT ou DESCENDANT.



- A partir de cette option, on programme l'opération qui s'exécute lorsqu'on abandonne une formule. Si la donnée entrée est 0, aucune opération ne s'effectuera. Si l'opération demande l'entrée de données, on demande cette d'entrée.


A partir de l'un quelconque des points précédents :

**EN APPUYANT** 



-On imprime une liste avec les données de configuration et les paramètres de dosage.







 Modifier le code d'accès avec le clavier numérique.

Si on saisit 0, on désactive la demande.

# **22.8.5. EFFACEMENTS:**



# **Effacements des formules :**




- Modifier le code d'accès avec le clavier numérique.


Si on saisit 0, on désactive la demande.

Si on confirme l'effacement, toutes les formules programmées s'effacent avec impression d'un ticket résumé des totaux. Les totaux des opérations sont également effacés, ainsi que les sous-totaux et les totaux généraux.

# Effacement d'opérations



Depuis cette option, 3 possibilités :







Mise à zéro de toutes les opérations

- Initialisation des opérations avec charge à un débit. DOSAGE MONO-PRODUIT 1VITESSE

Avec une seule carte relais, les opérations restent assignées comme suit:

- \* Opération 1: CHARGE relais G.V.1 Personnalisation OFF.
- \* Opération 2: CHARGE relais G.V.2 Personnalisation OFF.
- \* Opération 3: CHARGE relais G.V.3 Personnalisation OFF.
- \* Opération 4: CHARGE relais G.V.4 Personnalisation OFF.
- \* Opération 5: CHARGE relais G.V.5 Personnalisation OFF.
- \* Opération 6: CHARGE relais G.V.6 Personnalisation OFF.
- \* Opération 7: DECHARGE relais G.V.7 Personnalisation OFF.



 Initialisation des opérations avec charge à deux débits.


DOSAGE MONO- PRODUIT 2 VITESSES

Avec une seule carte relais, les opérations restent assignées comme suit :

- \* Opération 1: CHARGE relais G.V.1 Relais P.V.2 Personnalisation OFF.
- \* Opération 1: CHARGE relais G.V.3 Relais P.V.4 Personnalisation OFF.
- \* Opération 1: CHARGE relais G.V.5 Relais P.V.6 Personnalisation OFF.
- \* Opération 1: DECHARGE relais G.V.7 Relais P.V.8 Personnalisation OFF.


En effectuant cet effacement, on efface également les totaux des formules, les sous-totaux, et les totaux généraux. Un ticket résumé des totaux s'imprime.

# Effacement configuration Hard:




Toutes les données d'initialisation de la configuration sont remises aux valeurs par défaut.

## Effacement de la RAM:




Effacement de la RAM, et l'indicateur fait un RESET.

# 22.8.6. TEST RS:



# 22.9. MENU DES NIVEAUX





Depuis ce menu, on peut programmer pour chaque relais le type d'activation souhaité. Les possibilités sont les suivantes:

- NIVEAU OFF
- Indique relais non actif.
- ACTIV. RELAIS POIDS < Indique que le relais sera activé lorsque le poids sera inférieur ou égal à celui programmé.
- ACTIV. RELAIS POIDS > Indique que le relais sera activé lorsque le poids sera supérieur ou égal au poids programmé.
- ACTIV. RELAIS MARGE Indique que le relais sera activé lorsque le poids se situera entre le poids inférieur ou égal au poids programmé et le poids supérieur ou égal au poids programmé.

Une fois le type d'activation programmé, on passera à la programmation des poids d'activation. Une fois ceux-ci programmés, le programme commencera à effectuer le contrôle des niveaux.

Les relais de niveau viennent après les relais de code.

Les niveaux ne sont pas contrôlés lors de la phase de démarrage du programme.

En appuyant sur



- l'état de tous les relais de niveau est imprimé.

## 23. PROTOCOLE DE COMMUNICATION AVEC L'ORDINATEUR

## 23.1. GENERAL

Ce document décrit le protocole de communications utilisé dans l'équipement CYBER C-20. Il se base sur le protocole industriel MODBUS, en satisfaisant les spécifications concernant le format des données et les types de fonctions. Les caractéristiques les plus importantes du protocole MODBUS sont les suivantes :

- Topologie en bus, avec un seul équipement nécessaire maître et un ou plusieurs équipements esclaves. Le CYBER C-20 peut seulement fonctionner comme équipement esclave.
- Communication half-duplex : seul l'équipement maître peut initier une transaction; l'équipement esclave appelé répond alors à la demande du maître. C'est seulement dans les messages de type "broadcast" (adressé à tous les équipements esclaves connectés) qu'il ne se produit aucune réponse d'aucun équipement..
- Deux modes de transmission: ASCII et RTU.
- Accès aux données et aux dispositifs de l'équipement esclave grâce à une liste d'adresses, connue tant par l'équipement maître que par l'équipement esclave. La liste des adresses de l'équipement CYBER-CER-C20 est jointe à l'Annexe I.

Le protocole MODBUS définit toute une série d'opérations standards qui peuvent être classées en opérations de lecture et en opérations d'écriture, mais qui sont subdivisées en fonction du type de dispositif ou de mémoire auquel elles sont destinées. Le protocole CYBER-C inclut certaines de ces fonctions, qui seront ensuite décrites au chapitre 2 du présent document.

Les dispositifs et mémoires du CYBER C-10 peuvent être classés dans les zones comme suit :

- Zone des relais : on peut réaliser les opérations de lecture (de tous les relais) et d'écriture (seulement des relais de l'ordinateur).
- Zone d'entrées digitales: uniquement les opérations de lecture.
- Zone des registres de lecture seulement: il s'agit de registres associés aux entrées, qui n'acceptent que les opérations de lecture.
- Zone de registres généraux: de manière générale, on peut, sur eux, réaliser des opérations de lecture et d'écriture. Toutefois, l'accès a été limité en fonction du type d'action auquel ils sont associés. Par exemple, la lecture des registres associés à l'envoi d'une ligne à l'imprimante n'aurait aucun sens si l'accès à ces registres sont limités à l'écriture.
- Zone de mémoire étendue: Il s'agit d'une extension de la zone des registres généraux. Tant les opérations de lecture que d'écriture peuvent donc se réaliser. S'utilise pour diriger tout type de variables.
- La carte des adresses de l'Annexe I indique quel type de dispositif ou de mémoire est associé à chaque adresse, et s'il s'agit de lecture, d'écriture, ou des deux.

Enfin, signalons que le protocole de communications est utilisé par l'équipement CYBER C-20 sur un canal de communication de la série RS-232 (concrètement, canal série 1).

## 23.2. FONCTIONS UTILISÉES

Les fonctions standard du protocole MODBUS utilisées dans l'équipement CYBER-C20 sont les suivantes :

- READ COIL STATUS. Lecture de l'état d'un ou de plusieurs relais. Uniquement adresses de la zone des relais.
- READ INPUT STATUS. Lecture de l'état d'une ou de plusieurs entrées digitales. Uniquement pour la zone des entrées digitales.
- READ HOLDING REGISTERS. Lecture d'un ou de plusieurs registres de la catégorie des registres généraux (zone de registres de lecture/écriture).
- READ INPUT REGISTERS. Lecture d'un ou de plusieurs registres de la zone de lecture seulement.
- FORCE SINGLE COIL. Modifie l'état d'un relais. Uniquement adresses de la zone des relais, et seulement les relais d'ordinateur.
- PRESET SINGLE REGISTER. Ecrit sur un registre de la zone des registres généraux.
- FORCE MULTIPLE COILS. Modifie l'état d'un ou de plusieurs relais. Uniquement adresses de la zone des relais et seulement les relais d'ordinateur.
- PRESET MULTIPLE REGISTERS. Ecrit sur un ou plusieurs registres de la zone des registres généraux.
- READ GENERAL REFERENCE. Lecture d'un ou de plusieurs registres de la zone de mémoire étendue. WRITE GENERAL REFERENCE. Ecrit sur un ou plusieurs registres de la zone de mémoire étendue.

# 23.3. ADRESSAGE

Nous avons déjà signalé que l'accès aux dispositifs et aux mémoires de l'équipement se fait par le biais d'une liste d'adresses, qui associe une adresse à un dispositif ou mémoire en particulier. Chaque adresse pointe sur ce que nous allons dès lors appeler un registre. Comme on peut le voir en Annexe I, chaque dispositif (relais ou entrée) à la capacité d'un registre, alors que les données de mémoire ont la capacité d'un ou de plusieurs registres.

Sauf quelques cas particuliers, les données doivent être lues ou écrites dans leur totalité. C'est pourquoi il n'est pas permis d'avoir accès à une partie des registres qui forment une donnée.

Toutes les fonctions de ce protocole se basent sur la lecture ou la modification des registres, associés à des dispositifs ou mémoires. La fonction accède à un groupe de registres indiquant l'adresse initiale ainsi que le nombre de registres qui doivent être lus ou modifiés. Il existe cependant certaines règles concernant l'accès aux registres, qui sont les suivantes :

- Le nombre maximum de registres à lire / modifier par transaction (échange de messages) est de 100.
- Les registres adressés dans chaque transaction doivent tous appartenir à un même type de bloc. En d'autres mots, il n'est pas permis d'avoir accès à différents blocs dans la même transaction. Les blocs définis dans l'équipement sont les suivants :
  - Bloc "Relais" (zone de relais).
  - Bloc "Octets de situation" (zone de relais. Octets associés au contrôle de l'exécution de formules. Ils sont tous à lecture et écriture.
  - Bloc "Entrées digitales" (zone des entrées digitales).
  - Bloc "Octets de lecture d'état" (zone des entrées digitales). Octets associés aux flags d'état internes. Lecture seulement.
  - Bloc "Poids et totaux" (zone de registres de lecture seulement). Il s'agit de données reliées au poids actuel et aux totaux dosés.
  - Bloc "Variables de consultation" (zone de registres de lecture seulement). Données liées à l'ajustage des balances et au nombre de formules et d'opérations emmagasinées en mémoire.
  - Bloc "Opération" (zone de registres généraux). Données reliées à la définition d'une opération unique. Il existe divers blocs de ce type mais, dans chacune des transactions, l'accès n'est permis qu'à un seul d'entre eux. Toutes les données de ce bloc sont à lecture et écriture
  - Bloc "Formule" (zone des registres généraux et zone de mémoire étendue). Données reliées à la définition d'une formule unique. Il existe plusieurs blocs de ce type mais, dans chacune des transactions, l'accès n'est permis qu'à un seul d'entre eux. Toutes les données de ce bloc sont à lecture et écriture.
  - Bloc "Formule de travail" (zone de registres généraux). Données reliées à la formule de travail de l'équipement. Toutes les données de ce bloc sont à lecture et écriture.
  - Bloc "Variables" (zone de registres généraux). Données reliées au développement du processus de dosage. Certaines de ces données sont à lecture seule.
  - Bloc "Autres variables" (zone de registres généraux). D'autres données sont reliées au processus de dosage. Toutes les données de ce bloc sont à lecture et écriture.
  - Bloc "Ordres de clavier, d'impression et de visualisation" (zone de registres généraux). Utilisé pour envoyer des données qui doivent être imprimées ou visualisés pour lire les displays de l'équipement, etc. Certaines données sont à lecture seule, d'autres à écriture seule, et les autres, aux deux. Certains champs de ce bloc peuvent être lus/écrits partiellement.
- L'adresse de début des registres à lire/écrire doit être l'une des adresses de champ listée en Annexe 1. Pour les relais, octets d'état, octets de lecture d'état et entrées digitales, l'adresse initiale peut être n'importe laquelle, tant qu'elle ne sort pas des limites du bloc.
- L'adresse du dernier registre à lire/écrire doit coïncider avec la fin d'un champ, évitant ainsi de lire ou de modifier les données à moitié. C'est seulement aux champs signalés comme "SPÉCIAL" que l'on peut accéder partiellement, bien que toujours en commençant par l'adresse de début
- Certains champs peuvent avoir des octets individuels en mode lecture ou écriture. Ils sont dûment indiqués en Annexe 1.

On peut voir en Annexe I que la valeur des adresses dans chacune des 5 zones principales (celles définies au chapitre 1) va de 0 à 9999 (valeur maximale). On pourrait croire que cela provoque une certaine indétermination dans l'accès aux données, vu que plusieurs champs différents peuvent avoir la même adresse. En réalité, il n'existe aucune ambiguïté, du fait que l'accès à chaque zone se fait avec des fonctions différentes, telles que définies au chapitre 2, et que ces fonctions définissent un offset d'adresse interne.

Nous pouvons donc parler de certaines rangées d'adresse absolue dans chacune des zones, qui sont les suivantes :

■ Zone de relais de 0 à 9.999

■ Zone d'entrées digitales:..... de 10.000 à 19.999

■ Zone de registres de lecture seulement : de 30.000 à 39.000
 ■ Zone de registres généraux : de 40.000 à 49.999

■ Zone de mémoire étendue:...... de 60.000 à 69.999

Ces adresses absolues sont données uniquement à titre informatif, car les adresses utilisées dans le protocole sont toujours relatives à la fonction requise.

# 23.4. MODES DE TRANSMISSION

Comme il a déjà été dit auparavant, il existe 2 modes de transmission utilisés dans ce protocole : le mode ASCII et le mode RTU. La façon dont chaque mode formate le message est la suivante :

#### **23.4.1- MODE ASCII**

Ce que nous allons maintenant appeler message, c'est-à-dire, l'ensemble des octets qui informe des registres à lire ou à modifier, et qui peut inclure des données (décrites au chapitre 5), recodifié et encadré de la manière suivante (entre parenthèses, le nombre d'octets de chaque sous-champ) :

< : ><Message codifié en ASCII><LRC codifié en ASCII><CR><LF>

 $1) \qquad (2 \text{ x nb octets message}) \qquad \qquad (2) \qquad \qquad (1) \qquad (1)$ 

La codification en ASCII d'un octet se réalise en le divisant en d'autres 2 octets, de la façon suivante: le premier octet est le caractère ASCII correspondant à la valeur des 4 bits les plus significatifs. Par exemple :

Octet original: 01101100

Premier octet ASCII: <6> (<0x36>, ASCII correspondant à 6=0110) Deuxième octet ASCII: <6> (<0x43>, ASCII correspondant à C=1100)

L'octet LRC, qui se codifie en ASCII de la même façon, est la somme de contrôle des données du message (ne sont inclus ni le caractère préliminaire ':', ni les caractères finaux CR-LF). Pour ce mode de transmission, on emploie le système dénommé "Longitudinal Redundancy Check", et on calcule en ajoutant sans répartir tous les octets du message et en appliquant au résultat le complément à 2.

Par exemple, si l'on envoie le message "Read Coil Status" (fonction 1) à l'équipement 1, en commençant par le registre 4 et en lisant 2 registres, le message complet avec son checksum serait le suivant :

:010100040002F8

où F8 est le checksum, (le message doit s'achever en CR, LF).

# **23.4.2- MODE RTU**

Dans ce mode, les octets du message ne sont pas codifiés, on ajoute uniquement 2 octets de checksum à la fin (nombre d'octets entre parenthèses) :

<Message original en hexadécimal l><CRC> (nb octets message) (2)

Les octets CRC forment le checksum des données du message. Pour ce mode de transmission, on emploie le système dénommé « Cyclical Redundancy Check ». L'Annexe II explique en détail ce système de calcul.

Dans le mode RTU, la fin du message n'est marquée par aucun caractère spécial, mais par le temps qui s'écoule entre la réception de deux octets consécutifs. L'équipement récepteur considère la réception comme terminée lorsque s'écoule un temps limite sans ne rien recevoir depuis la réception du dernier octet. Tout octet reçu à partir de ce moment sera considéré comme premier caractère d'un message nouveau. Le temps limite est fixé à 3,5 fois le temps de transmission d'un octet.

# 23.5. FORMATS DE MESSAGE

Le format des messages est différent selon la fonction requise dans la transaction. Nous décrivons ci-dessous le couple de messages envoi/réponses (si cette dernière existe) pour chaque fonction utilisée dans le protocole.

NOTE : La capacité des champs est décrite en octets ou en registres. Comme déjà signalé, un registre fait 2 octets de capacité. Les valeurs numériques, à l'exception de celle correspondant à la fonction, ont été indiquées à simple titre d'exemple.

# 23.5.1. FONCTION READ COIL STATUS

# Message initial:

| Champ                            | Valeur (exem | ple hex) Capacité |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Adresse de l'équipement esclave  | 01           | 1 octet           |
| Fonction                         | 01           | 1 octet           |
| Adresse du registre début (haut) | 00           | 1 registre        |
| Adresse du registre début (bas)  | 04           |                   |
| Nombre de bits (haut)            | 00           | 1 registre        |
| Nombre de bits (bas)             | 02           |                   |

- Chaque équipement esclave a un numéro qui indique son adresse. Dans les CYBER C-20, ce chiffre est configurable. Le champ d'adresse de l'équipement indique à quel équipement s'adresse le message. Quand la valeur est 0, il s'agit d'un envoi type « broadcast », c'est-à-dire d'un message adressé à tous les équipements connectés au bus. Toutefois, l'envoi "broadcast" n'est pas permis dans cette fonction.
- Le numéro du relais 1 correspond au registre 0 et ainsi de suite.

# Message réponse:

| Champ                           |    | Valeur (exemple her | x) Capacité       |
|---------------------------------|----|---------------------|-------------------|
| Adresse de l'équipement esclave | 01 | 1 00                | ctet              |
| Fonction                        |    | 01                  | 1 octet           |
| Nombre d'octets de données      |    | 01                  | 1 octet           |
| Données (état des relais 6,5)   |    | 03                  | 1 octet (par ex.) |

- L'état de chaque relais correspond à un bit unique. On commence chaque octet par le bit le moins significatif. Les octets non utilisés sont laissés à 0. Un octet à 1 correspond à l'état ON du relais, un octet à 0 à l'état OFF.
- Le taille de la partie données dépend du nombre de relais à lire.

# 23.5.2- FONCTION READ INPUT STATUS

# Message initial:

| Champ                              | Valeur (exemple hex.). Capacité |            |  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|--|
| Adresse de l'équipement esclave    | 01                              | 1 octet    |  |
| Fonction                           | 02                              | 1 octet    |  |
| Adresse du registre initial (haut) | 00                              | 1 registre |  |
| Adresse du registre initial (bas)  | 02                              |            |  |
| Nombre de bits (haut)              | 00                              | 1 registre |  |
| Nombre de bits (bas)               | A0                              |            |  |

Chaque équipement esclave a un chiffre qui indique son adresse. Dans les CYBER C-20, ce chiffre est configurable. Le champ d'adresse de l'équipement indique à quel équipement est destiné le message. Lorsque cette valeur est 0, nous sommes en présence d'un envoi de type "broadcast", c'est-à-dire que le message est adressé à tous les équipements connectés au bus. Toutefois, l'envoi « broadcast » n'est pas permis dans cette fonction.

■ Le numéro d'entrée digitale 1 correspond au bit 0 et ainsi de suite.

# Message réponse:

| Champ                             | Valeur (exemple hex) | Capacité           |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Adresse de l'équipement esclave   | 01                   | 1 octet            |
| Fonction                          | 02                   | 1 octet            |
| Nombre d'octets de données        | 02                   | 1 octet            |
| Données (situation entrées 8 - 1) | F5                   | 2 octets (par ex.) |
| Données (situation entrées 10 -9) | 03                   | •                  |

- La situation de chaque entrée correspond à un seul bit. On commence chaque octet par le bit le moins significatif. Un bit à 1 correspond à l'état 'ON' de l'entrée, un bit à 0 correspond à l'état 'OFF'.
- La taille de la partie des données dépend du nombre d'entrées à lire.

# 23.5.3- FONCTION READ HOLDING REGISTERS

# Message initial

| Champ                              | Valeur (exemple hex) | Capacité   |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Adresse de l'équipement esclave    | 01                   | 1 octet    |
| Fonction                           | 03                   | 1 octet    |
| Adresse du registre initial (haut) | 00                   | 1 registre |
| Adresse du registre initial (bas)  | 02                   | _          |
| Nombre de registres (haut)         | 00                   | 1 registre |
| Nombre de registres (bas)          | 03                   | _          |

Chaque équipement esclave a un chiffre qui indique son adresse. Dans le cas des CYBER C-20, ce chiffre est configurable. Le champ adresse de l'équipement indique à quel équipement est adressé le message. Lorsque cette valeur est 0, nous sommes en présence d'un envoi de type « broadcast », c'est-à-dire, d'un message adressé à tous les équipements connectés au bus. Toutefois, l'envoi "broadcast" n'est pas permis dans cette fonction.

# Message réponse:

| Champ                            | Valeur (exemple hex) | Capacité         |
|----------------------------------|----------------------|------------------|
| Adresse de l'équipement esclave  | 01                   | 1 octet          |
| Fonction                         | 03                   | 1 octet          |
| Nombre de octets de données      | 06                   | 1 octet          |
| Données (registre en 0002 (haut) | 03                   | 3 reg. (par ex.) |
| Données (registre en 0002 (bas)  | F4                   |                  |
| Données (registre en 0003 (haut) | 34                   |                  |
| Données (registre en 0003 (bas)  | BB                   |                  |
| Données (registre en 0004 (haut) | 21                   |                  |
| Données (registre en 0004 (bas)  | 20                   |                  |

La taille de la partie de données dépend du nombre de registres à lire.

# 23.5.4- FONCTION READ INPUT REGISTERS

#### Message initial:

| Champ                            |    | Valeur (exemple hex) | Capacité |
|----------------------------------|----|----------------------|----------|
| Adresse de l'équipement esclave  | 01 | 1 octet              |          |
| Fonction                         | 04 | 1 octet              |          |
| Adresse du registre début (haut) | 00 | 1 regis              | tre      |
| Adresse du registre début (bas)  | 0C |                      |          |

| Nombre de registres (haut) | 00 | 1 registre |
|----------------------------|----|------------|
| Nombre de registres (bas)  | 01 |            |

■ Chaque équipement esclave a un chiffre qui indique son adresse. Dans les CYBER C-20, ce chiffre est configurable. Le champ de adresse de l'équipement indique à quel équipement est adressé le message. Lorsque cette valeur est 0, il s'agit d'un envoi de type « broadcast », c'est-à-dire, d'un message adressé à tous les équipements connectés au bus. Toutefois, l'envoi « broadcast » n'est pas permis dans cette fonction.

### Message réponse:

| Champ                            | Valeur (exemple hex) | <u>Capacité</u>  |
|----------------------------------|----------------------|------------------|
| Adresse de l'équipement esclave  | 01                   | 1 octet          |
| Fonction                         | 04                   | 1 octet          |
| Nombre de octets de données      | 02                   | 1 octet          |
| Données (registre en 000C (haut) | В3                   | 1 reg. (par ex.) |
| Données (registre en 000C (bas)  | FF                   |                  |

■ Le taille de la partie de données dépend du nombre de registres à lire.

# 23.5.5- FONCTION FORCE SINGLE COIL

# Message initial:

| Champ                           | Valeur (exemple hex) | Capacité   |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| Adresse de l'équipement esclave | 01                   | 1 octet    |
| Fonction                        | 05                   | 1 octet    |
| Adresse du bit (élevé)          | 00                   | 1 registre |
| Adresse du bit (bas)            | 0C                   |            |
| Données (élevé)                 | FF                   | 1 registre |
| Données (bas)                   | 00                   |            |

- Chaque équipement esclave a un numéro qui indique son adresse. Dans les CYBER C-20, ce numéro est configurable. Le champ adresse de l'équipement indique à quel équipement est adressé le message. Lorsque cette valeur est 0, nous sommes en présence d'un envoi de type « broadcast », c'est-à-dire, d'un message adressé à tous les équipements connectés au bus. L'envoi « broadcast » est permis dans cette fonction.
- Dans cette fonction, il s'agit de forcer l'état d'un relais. Seules deux données sont possibles : FF00, pour indiquer relais à ON, et 0000, pour indiquer relais à OFF. Toutes les autres valeurs sont fausses.

On peut seulement écrire sur les relais ordinateur :

Message réponse :

| Champ                           | Valeur (exemple hex) | Capacité   |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| Adresse de l'équipement esclave | 01                   | 1 octet    |
| Fonction                        | 05                   | 1 octet    |
| Adresse du bit (haut)           | 00                   | 1 registre |
| Adresse du bit (bas)            | 0C                   |            |
| Données (haut)                  | FF                   | 1 registre |
| Données (bas)                   | 00                   |            |

■ Les données envoyées en réponse sont les mêmes que celles reçues sur le message initial.

# 23.5.6- FONCTION PRESET SINGLE REGISTER

# Message réponse:

| Champ                           | Valeur (exemple hex) | Capacité   |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| Adresse de l'équipement esclave | 01                   | 1 octet    |
| Fonction                        | 05                   | 1 octet    |
| Adresse du registre (haut)      | 00                   | 1 registre |
| Adresse du registre (bas)       | 0C                   |            |
| Données (haut)                  | FF                   | 1 registre |
| Données (bas)                   | 00                   |            |

■ Les données envoyées en réponse sont les mêmes que celles reçues sur le message initial.

| , i                             |    | , | C       |
|---------------------------------|----|---|---------|
| Adresse de l'équipement esclave | 01 |   | 1 octet |
| Fonction                        | 05 |   | 1 octet |

| Adresse du registre (bas) | 0C |            |
|---------------------------|----|------------|
| Données (élevé)           | FF | 1 registre |
| Données (bas)             | 00 |            |

Les données envoyées comme réponse sont égales à celles reçues dans le message initial.

# 23.5.7- FONCTION FORCE MULTIPLE COILS

Message initial:

| Champ                           | Valeur (exemple hex) | <u>Capacité</u>   |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Adresse de l'équipement esclave | 01                   | 1 octet           |
| Fonction                        | 0F                   | 1 octet           |
| Adresse du registre (élevé)     | 00                   | 1 registre        |
| Adresse du registre (bas)       | 0C                   |                   |
| Nombre de bits (élevé)          | 00                   | 1 registre        |
| Nombre de bits (bas)            | 0F                   |                   |
| Nombre de octets de données     | 02                   | 1 octet           |
| Données (état des relais 20-13) | C4                   | 2 octets (en ex.) |
| Données (état des relais 27-21) | 33                   |                   |

- Chaque équipement esclave a un numéro qui indique sa adresse. Dans les CYBER C-20, ce chiffre est configurable. Le champ adresse de l'équipement indique à quel équipement est adressé le message. Lorsque la valeur est 0, il s'agit d'un envoi de type « broadcast », c'est-à-dire, d'un message adressé à tous les équipements connectés au bus. L'envoi "broadcast" est permis dans cette fonction.
- Le nombre de relais 1 correspond au registre 0 et ainsi de suite.
- La situation de chaque relais correspond à un seul octet. On commence chaque octet par le octet le moins significatif. Les octets non utilisés sont laissés à 0. Un octet 1 correspond à la situation ON, un octet à 0 correspond à la situation OFF.
- Le capacité de la partie des données dépend du nombre de relais dont l'état doit être modifié.

On peut uniquement écrire sur les relais de l'ordinateur.

Message réponse:

| Champ                                  | Valeur (exemple hex) | Capacité   |
|--|----------------------|------------|
| Adresse de l'équipement esclave        | 01                   | 1 octet    |
| Fonction                               | 0F                   | 1 octet    |
| Adresse du 1 <sup>er</sup> bit (élevé) | 00                   | 1 registre |
| Adresse du 1 <sup>er</sup> bit (bas)   | 0C                   |            |
| Nombre de bits (élevé)                 | 00                   | 1 registre |
| Nombre de bits (bas)                   | 0F                   |            |

#### 23.5.8- FONCTION PRESET MULTIPLE REGISTERS

Message initial:

| Champ                             | Valeur (exemple hex) | <u>Capacité</u> |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| Adresse de l'équipement esclave   | 01                   | 1 octet         |
| Fonction                          | 10                   | 1 octet         |
| Adresse du registre (élevé)       | 00                   | 1 registre      |
| Adresse du registre (bas)         | 0C                   |                 |
| Nombre de registres (élevé)       | 00                   | 1 registre      |
| Nombre de registres (bas)         | 06                   |                 |
| Nombre de octets de données       | 0C                   | 1 octet         |
| Données (registre en 000C (élevé) | 34                   | 6 reg. (en ex.) |
| Données (registre en 000C (bas)   | C5                   |                 |
| Données (registre en 000D (élevé) | 2B                   |                 |
| Données (registre en 000D (bas)   | FF                   |                 |
| Données (registre en 000E (élevé) | A5                   |                 |
| Données (registre en 000E (bas)   | 32                   |                 |
| Données (registre en 000F (élevé) | 00                   |                 |
| Données (registre en 000F (bas)   | 03                   |                 |
| Données (registre en 0010 (élevé) | CD                   |                 |

Données (registre en 0010 (bas) 12 Données (registre en 0011 (élevé) CC 2BDonnées (registre en 0011 (bas)

Chaque équipement esclave a un numéro qui indique sa adresse. Dans les CYBER C-20, ce chifre est configurable. Le champ adresse de l'équipement indique à quel équipement se dirige le message. Lorsque cette valeur est 0, on est en présence d'un envoi de type "broadcast", c'est-à-dire, d'un message adressé à tous les équipements connectés au bus. L'envoi « broadcast » est permis dans cette fonction.

La capacité de la partie de données dépend du nombre de registres à écrire.

### Message réponse:

| Champ                           | Valeur (exemple hex) | Capacité   |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| Adresse de l'équipement esclave | 01                   | 1 octet    |
| Fonction                        | 10                   | 1 octet    |
| Adresse du registre (élevé)     | 00                   | 1 registre |
| Adresse du registre (bas)       | 0C                   |            |
| Nombre de registres (élevé)     | 00                   | 1 registre |
| Nombre de registres (bas)       | 06                   |            |

# 23.5.9- FONCTION READ GÉNÉRAL REFERENCE

# Message initial:

| Champ                               | Valeur (exemple hex) | <u>Capacité</u> |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Adresse de l'équipement esclave     | 01                   | 1 octet         |
| Fonction                            | 14                   | 1 octet         |
| Nombre de octets                    | 07                   | 1 octet         |
| Type de référence                   | 06                   | 1 octet         |
| Nombre d'archives (élevé)           | 00                   | 1 registre      |
| Nombre d'archives (bas)             | 01                   |                 |
| Adresse du registre initial (élevé) | 00                   | 1 registre      |
| Adresse du registre initial (bas)   | 02                   |                 |
| Nombre de registres (élevé)         | 00                   | 1 registre      |
| Nombre de registres (bas)           | 03                   |                 |

- Chaque équipement esclave a un numéro qui indique sa adresse. Dans les CYBER C-20, ce numéro est configurable. Le champ adresse de l'équipement indique à quel équipement sa adresse le message. Lorsque cette valeur est 0, nous sommes en présence d'un envoi « broadcast », c'est-àdire, d'un message adressé à tous les équipements connectés au bus. Toutefois, l'envoi "broadcast" n'est pas permis dans cette fonction.
- Le nombre de octets a toujours une valeur 7. Sa présence est due au fait que, dans le protocole MODBUS standard, cette fonction permet la lecture de plusieurs sous-blocs dans une seule transaction, chacun d'eux ayant son type de référence et son numéro d'archive. Le présent protocole permet uniquement 1 sous-bloc, comme le montre l'exemple.

Dans le protocole, la valeur du type de référence est toujours 6, et le numéro d'archive est toujours

# Message réponse:

| Champ                             | Valeur (exemple hex) | Capacité        |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| Adresse de l'équipement esclave   | 01                   | 1 octet         |
| Fonction                          | 14                   | 1 octet         |
| Nombre de octets de données       | 08                   | 1 octet         |
| Nombre de octets du sous-bloc     | 07                   | 1 octet         |
| Type de référence                 | 06                   | 1 octet         |
| Données (registre en 0002 (élevé) | 03                   | 3 reg. (en ex.) |
| Données (registre en 0002 (bas)   | F4                   |                 |
| Données (registre en 0003 (élevé) | 34                   |                 |
| Données (registre en 0003 (bas)   | BB                   |                 |

| Données (registre en 0004 (élevé) | 21 |
|-----------------------------------|----|
| Données (registre en 0004 (bas)   | 20 |

- Le capacité de la partie de données dépend du nombre de registres à lire.
- Le type de référence a toujours la valeur 6.

Vu que dans ce protocole, il n'est admis qu'un seul sous-bloc, le nombre de octets sera toujours inférieur d'1 au nombre de octets de données.

#### 23.5.10- FONCTION WRITE GENERAL REFERENCE

Message initial:

| Champ                             | Valeur (exemple hex) | <u>Capacité</u> |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| Adresse de l'équipement esclave   | 01                   | 1 octet         |
| Fonction                          | 15                   | 1 octet         |
| Nombre de octets                  | 13                   | 1 octet         |
| Type de référence                 | 06                   | 1 octet         |
| Nombre d'archives (élevé)         | 00                   | 1 registre      |
| Nombre d'archives (bas)           | 01                   |                 |
| Adresse du registre (élevé)       | 00                   | 1 registre      |
| Adresse du registre (bas)         | 0C                   |                 |
| Nombre de registres (élevé)       | 00                   | 1 registre      |
| Nombre de registres (bas)         | 06                   |                 |
| Données (registre en 000C (élevé) | 34                   | 6 reg. (en ex.) |
| Données (registre en 000C (bas)   | C5                   |                 |
| Données (registre en 000D (élevé) | 2B                   |                 |
| Données (registre en 000D (bas)   | FF                   |                 |
| Données (registre en 000E (élevé) | A5                   |                 |
| Données (registre en 000E (bas)   | 32                   |                 |
| Données (registre en 000F (élevé) | 00                   |                 |
| Données (registre en 000F (bas)   | 03                   |                 |
| Données (registre en 0010 (élevé) | CD                   |                 |
| Données (registre en 0010 (bas)   | 12                   |                 |
| Données (registre en 0011 (élevé) | CC                   |                 |
| Données (registre en 0011 (bas)   | 2B                   |                 |

- Chaque équipement esclave a un numéro qui indique sa adresse. Dans les CYBER C-20, ce numéro est configurable. Le champ adresse d'équipement indique à quel équipement est adressé le message. Lorsque cette valeur est 0, nous sommes en présence d'un envoi de type « broadcast », c'est-à-dire, d'un message adressé à tous les équipements connectés au bus. Cependant, l'envoi « broadcast » n'est pas permis dans cette fonction.
- Le capacité de la partie de données dépend du nombre de registres à écrire.
- Dans le protocole C-20, la valeur du type de référence est toujours 6, et la valeur du numéro d'archive est toujours 1.

# Message réponse:

| Champ                           | Valeur (exemple hex) | Capacité   |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| Adresse de l'équipement esclave | 01                   | 1 octet    |
| Fonction                        | 15                   | 1 octet    |
| Nombre de octets                | 13                   | 1 octet    |
| Type de référence               | 06                   | 1 octet    |
| Nombre d'archives (élevé)       | 00                   | 1 registre |
| Nombre d'archives (bas)         | 01                   |            |
| Adresse du registre (élevé)     | 00                   | 1 registre |
| Adresse du registre (bas)       | 0C                   |            |
| Nombre de de registres (élevé)  | 00                   | 1 registre |
| Nombre de registres (bas)       | 06                   |            |
|                                 |                      |            |

| Données (registre en 000C (élevé) | 34 | 6 reg. (en ex.) |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| Données (registre en 000C (bas)   | C5 |                 |
| Données (registre en 000D (élevé) | 2B |                 |
| Données (registre en 000D (bas)   | FF |                 |
| Données (registre en 000E (élevé) | A5 |                 |
| Données (registre en 000E (bas)   | 00 |                 |
| Données (registre en 000F (bas)   | 03 |                 |
| Données (registre en 0010 (élevé) | CD |                 |
| Données (registre en 0010 (bas)   | 12 |                 |
| Données (registre en 0011 (élevé) | CC |                 |
| Données (registre en 0011 (bas)   | 2B |                 |

Comme on peut l'apprécier, la structure de réponse est une copie de la structure reçue.

# 23.6. MESSAGES D'ERREUR

Nous avons décrit jusqu'à maintenant les messages initiaux et de réponse en partant de l'hypothèse que tant les données que la communication sont correctes. Il existe cependant des situations qui peuvent provoquer la non-réalisation de l'action demandée. Dans ce cas, l'équipement esclave a le choix entre ne pas répondre, ou répondre avec un message d'erreur.

Lorsque l'équipement CYBER C-20 détecte une erreur dans le message, quel que soit le type d'erreur, avec ou sans réponse, il ne modifie <u>aucune</u> des données reçues. En d'autres mots, si, par exemple, le message envoyé prétend écrire des données dans plusieurs champs consécutifs et que les données de l'un seulement des champs ne sont pas correctes, aucune donnée d'aucun champ n'est changée, même si les données reçues pour les autres registres sont, elles, correctes.

Avant d'analyser quand se produit le message d'erreur, nous traiterons le format du message de réponse d'erreur :

Message réponse d'erreur:

| Champ                           | Valeur (exemple hex) | Capacité |
|---------------------------------|----------------------|----------|
| Adresse de l'équipement esclave | 01                   | 1 octet  |
| Fonction (en erreur)            | 82                   | 1 octet  |
| Code d'erreur                   | 02                   | 1 octet  |

- La valeur de la fonction se calcule en ajoutant 0x80 à la valeur de la fonction du message initial.
- Le code d'erreur est l'un des suivants:
  - ILLEGAL FUNCTION (01): la fonction demandée n'est pas valide
  - ILLEGAL DATA ADDRESS (02): aucune adresse de registre demandée n'est valide.
  - ILLEGAL DATA VALUE (03): les valeurs des données ne sont pas correctes
  - SLAVE DEVICE FAILURE (04): le message reçu était correct mais l'action n'a pas été réalisée, par erreur interne de l'équipement esclave. Cette réponse d'erreur se produit également lorsque l'on demande une action qui ne peut pas être effectuée (par exemple, exécution d'une formule lorsque l'équipement est en train d'en exécuter une autre au même moment).

Ci-dessous sont énumérées les causes pouvant provoquer une erreur de réponse dans l'équipement CYBER C-20. Notons que la réponse d'erreur ne se produit que si le message n'était pas du type "broadcast", c'est-à-dire, s'il s'adressait uniquement à l'équipement esclave..

- Erreur: PAS DE RÉPONSE.
  - Erreur de communication: parité, checksum, etc.
  - Equipement en cours d'initialisation
- Erreur: ILLEGAL FUNCTION.

• La fonction demandée ne correspond à aucune de celles utilisées (voir chapitre 2). Dans le cas de mode "broadcast", il existe des fonctions qui ne se supportent pas non plus (dans ce cas, il ne se produit pas de réponse).

Erreur: ILLEGAL DATA VALUE.

- La longueur du message n'est pas valide : le nombre de octets des données ne coïncide pas avec la valeur du compteur de octets, il n'est pas proportionnel au nombre de registres, etc.
- Dans certains champs, les données reçues doivent satisfaire certaines valeurs. Dans le cas contraire, cette erreur se produit. Ces cas sont détaillés en Annexe I.

#### Erreur: ILLEGAL DATA ADDRESS

- La valeur nombre de registres (si elle existe) est supérieure à 100.
- La valeur nombre de registres (si elle existe) est nulle
- Toutes les adresses des registres doivent se situer entre 0000 et 9999 (valeurs décimales).
- Toutes les adresses doivent être à l'intérieur du même bloc (voir chapitre 3)
- La adresse du registre initial doit coïncider avec la adresse du début d'un champ (voir Annexe I)
- La adresse du dernier registre à lire/modifier doit coïncider avec la fin d'un champ, à l'exception de ceux signalés comme spéciaux (voir Annexe I).

Erreur: SLAVE DEVICE FAILURE. Cette erreur se produit seulement dans certains cas déterminés, clairement signalés et expliqués en Annexe I.

# ANNEXE I. CARTE DE ADRESSES DE L'ÉQUIPEMENT CYBER C-20

Légende: L Lecture seulement

E Ecriture seulement

L/E Lecture y écriture

S Champs qui peuvent être lus/écrits partiellement, mais toujours dès leur

début.

B Champs a

Champs avec accessibilité selon le octet.

Adresse de début du champ (numéro de registre de début).

Ln Longueur du champ (en registres)

Type d'accessibilité (lecture, écriture, etc.)

X Accès spécial (selon octet, champ non complet, etc.)

Les longueurs des champs sont données en registres.

Toutes les valeurs numériques sont en décimales.

# Champ de données

Direc Ln Acc X

#### **ZONES DE RELAIS**

Functions applicables:

01 - READ COIL STATUS

05 – FORCE SINGLE COIL

15 – FORCE MULTIPLE COIL

Carte des adresses:

#### **Bloc RELAIS**

Adresse relais 1 0000 1 L/E (...)

Adresse relais 24 0023 1 L/E

Les données envoyées avec la fonction FORCE MULTIPLE COIL définissent la situation d'un ensemble de relais en utilisant les octets individuels. Dans le cas où il s'agirait d'un nombre de relais non multiple de 8, les octets non utilisés doivent être 0. Dans le cas contraire, il se produit l'erreur ILLEGAL DATA VALUE.

# Bloc OCTETS D'ÉTAT

# Octet de début de cycle

0200 1 L/E

A 1 pour initier l'exécution d'une formule, le numéro de fois défini dans le bloc FORMULE DE TRAVAIL. Si, dans ce bloc FORMULE DE TRAVAIL, il a été envoyé une valeur 0 pour le numéro de la formule, l'équipement exécute les données reçues dans ce bloc. Si la valeur est différente de 0, on exécute la formule de mémoire correspondante (si elle est programmée). L'erreur SLAVE DEVICE FAILURE se produit lorsque l'on active ce octet dans l'une des situations suivantes :

- Équipement exécutant déjà une formule.
- Équipement ne disposant pas de plaque de relais
- Formule non programmée en mémoire
- Équipement en quelque mode de travail autre que: basique, formule exécutée, formule/impression avortée.
- Un pas quelconque de la formule à un numéro d'opération non programmé. Le octet se maintient à 1 pendant que s'exécute le cycle.

#### Octet stopper/continuer cycle (bloqué)

0201 1 L/E

Si l'équipement est en train d'exécuter une formule sans être déjà à stop, l'envoi d'un 1 dans ce octet provoque le STOP A DISTANCE. L'envoi d'un 0 fait que l'équipement sort de tout stop (et pas uniquement de celui à distance).

En STOP A DISTANCE bloqué, les options saut de pas et continuer cycle depuis le clavier sont inhabilitées.

### Octet continuer cycle

0202 1 L/E

L'activation de ce octet fait que l'équipement sort de tout mode stop. Dans toute autre situation, aucune action n'est provoquée, mais aucune erreur non plus n'est retournée.

Tant ce octet que celui d'arrêter ou de continuer le cycle se replace automatiquement à 0 après avoir été activés (qu'il se produise ou non une action).

# Octet de sychronisation par pas

0203 1 L/E

Ce octet à 1 fait que l'équipement réalise un stop chaque fois qu'il exécute un pas de la formule.

En aucun cas une erreur n'est retournée.

Si ce octet est effacé lorsque l'équipement est en STOP POUR SYNCHRONISATION PAR PAS, l'exécution se poursuit.

Le octet se remettra à 0 chaque fois qu'une formule sera exécutée manuellement.

Octet de syncrhonisation par cycle

0204 1 L/E

Ce octet à 1 fait que l'équipement réalise un stop chaque fois qu'il exécute une formule complète (juste avant l'impression finale).

En aucun cas une erreur n'est retournée.

Si ce octet est effacé lorsque l'équipement est en STOP POUR SYNCHRONISATION PAR CYCLE, il continue la/les exécutions.

Le octet se replacera à 0 lorsque s'exécute une formule manuellement.

Octet d'avortement de l'exécution

0205 1 L/E

La mise à 1 de ce octet provoque les actions suivantes:

- . Si l'équipement est en stop, la formule avorte.
- Si l'équipement est en situation de formule exécutée, il sort en mode basique
- Si l'équipement est en situation de formule ou d'impression avortée, il sort en mode basique

Il se produit Erreur SLAVE DEVICE FAILURE lorsque ce octet est activé et que l'équipement n'est pas dans les états : stop, formule/impression avortée, exécution terminée.

Le octet se replace automatiquement à 0 une fois qu'il a effectué l'action ou redonne Erreur.

Octet de saut de pas

0206 1 L/E

La pose à 1 de ce octet provoque le saut du pas d'exécution.

Il se produit Erreur SLAVE DEVICE FAILURE lorsqu'on active ce octet dans l'une quelconque des situations suivantes :

- Équipement non en état stop.
- Équipement en stop de synchronisation par cycle

Tant ce octet que celui de stop ou de continuer cycle se replacent automatiquement à 0 une fois qu'il a réalisé l'action ou redonné Erreur.

Octet effacer les opérations programmées

0207 1 L/E

La mise à 0 de ce octet déclenche l'effacement de toutes les opérations emmagasinées en mémoire

Il se produit Erreur SLAVE DEVICE FAILURE lorsqu'on active ce octet dans l'une quelconque des situations suivantes:

- L'équipement est en train d'exécuter une formule.

Le octet se replace automatiquement à 0 après avoir réalisé l'action ou redonné Erreur.

Octet effacer les formules programmées

0208 1 L/E

La mise à 0 de ce octet provoque l'effacement de toutes les formules emmagasinées en mémoire.

Il se produit Erreur SLAVE DEVICE FAILURE lorsqu'on active ce octet dans l'une des situations suivantes :

L'équipement est en train d'exécuter une formule.

Le octet se replace automatiquement à 0 après avoir réalisé l'action ou redonné Erreur.

Octet d'arrêter/continuer le cycle (non bloqué)

0209 1 L/E

Si l'équipement est en train d'exécuter une formule et n'est pas déjà en stop, l'envoi d'un 1 dans ce octet provoque STOP À DISTANCE. L'envoi d'un 0 fait que l'équipement sort de tout stop (et pas seulement du stop à distance). Dans toute autre situation, aucune action n'est déclenchée et Erreur ne réapparaît pas non plus.

Le octet se réinstalle automatiquement à 0 lorsque l'équipement n'est pas en cycle.

En STOP À DISTANCE non bloqué, les options saut de pas et continuer cycle à partir du clavier sont habilitées.

# **FONCTION Mode Eloigné**

En le sélectionnant, l'installation entre dans un pseudomode qui permet, en mode de base, de bloquer le clavier de l'installation permettant uniquement d'appuyer sur la touche <ONOFF> (pour éteindre ou allumer l'installation) et la combinaison <Shift>+<Menu> (pour accéder au menu de l'utilisateur et technique). L'activation/désactivation de ce mode peut être effectuée à l'aide du menu de l'utilisateur :

[P:6-VARIABLE] ->[MODE ELOIGNE]

ou à distance grâce à l'ordre **Mode Eloigné**, ajouté au Bloc "d'ordres du clavier, impression et affichage " du protocole MODBUS de communication entre l'ordinateur et les installations des modèles Cyber C20. Grâce à cet ordre, il est également possible de consulter l'état d'activation/désactivation de ce pseudomode. Les paramètres de cet ordre sont les suivants:

#### PARAMETRES DE COMMUNICATION DE L'ORDRE RemoteMode

Demande d'activation / désactivation du mode éloigné.

| word |             | Fo          | onctio | n  | Adre<br>sse | Nbre<br>words | Type |
|------|-------------|-------------|--------|--|-------------|---------------|------|
| 1    | Bits d'état | et d'activa | ition. | Le word se décompose en bits comme ci-après: | 210         | 1             | L/E  |
|      | Bits 15-1   | Sans fonce  | tion.  |  |             |               |      |
|      | Bit 0       | Bit d'activ | vation | et d'état                                    |             |               |      |
|      |             | Ecriture    | Acti   | vation du mode éloigné                       |             |               |      |
|      |             |             | 1      | Activer mode éloigné.                        |             |               |      |
|      |             |             | 0      | Désactiver mode éloigné.                     |             |               |      |
|      |             | Lecture     | Etat   | du mode éloigné                              |             |               |      |
|      |             |             | 1      | Mode éloigné activé.                         |             |               |      |
|      |             |             | 0      | Mode éloigné désactivé.                      |             |               |      |

L'état activé/désactivé de ce pseudomode est également reflété dans le bit 4 du word "Bits d'état" du Bloc de "VARIABLES DE CONSULTATION" et du bloc de "VARIABLES DE CONSULTATION\_2" du protocole MODBUS de communication des installations avec des Ordinateurs :

# ZONE D'ENTRÉES DIGITALES

Fonctions applicables

02 - READ INPUT STATUS

Carte de adresses:

| Bloc ENTREES                          |      |   |   |
|---------------------------------------|------|---|---|
| Adresse entrée digitale               | 0000 | 1 | L |
| Adresse entrée digitale 4             | 0023 | 1 | L |
| Bloc OCTETS DE LECTURE D'ÉTAT         |      |   |   |
| Octet d'état d'opérations programmées | 0200 | 1 | L |

A 1 si l'état des opérations en mémoire est correct (checksum correct).

| Octet d'état de formules programmées<br>A 1 si l'état des formules en mémoire est correct (checksum correct).  | 0201 | 1 | L      |
|--|------|---|--------|
| ZONE DE REGISTRES DE LECTURE SEULEMENT<br>Fonctions applicables:<br>04-READ INPUT REGISTERS  |      |   |        |
| Carte de adresses:   |      |   |        |
| Bloc POIDS ET TOTAUX   |      |   |        |
| Numéro de bascule active Valeur à partir de 1 (dépend de la configuration de l'équipement) Flags de poids Le word envoyé se divise en octets suivants: 00000 <octet 2="" unité=""><octet 1="" unité=""><octet 0="" unité=""> 000<total><zéro><net><brut><stable> Les octets d'unité correspondent à: 000 – Livres</stable></brut></net></zéro></total></octet></octet></octet> | 0000 | 1 | L<br>L |
| 001 – Onces<br>010 – Grammes<br>011 – Kilogrammes<br>100 – Tonnes  |      |   |        |
| Poids net Il s'agit de la valeur du poids net mais sans décimales, c'est-à-dire, un poids de 3,125 kg s'envoie comme 3125.   | 0002 | 2 | L      |
| Poids brut Il s'agit de la valeur du poids brut mais sans décimales, c'est-à-dire, un poids de 3,125 kg s'envoie comme 3125.   | 0004 | 2 | L      |
| Tare Il s'agit de la valeur de la tare mais sans décimales, c'est-à-dire, une tare de 3,125 kg s'envoie comme 3125.  | 0006 | 2 | L      |
| Flags de poids de display Le word envoyé se décompose en octets suivants (correspondent aux flags du display numérique): 00000000 <poids unitaire=""><tare préétablie=""><tare><total> <zéro><net><brut><stable></stable></brut></net></zéro></total></tare></tare></poids>  | 0008 | 1 | L      |
| Poids de display Si le display numérique reflète le poids, cette valeur est la même mais sans décimales, c'est-à-dire, 3,125 kg s'envoie comme 3125. Si le display numérique reflète autre chose que le poids, il est envoyé la valeur 0x00FFFFFF, plus haute que tout poids possible, signalant ainsi qu'il n'y a pas de poids sur le display.                                | 0009 | 2 | L      |

Ce champ est divisé intérieurement en sous-champs suivants :

Poids dosifié

Pas de dosification 2

Pas de dosification 3

Pas de dosification 4

Pas de dosification 4

0011

Pas de dosification 1

|       | Pas de dosification 5             | 0019 |   |   |
|-------|-----------------------------------|------|---|---|
|       | Pas de dosification 6             | 0021 |   |   |
|       | Pas de dosification 7             | 0023 |   |   |
|       | Pas de dosification 8             | 0025 |   |   |
|       | Pas de dosification 9             | 0027 |   |   |
|       | Pas de dosification 10            | 0029 |   |   |
|       | Pas de dosification 11            | 0031 |   |   |
|       | Pas de dosification 12            | 0033 |   |   |
|       | Pas de dosification 13            | 0035 |   |   |
|       | Pas de dosification 14            | 0037 |   |   |
|       | Pas de dosification 15            | 0039 |   |   |
|       | Pas de dosification 16            | 0041 |   |   |
|       | Pas de dosification 17            | 0043 |   |   |
|       | Pas de dosification 18            | 0045 |   |   |
|       | Pas de dosification 19            | 0047 |   |   |
|       | Pas de dosification 20            | 0049 |   |   |
|       | Pas de dosification 21            | 0051 |   |   |
|       | Pas de dosification 22            | 0053 |   |   |
|       | Pas de dosification 23            | 0055 |   |   |
|       | Pas de dosification 24            | 0057 |   |   |
|       | Pas de dosification 25            | 0059 |   |   |
|       | Pas de dosification 26            | 0061 |   |   |
|       | Pas de dosification 27            | 0063 |   |   |
|       | Pas de dosification 28            | 0065 |   |   |
|       | Pas de dosification 29            | 0067 |   |   |
|       | Pas de dosification 30            | 0069 |   |   |
|       | Pas de dosification 31            | 0071 |   |   |
|       | Pas de dosification 32            | 0073 |   |   |
|       | Pas de dosification 33            | 0075 |   |   |
|       | Pas de dosification 34            | 0077 |   |   |
|       | Pas de dosification 35            | 0079 |   |   |
|       | Pas de dosification 36            | 0081 |   |   |
|       | Pas de dosification 37            | 0083 |   |   |
|       | Pas de dosification 38            | 0085 |   |   |
|       | Pas de dosification 39            | 0087 |   |   |
|       | Pas de dosification 40            | 0089 |   |   |
|       | Pas de dosification 41            | 0091 |   |   |
|       | Pas de dosification 42            | 0093 |   |   |
|       | Pas de dosification 43            | 0095 |   |   |
|       | Pas de dosification 44            | 0097 |   |   |
|       | Pas de dosification 45            | 0099 |   |   |
|       | Pas de dosification 46            | 0101 |   |   |
|       | Pas de dosification 47            | 0103 |   |   |
|       | Pas de dosification 48            | 0105 |   |   |
|       | Pas de dosification 49            | 0107 |   |   |
|       | Pas de dosification 50            | 0109 |   |   |
|       | Poids dosifié au moment d'avorter | 0111 | 2 | L |
| Rloc  | E VARIABLES DE CONSULTATION       |      |   |   |
| 27100 | Nombre de décimales de poids      | 0200 | 1 | L |
|       | Transfer de decimales de polas    | 0200 | 1 | ı |
|       | Numéro de pas de formule occupés  | 0201 | 1 | L |
|       |                                   | 0005 | _ |   |
|       | Nombre de formules occupées       | 0202 | 1 | L |
|       | Nombres d'opérations occupées     | 0203 | 1 | L |
|       | T                                 |      |   | - |

| Poids maximum de l'équipement<br>Il est envoyé la valeur du poids maximum de la bascule active, sans<br>tenir compte des décimales. C'est-à-dire, avec une bascule de 15 kg et<br>ajustée avec 3 décimales, il est envoyé la valeur 15000  | 0204         | 2 | L      |
|--|--------------|---|--------|
| Unités d'ajustage Il est envoyé la valeur correspondant à: 0 – Livres 1 – Onces 2 – Grammes 3 – Kilogrammes 4 – Tonnes   | 0206         | 1 | L      |
| Erreurs de communication<br>Numéro de pas de formule en cours<br>S'envoie 0 si l'équipement n'est en train d'exécuter aucune formule.  | 0207<br>0209 | 2 | L<br>L |
| Flags de poids Le word envoyé se décompose en octets suivants:  00000 <octet 2="" unité=""><octet 1="" unité=""><octet 0="" unité="">  000<total><zéro><net><brut><stable> Les octets d'unité correspondent à:  000 – Livres  001 – Onces  010 – Grammes  011 - Kilogrammes  100 – Tonnes</stable></brut></net></zéro></total></octet></octet></octet>   | 0210         | 1 | L      |
| Poids net<br>Il s'agit de la valeur du poids net mais sans décimales, c'est-à-dire, un<br>poids de 3,125 kg s'envoie comme 3125.   | 0211         | 2 | L      |
| Numéro du pas actuel 0 est envoyé si l'équipement n'est en train d'exécuter aucune formule.  | 0213         | 1 | L      |
| Octets d'état Le word envoyé se décompose en bits comme ci-après: 0 <saut de="" phase=""><avorter><synchronisation cycle="" par=""> <sincro. par="" phase=""><continuer cycle=""> <arrêter continuer="" cycle=""><bit cycle="" de="" du="" démarrage=""> 0<nouveau carte="" code="" de=""> <mode éloigné=""><etat de="" remoteget="">0 <en de="" fin="" formule=""><dans stop=""><dans cycle=""></dans></dans></en></etat></mode></nouveau></bit></arrêter></continuer></sincro.></synchronisation></avorter></saut> | 0214         | 1 | L      |
| Fonction de stop   | 0215         | 1 | L      |

|      | S'envoie 0 si l'équipement n'est est en train d'exécuter aucune formule.  En exécution de formule, les valeurs possibles sont les suivantes:  NON EN STOP  DEFAILLANCE DU MATERIAL EN CHARGEMENT  MANQUE DE MATERIAL EN DECHARGEMENT  POIDS SUPÉRIEUR À LA MARGE  POIDS INFÉRIEUR À LA MARGE  STOP MANUEL  STOP CLAPET  STOP À DISTANCE (ordre par canal de communication série)  STOP POUR SYNCHRONISATION PAR PAS  STOP POUR SYNCHRONISATION PAR CYCLE  PANNE DE TENSION  STOP PAR ORDRE EXTÉRIEUR  PANNE IMPRIMANTE |      |   |   |   |
|------|--|------|---|---|---|
|      | Nombre de cycles exécutés  | 0216 | 1 |   | L |
|      | État des entrées<br>Chaque entrée digitale coïncide avec un octet, en commençant<br>par le octet le moins significatif. Le octet 0 du premier octet<br>correspond à l'entrée 1. Les octets non utilisés sont laissés à 0.  | 0217 | 4 |   | L |
|      | État des relais<br>Chaque relais coïncide avec un octet, en commençant par le octet<br>le moins significatif. Le octet 0 du premier octet correspond au<br>relais 1. Les octets non utilisés sont laissés à 0.   | 0221 | 4 | - | L |
|      | Poids brut Il s'agit de la valeur du poids brut mais sans décimales, c'est-à-dire, un poids de 3,125 kg s'envoie comme 3125.   | 0225 | 2 |   | L |
| Bloc | Référence du programme Référence du programme EPROM dans les 9 premiers octets (ASCII), ensuite espace y référence du programme OTP en 4 octets (ASCII).  VARIABLES DE CONSULTATION _2   | 0227 | 7 |   | L |
|      | Nombre de décimales de poids   | 0300 | 1 | L |   |
|      | Nombre de pas de formule occupés   | 0301 | 1 | L |   |
|      | Nombre de formules occupées  | 0302 | 1 | L |   |
|      | Nombre d'opérations occupées   | 0303 | 1 | L |   |
|      | Poids maximum de l'équipement<br>La valeur du poids maximum de la balance active est envoyé, sans<br>tenir compte des décimales. C'est-à-dire qu'avec une bascule de 15 kg<br>et réglée avec 3 décimales, c'est la valeur 15000 qui est envoyée  | 0304 | 2 | L |   |

| Unités de réglage<br>La valeur correspondant aux unités suivantes est envoyée :<br>0 – Livres<br>1 – Onces  | 0306 | 1 | L |
|---|------|---|---|
| 2 – Grammes 3 – Kilos 4 – Tonnes  |      |   |   |
| Erreurs de communication  | 0307 | 2 | L |
| Nombre de pas de formule en cours<br>0 est envoyé si l'installation n'est en train d'exécuter aucune formule.   | 0309 | 1 | L |
| Flags de poids Le word envoyé se décompose en bits comme suit:  00000 <bit 2="" unité=""><bit 1="" unité=""><bit 0="" unité="">  000<total><zéro><net><brut><stable> Les bits d'unité correspondent à:  000 - Livres  001 - Onces  010 - Grammes  011 - Kilos  100 - Tonnes</stable></brut></net></zéro></total></bit></bit></bit>  | 0310 | 1 | L |
| Poids net<br>Il s'agit de la valeur du poids net mais sans décimales, c'est-à-dire qu'un<br>poids de 3,125 kg est envoyé comme 3125.  | 0311 | 2 | L |
| Nombre de cycles exécutés<br>Le total des cycles exécutés par l'installation est envoyé.  | 0313 | 1 | L |
| Total du poids dosé<br>Le total du poids dosé par l'installation est envoyé.  | 0314 | 2 | L |
| Numéro du pas actuel<br>0 est envoyé si l'installation n'est en train d'exécuter aucune formule.  | 0316 | 1 | L |
| Bits d'état  Le word envoyé se décompose en bits comme ci-après :  0 <saut de="" phase=""><avorter><synchronisation cycle="" par=""> <sincro. par="" phase=""><continuer cycle=""> <arrêter continuer="" cycle=""><bit cycle="" de="" du="" démarrage="">  0<nouveau carte="" code="" de=""> <mode éloigné=""><etat de="" remoteget="">0  <en de="" fin="" formule=""><dans stop=""><dans cycle=""></dans></dans></en></etat></mode></nouveau></bit></arrêter></continuer></sincro.></synchronisation></avorter></saut> | 0317 | 1 | L |
| Fonction Stop   | 0318 | 1 | L |

0 est envoyé si l'installation n'est en train d'exécuter aucune formule.

Lors de l'exécution de formules, les valeurs possibles sont les suivantes :

- NON EN STOP
- MANQUE DE MATERIEL EN CHARGEMENT n1
- MANQUE DE MATERIEL EN DECHARGEMENT 2
- 3 POIDS SUPERIEUR A LA MARGE
- POIDS INFERIEUR A LA MARGE
- 5 STOP MANUEL
- STOP VANNE 6

Etat dos antráes

- 7 STOP ELOIGNE (ordre par canal de communication série)
- STOP CAR SYNCHRONISATION PAR PAS
- STOP CAR SYNCHRONISATION PAR CYCLE
- 10 PANNE DE TENSION
- STOP CAR ORDRE EXTERIEUR
- 12 DEFAILLANCE DE L'IMPRIMANTE
- 13 STOP CAR POIDS ELEVE

| Etat des entrees   | 0319 | 4 | L |
|--|------|---|---|
| Chaque entrée numérique coïncide à un bit, en commençant par le bit le moins significatif. Le bit 0 du premier byte correspond à l'entrée 1. Les bits non utilisés sont laissés à 0.               | _    |   |   |
| Etat des relais<br>Chaque relais coïncide à un bit, en commençant par le bit le moins<br>significatif. Le bit 0 du premier byte correspond au relais 1. Les bits non<br>utilisés sont laissés à 0. | 0323 | 4 | L |
| Poids brut Il s'agit de la valeur du poids brut mais sans décimales, c'est-à-dire qu'un poids de 3.125 kg est envoyé comme 3125.   | 0327 | 2 | L |

0329 1

Formule exécutée Indique le numéro de la formule qui est en cours d'exécution.

# ZONE DE REGISTRES DE LECTURE/ÉCRITURE

Fonctions applicables:

03-READ HOLDING REGISTERS 06-PRESET SINGLE REGISTER 16-PRESET MULTIPLE REGISTERS

Carte de adresses:

# Blocs OPÉRATIONS

On donne la adresse de début des champs au sein de l'opération 1. Pour les autres opérations, il faudra ajouter l'offset du champ considéré (dans ce cas, il coïncide avec la adresse dans l'opération 1) et la adresse de début de l'opération.

| Adresse de début de l'opération 1 | 0000 |   |     |
|-----------------------------------|------|---|-----|
| Code                              | 0000 | 3 | L/E |
|                                   |      |   |     |
| Description                       | 0003 | 5 | L/E |
|                                   |      |   |     |
| Marge d'erreur supérieure permise | 8000 | 1 | L/E |

| Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur reçue est supérieure à un entier sans signe. (si 0xFFFF est envoyé, cela indique que le stop d'erreur marge supérieure se désactive)  |              |   |            |
|--|--------------|---|------------|
| Marge d'erreur inférieure permise<br>Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur<br>reçue est supérieure à un entier sans signe. (si 0xFFFF est<br>envoyé, cela indiquera que le stop d'erreur marge<br>inférieure se désactive)  | 0009         | 1 | L/E        |
| File d'attente actuelle  | 0010         | 2 | L/E        |
| Pourcentage de correction de files attente actuelles<br>Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur<br>reçue est supérieure à un octet.   | 0012         | 1 | L/E        |
| Nombre de dosifications réalisées<br>Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur<br>reçue est supérieure à un entier sans signe.  | 0013         | 2 | L/E        |
| Total de Kg dosifiés   | 0015         | 2 | L/E        |
| Stock actuel Fonction associée Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur reçue est supérieure à un octet. Les valeurs possibles sont les suivantes (valeurs décimales, elles sont reliées à la fonction associée):  0  PAS DE FONCTION 1  CHARGEMENT 2  DECHARGEMENT 3  TARE 4  EFFACE TARE 5  MANUEL 6  TEMPORISER 7  ATTENTE ENTRÉE 8  ATTENTE POIDS 9  CHARGEMENT PULSATIONS | 0017<br>0019 |   | L/E<br>L/E |
| Valeur 1<br>Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur<br>reçue n'est pas permise (consulter manuel de l'usager de<br>l'équipement, chapitre programmation opérations).  | 0020         | 1 | L/E        |
| Valeur 2<br>Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur<br>reçue n'est pas permise (consulter manuel de l'usager de<br>l'équipement, chapitre programmation opérations).  | 0021         | 1 | L/E        |
| Valeur 3   | 0022         | 1 | L/E        |

Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur reçue n'est pas permise (consulter manuel de l'usager de l'équipement opérations).

Personnalisation

0023

1 L/E

Il se produit une erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur reçue est supérieure à un octet. Le octet de personnalisation est une composition de octets, chacun d'eux indiquant un aspect de la personnalisation (valeurs exprimées en hexadécimales) :

- 0x01 DÉCHARGEMENT RELATIF
- 0x01 CHARGEMENT SYMÉTRIQUE
- 0x02 SANS CHARGEMENT
- 0x04 SANS STABILITÉ
- 0x08 AVEC RECONNEXION
- 0x10 LOGIQUE INVERSEE
- 0X20 RELAIS NON SIMULTANES
- 0x40 ACCUMULE DÉCHARGEMENT
- 0X20 RELAIS ON/OFF (1=ON, 0=OFF)
- 0x80 PERSONNALISATION ACTIVE (à 1 si l'on

veut que les autres octets aient un effet)

Les octets coïncidants (par ex., DÉCHARGEMENT RELATIF et CHARGEMENT SYMÉTRIQUE) pris selon la fonction qu'ils affectent.

| Adresse de début de l'opération 2  | 0040 |
|------------------------------------|------|
| Adresse de début de l'opération 3  | 0080 |
| Adresse de début de l'opération 4  | 0120 |
| Adresse de début de l'opération 5  | 0160 |
| Adresse de début de l'opération 6  | 0200 |
| Adresse de début de l'opération 7  | 0240 |
| Adresse de début de l'opération 8  | 0280 |
| Adresse de début de l'opération 9  | 0320 |
| Adresse de début de l'opération 10 | 0360 |
| Adresse de début de l'opération 11 | 0400 |
| Adresse de début de l'opération 12 | 0440 |
| Adresse de début de l'opération 13 | 0480 |
| Adresse de début de l'opération 14 | 0520 |
| Adresse de début de l'opération 15 | 0560 |
| Adresse de début de l'opération 16 | 0600 |
| Adresse de début de l'opération 17 | 0640 |
| Adresse de début de l'opération 18 | 0680 |
| Adresse de début de l'opération 19 | 0720 |
| Adresse de début de l'opération 20 | 0760 |
| Adresse de début de l'opération 21 | 0800 |
| Adresse de début de l'opération 22 | 0840 |
| Adresse de début de l'opération 23 | 0880 |
| Adresse de début de l'opération 24 | 0920 |
| Adresse de début de l'opération 25 | 0960 |
| Adresse de début de l'opération 26 | 1000 |
| Adresse de début de l'opération 27 | 1040 |
| Adresse de début de l'opération 28 | 1080 |
| •                                  |      |

| Adresse de début de l'opération 29 | 1120 |
|------------------------------------|------|
| Adresse de début de l'opération 30 | 1160 |
| Adresse de début de l'opération 31 | 1200 |
| Adresse de début de l'opération 32 | 1240 |
| Adresse de début de l'opération 33 | 1280 |
| Adresse de début de l'opération 34 | 1320 |
| Adresse de début de l'opération 35 | 1360 |
| Adresse de début de l'opération 36 | 1400 |
| Adresse de début de l'opération 37 | 1440 |
| Adresse de début de l'opération 38 | 1480 |
| Adresse de début de l'opération 39 | 1520 |
| Adresse de début de l'opération 40 | 1560 |
| Adresse de début de l'opération 41 | 1600 |
| Adresse de début de l'opération 42 | 1640 |
| Adresse de début de l'opération 43 | 1680 |
| Adresse de début de l'opération 44 | 1720 |
| Adresse de début de l'opération 45 | 1760 |
| Adresse de début de l'opération 46 | 1800 |
| Adresse de début de l'opération 47 | 1840 |
| Adresse de début de l'opération 48 | 1880 |
| Adresse de début de l'opération 49 | 1920 |
| Adresse de début de l'opération 50 | 1960 |
|                                    |      |

# Blocs FORMULES (de la 1 à la 20)

On donne la adresse de début des champs au sein de la formule 1. Pour les autres formules, on devra ajouter l'offset du champ considéré (dans le cas présent, c'est la adresse au sein de la formule 1, moins 2000) et la adresse de début de la formule. L'accès en mode écriture à tout champ de ce bloc produit l'erreur SLAVE DEVICE FAILURE si l'équipement est en cycle d'exécution.

| Adresse de début de la formule 1  |      |   |     |
|---|------|---|-----|
| Code  | 2000 | 3 | L/E |
| Description   | 2003 | 5 | L/E |
| Pas de dosification 1   | 2008 |   |     |
| Ce champ est divisé internement comme suit en sous-                                       |      |   |     |
| champs:   | 2008 | 2 | L/E |
| Opération du pas<br>Il se produit l'erreur ILLEGAL DATA VALUE si la                       | 2008 | 2 | L/E |
| valeur n'est pas une opération valide.  |      |   |     |
| Valeur 1 du pas: doit être un poids valide (sauf pour                                     | 2010 | 2 | L/E |
| les opérations de temporisation où il peut avoir une valeur quelconque).                  |      |   |     |
| Valeur 2 du pas : doit être un être un poids valide:                                      | 2012 | 2 | L/E |
| valide sauf pour les opérations de temporisation où il peut avoir une valeur quelconque). |      |   |     |
| Pas de dosification 2   | 2014 |   |     |

| Pas de dosification 3         | 2020 |   |     |
|-------------------------------|------|---|-----|
| Pas de dosification 4         | 2026 |   |     |
| Pas de dosification 5         | 2032 |   |     |
| Pas de dosification 6         | 2038 |   |     |
| Pas de dosification 7         | 2044 |   |     |
| Pas de dosification 8         | 2050 |   |     |
| Pas de dosification 9         | 2056 |   |     |
| Pas de dosification 10        | 2062 |   |     |
| Pas de dosification 11        | 2068 |   |     |
| Pas de dosification 12        | 2074 |   |     |
| Pas de dosification 13        | 2080 |   |     |
| Pas de dosification 14        | 2086 |   |     |
| Pas de dosification 15        | 2092 |   |     |
| Pas de dosification 16        | 2098 |   |     |
| Pas de dosification 17        | 2104 |   |     |
| Pas de dosification 18        | 2110 |   |     |
| Pas de dosification 19        | 2116 |   |     |
| Pas de dosification 20        | 2122 |   |     |
| Pas de dosification 21        | 2128 |   |     |
| Pas de dosification 22        | 2134 |   |     |
| Pas de dosification 23        | 2140 |   |     |
| Pas de dosification 24        | 2146 |   |     |
| Pas de dosification 25        | 2152 |   |     |
| Pas de dosification 26        | 2158 |   |     |
| Pas de dosification 27        | 2164 |   |     |
| Pas de dosification 28        | 2170 |   |     |
| Pas de dosification 29        | 2176 |   |     |
| Pas de dosification 30        | 2182 |   |     |
| Pas de dosification 31        | 2188 |   |     |
| Pas de dosification 32        | 2194 |   |     |
| Pas de dosification 33        | 2200 |   |     |
| Pas de dosification 34        | 2206 |   |     |
| Pas de dosification 35        | 2212 |   |     |
| Pas de dosification 36        | 2218 |   |     |
| Pas de dosification 37        | 2224 |   |     |
| Pas de dosification 38        | 2230 |   |     |
| Pas de dosification 39        | 2236 |   |     |
| Pas de dosification 40        | 2242 |   |     |
| Pas de dosification 41        | 2248 |   |     |
| Pas de dosification 42        | 2254 |   |     |
| Pas de dosification 43        | 2260 |   |     |
| Pas de dosification 44        | 2266 |   |     |
| Pas de dosification 45        | 2272 |   |     |
| Pas de dosification 46        | 2278 |   |     |
| Pas de dosification 47        | 2284 |   |     |
| Pas de dosification 48        | 2290 |   |     |
| Pas de dosification 49        | 2296 |   |     |
| Pas de dosification 50        | 2302 |   |     |
| Nombre d'opérations réalisées | 2308 | 2 | L/E |
| romore a operations reansees  | 2300 | 4 | ₽/₽ |
| Total Kg dosifiés             | 2310 | 2 | L/E |
| -                             |      |   |     |

|   | Adresse de début de la formule 2                             | 2320 |
|---|--|------|
|   | Adresse de début de la formule 3                             | 2640 |
|   | Adresse de début de la formule 4                             | 2960 |
|   | Adresse de début de la formule 5                             | 3280 |
|   | Adresse de début de la formule 6                             | 3600 |
|   | Adresse de début de la formule 7                             | 3920 |
|   | Adresse de début de la formule 8                             | 4240 |
|   | Adresse de début de la formule 9                             | 4560 |
|   | Adresse de début de la formule 10                            | 4880 |
|   | Adresse de début de la formule 11                            | 5200 |
|   | Adresse de début de la formule 12                            | 5520 |
|   | Adresse de début de la formule 13                            | 5840 |
|   | Adresse de début de la formule 14                            | 6160 |
|   | Adresse de début de la formule 15                            | 6480 |
|   | Adresse de début de la formule 16                            | 6800 |
|   | Adresse de début de la formule 17                            | 7120 |
|   | Adresse de début de la formule 18                            | 7440 |
|   | Adresse de début de la formule 19                            | 7760 |
|   | Adresse de début de la formule 20                            | 8080 |
|   |  |      |
| • | FORMULE DE TRAVAIL   |      |
| c | ès en mode écriture à tout champ de ce bloc produit l'Erreur |      |
| Į | VE DEVICE FAILURE si l'équipement est en cycle d'exécution.  |      |
|   |  |      |

Bloc l L'acce SLAV

| VE DE VICE I MECKE SI I equipement est en cycle à execution.  |      |   |     |
|---|------|---|-----|
| Numéro de la formule de travail<br>La valeur doit être comprise entre 0 et 50, les deux inclus. Toute<br>autre valeur produit une erreur de réponse. C'est la formule qui<br>sera exécutée si l'on ordonne le début de cycle à partir de<br>l'ordinateur. | 8400 | 1 | L/E |
| Nombre de cycles à exécuter si l'on ordonne le début de cycle à partir de l'ordinateur. En programmant le code et la description à 0x0 (Hexadécimal), la formule est affacée.   | 8401 | 1 | L/E |
| Code  | 8402 | 3 | L/E |
| Description   | 8405 | 5 | L/E |
| Pas de dosification 1   |      |   |     |
| Ce champ se compose intérieurement des sous-champs suivants :  Opération du pas  Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur n'est pas une opération valide.   | 8410 | 2 | L/E |
| Valeur 1 du pas:<br>Doit avoir un poids valide (sauf pour les opérations de<br>temporisation où il peut avoir une valeur quelconque).   | 8412 | 2 | L/E |
| Valeur 2 du pas:<br>Doit avoir un poids valide (sauf pour les opérations de<br>temporisation où il peut avoir une valeur quelconque).   | 8414 | 2 | L/E |

| Marge d'erreur supérieure du pas<br>Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur<br>reçue est supérieure à un entier sans signe (si 0xFFFF est<br>envoyé, cela indique que le stop d'erreur marge supérieure<br>se désactive).  | 8416 | 2 | L/E |
|---|------|---|-----|
| Marge d'erreur inférieure du pas<br>Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur<br>reçue est supérieure à un entier sans signe. (si 0xFFFF est<br>envoyé, cela indique que le stop d'erreur marge inférieure<br>se désactive). | 8418 | 2 | L/E |
| Pas de dosification 2   | 8420 |   |     |
| Pas de dosification 3   | 8430 |   |     |
| Pas de dosification 4   | 8440 |   |     |
| Pas de dosification 5   | 8450 |   |     |
| Pas de dosification 6   | 8460 |   |     |
| Pas de dosification 7   | 8470 |   |     |
| Pas de dosification 8   | 8480 |   |     |
| Pas de dosification 9   | 8490 |   |     |
| Pas de dosification 10  | 8500 |   |     |
| Pas de dosification 11  | 8510 |   |     |
| Pas de dosification 12  | 8520 |   |     |
| Pas de dosification 13  | 8530 |   |     |
| Pas de dosification 14  | 8540 |   |     |
| Pas de dosification 15  | 8550 |   |     |
| Pas de dosification 16  | 8560 |   |     |
| Pas de dosification 17  | 8570 |   |     |
| Pas de dosification 18  | 8580 |   |     |
| Pas de dosification 19  | 8590 |   |     |
| Pas de dosification 20  | 8600 |   |     |
| Pas de dosification 21  | 8610 |   |     |
| Pas de dosification 22  | 8620 |   |     |
| Pas de dosification 23  | 8630 |   |     |
| Pas de dosification 24  | 8640 |   |     |
| Pas de dosification 25  | 8650 |   |     |
| Pas de dosification 26  | 8660 |   |     |
| Pas de dosification 27  | 8670 |   |     |
| Pas de dosification 28  | 8680 |   |     |
| Pas de dosification 29  | 8690 |   |     |
| Pas de dosification 30  | 8700 |   |     |
| Pas de dosification 31  | 8710 |   |     |
| Pas de dosification 32  | 8720 |   |     |
| Pas de dosification 33  | 8730 |   |     |
| Pas de dosification 34  | 8740 |   |     |
| Pas de dosification 35  | 8750 |   |     |
| Pas de dosification 36  | 8760 |   |     |
| Pas de dosification 37  | 8770 |   |     |
| Pas de dosification 38  | 8780 |   |     |
| Pas de dosification 39  | 8790 |   |     |
| Pas de dosification 40  | 8800 |   |     |

| Pas de dosification 41   | 8810 |        |            |
|--|------|--------|------------|
| Pas de dosification 42   | 8820 |        |            |
| Pas de dosification 43   | 8830 |        |            |
| Pas de dosification 44   | 8840 |        |            |
| Pas de dosification 45   | 8850 |        |            |
| Pas de dosification 46   | 8860 |        |            |
| Pas de dosification 47   | 8870 |        |            |
| Pas de dosification 48   | 8880 |        |            |
| Pas de dosification 49   | 8890 |        |            |
| Pas de dosification 50   | 8900 |        |            |
| Bloc VARIABLES   |      |        |            |
| Temps de manque de matériel en chargement (en secondes).             | 9000 | 1      | L/E        |
| Temps de manque de matériel en déchargement (secondes)               | 9001 | 1      | L/E        |
| Marge de vidage  | 9002 | 1      | L/E        |
| Tamps compris dans la marga de vidage (secondos)                     | 9003 | 1      | L/E        |
| Temps compris dans la marge de vidage (secondes)                     | 9003 | 1<br>1 | L/E<br>L/E |
| Divisions de stabilité en dosification (décimales de division).      | 9004 | 1      | L/E        |
| Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur reçue           |      |        |            |
| est supérieure à un octet ou si la valeur est nulle.                 |      |        |            |
| Temps de stabilité en dosification (dixièmes de seconde).            | 9005 | 1      | L/E        |
| Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur reçue           | 7005 | •      | L, L       |
| est supérieure à un octet ou si la valeur est nulle.                 |      |        |            |
| est superiouse a un octot ou si la valour est nune.                  |      |        |            |
| Bloc AUTRES VARIABLES  |      |        |            |
| L'écriture de données de configuration hardware non valides          |      |        |            |
| provoquera l'erreur ILLEGAL DATA VALUE. Si toutes les données        |      |        |            |
| sont correctes mais que l'équipement ne peut garder, pour une raison |      |        |            |
| ou pour une autre, les données en mémoire E2PROM, il se produit      |      |        |            |
| l'erreur SLAVE DEVICE FAILURE.                                       |      |        |            |
|  |      |        |            |
| Opération à exécuter à l'avortement                                  | 9100 | 5      | L/E        |
| Ce champ est divisé intérieurment en sous-champs:                    |      |        |            |
| Réalisation de l'opération   | 9101 | 1      | L/E        |
| Une erreur ILLEGAL DATA VALUE se produit si cette                    |      |        |            |
| valeur n'est pas une opération valable.                              |      |        |            |
| Valeur 1 de l'opération :  | 9102 | 2      | L/E        |
| Le poids doit être valabla (sauf por des opérations de               |      |        |            |
| temporisation dans lesquelles il peut avoir n'importe quelle         |      |        |            |
| valeur).   |      |        |            |
| Valeur 2 de l'opération :  | 9103 | 2      | L/E        |
| Le poids doit être valable (sauf pour des opérations de              |      |        |            |
| temporisation dans lesquelles il peut avoir n'importe quelle         |      |        |            |
| valeur).   |      |        |            |
| Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la valeur reçue           |      |        |            |
| est supérieure à un octet.   |      |        |            |
| m i i i i i  | 0107 | 1      | T /T       |
| Type de synchronisation  | 9105 | 1      | L/E        |

Nombre de relais de rebut 9106 1 L/E

Nombre de cycles à exécuter (seulement si l'exécution est 9107 1 L/E ordonnée à partir de l'ordinateur).

Variables pour la configuration

9112 32 L/E

Les données sont configurées de la manière suivante (entre parenthèses : le nombre de octets) :

- : Nombre de plaques (1).
- Nombre de relais (1).
- Nombre d'entrées (1).
- Relais d'opération (1).
- Relais de niveau (1.
- Relais d'ordres (1).
- Relais d'état (1).
- Données d'entrées (3 \* nombre d'entrées):
  - Code de l'entrée
  - Type d'entrée.
  - Type d'action.

| Poids maximum et minimum pour début (réservé à de futures | 9144 | 4 | L/E |
|---|------|---|-----|
| versions).  |      |   |     |
| Dosage simple formule 1 (1 = activé, $0 = désactivé$ )    | 9172 | 1 | L/E |

# **Configuration Imprimante**

Cette fonction permet de lire/modifier les paramètres internes de l'installation ayant un rapport avec l'imprimante comme Type, On/Off, nombre de Tickets de fin de cycle et fin de formule

| word | Fonction  Tune d'Imprimente et On/Off                  | Adres<br>se | Nbre<br>words | Typ<br>e |
|------|--|-------------|---------------|----------|
| 1    | Type d'Imprimante et On/Off                            | 9180        | 1             | L/E      |
|      | Où: 0 = Imprimante OFF                                 |             |               |          |
|      | 1 = Type CT-DP562                                      |             |               |          |
|      | 2 = Type CT-CBM720                                     |             |               |          |
|      | 3 = Type EP-TM300                                      |             |               |          |
|      | 4 = Type EP-295  |             |               |          |
|      | 5 = Type EP-295 R.                                     |             |               |          |
| 0    | 6 = Type GENERIQUE                                     |             |               |          |
| 8    | Réservés pour des versions futures                     |             |               |          |
| 1    | Nombre de Tickets de fin de cycle (0-9. 0= désactive)  | 9189        | 1             | L/E      |
| 1    | Nombre de Tickets de fin de formule (0-9. 0=désactive) | 9190        | 1             | L/E      |

# Configuration de paramètres

Réservé pour des versions futures.

Cette fonction permet de lire/modifier les paramètres internes de l'installation ayant un caractère général comme la Langue et le Temps de Stand-by.

| word | Fonction | Adres | Nbre  | Type |
|------|----------|-------|-------|------|
|      |          | se    | words |      |

| 1 | Langue                   | 9192 | 1 | L/E |
|---|--------------------------|------|---|-----|
|   | Où: $0 = \text{Anglais}$ |      |   |     |
|   | 1 = Français             |      |   |     |
|   | 2 = Espagnol             |      |   |     |
| 1 | Temps de Stand-by        | 9193 | 1 | L/E |

# Configuration du code d'accès au service technique.

Cette fonction permet de modifier le code d'accès du service technique (si le code précédent est connu).

| word | Fonction                          | Adres | Nbre  | Type |
|------|-----------------------------------|-------|-------|------|
|      |                                   | se    | words |      |
| 1    | Code du service Technique actuel. | 9194  | 1     | E    |
| 1    | Nouveau code du service technique | 9195  | 1     | Е    |

# Configuration du code d'accès à la programmation

Cette fonction permet de modifier le code d'accès de programmation (si l'on connaît le code antérieur ou le code d'accès au service technique).

| word | Fonction  | Adres | Nbre  | Type |
|------|---|-------|-------|------|
|      |   | se    | words |      |
| 1    | Code de programmation actuel ou code du service Technique actuel. | 9196  | 1     | E    |
| 1    | Nouveau code de programmation                                     | 9197  | 1     | E    |

# Bloc ORDRES DE CLAVIER, IMPRESSION ET VISUALISATION

Buffer de touches 9200 4 E S

On peut envoyer jusqu'à 8 touches, qui seront traitées en séquences par l'équipement. Le code des touches est codifié en Annexe III, et toute autre valeur produit l'erreur SLAVE ILLEGAL DATA VALUE

Buffer d'imprimante

9204 30 E S

1 L/E B

On peut envoyer jusqu'à 60 caractères à imprimer en une ligne. En cas de panne de l'imprimante (ex.: imprimante hors de ligne), il se produit l'erreur SLAVE DEVICE FAILURE.

Toutes les lignes envoyées par ordinateur sont précédées du

caractère '>' au moment de l'impression.

État de l'impression 9234 Ce champ est de lecture/écriture, cela dépend des octets

Ce champ est de lecture/écriture, cela dépend des octets individuels:

00000000

00000<État imprimante><Imprimante capturée><Imprimante ON>

- Imprimante ON (L/E): indique activation de l'imprimante
- Imprimante capturée (L/E): indique capture de l'imprimante par l'équipement maître, seul l'équipement esclave imprime ce qui a été envoyé à partir de l'équipement maître.
- État imprimante (L): indique si l'imprimante est prête à imprimer.

En écriture, tous les octets non employés doivent être 0 ; dans le cas contraire, il se produit l'Erreur ILLEGAL DATA VALUE.

# Display numérique

9235 9 L

La trame des données de réponse dans les 9 registres (18 octets) est la suivante:

- Grands dígits (8 octets): 7 caractères ASCII + point décimal (s'il existe), justification droite, espace dans les caractères vides.
- Unité de display (3 octets): 3 caractères ASCII, les possibilités peuvent être "lb ", "oz ", "kg ", "g ", "pcs" ou " ".
- Dígits petits (2 octets): 2 caractères ASCII, espace en caractères vides.
- Flags d'état (4 octets): indiqueront des flags de signalisation du display, format,

0000<Brut ><Net><Zéro><Stable>

00000<Tare préétablie><Tare ><Batterie basse>

00000<Poids unitaire><Numéro bascule><Total>

0000<Flag spécial 4><Flag spécial 3><Flag spécial 2><Flag spécial 1>

- Valeur de la barre (1 octet): nombre de segments de la barre que sont allumés (valeur numérique entre 0 et 36, les deux inclus).

# Display LCD

9244 8 L

Les 16 caractères correspondant au display alphanumérique.

# Temps de visualisation par display

9252 1 E

C'est le temps (exprimé en secondes) pendant lequel restera affiché sur le display alphanumérique le message du champ suivant :

Si l'équipement est en mode de programmation, il se produit l'Erreur SLAVE DEVICE FAILURE.

Le octet 15 du word indique l'affichage intermittent, s'il est activé..

Sans prendre en compte le octet 15, les valeurs admises sont les suivantes :

- 0: fin de visualisation du message.
- 1-5.000: secondes de visualisation.
- 0x7FFF: message fixe en display. On cesse de visualiser, sur ordre de l'ordinateur, éteindre-allumer, l'équipement, ou de passer au mode de programmation..

Toute autre valeur reçue provoque l'erreur ILLEGAL DATA VALUE comme réponse.

# Message à visualiser par display

9253 8

Ε

Message à visualiser par display alphanumérique. Reste affiché le temps spécifié dans le champ antérieur. Si ce dernier n'a pas été spécifié, le temps par défaut est de 2 secondes, sans intermittence.

Si l'équipement est en mode de programmation, il se produit l'erreur SLAVE DEVICE FAILURE.

| Configuration du ticket   | 9261 | 20 | L/E   |        |
|---|------|----|-------|--------|
| Type de lettres en en-tête 1 Indique le type de lettres de l'en-tête 1, les valeurs correspondent à: 0 - En-tête non utilisée (ne s'imprime pas) 1 - Caractères normaux 2 - Caractères de double largeur 3 - Caractères gras 4 - Petits caractères En écriture, tout autre type de valeur envoyée provoquera l'erreur ILLEGAL DATA VALUE. |      | 1  | L/E   |        |
| En-tête 1<br>On peut envoyer jusqu'à 40 caractères pour la définition de l'en-<br>tête.   |      | 20 | L/E S | ,      |
| Type de lettre de l'en-tête 2<br>Idem qu'à l'en-tête 1.   | 9302 | 1  | L/E   |        |
| En-tête 2<br>Idem qu'à l'en-tête 1.   | 9303 | 20 | L/E S | )      |
| Type de lettre de l'en-tête 3<br>Idem qu'à l'en-tête 1.   | 9323 | 1  | L/E   |        |
| En-tête 3<br>Idem qu'à l'en-tête 1.   | 9324 | 20 | L/E S | )      |
| Type de lettre de l'en-tête 4<br>Idem qu'à l'en-tête 1.   | 9344 | 1  | L/E   |        |
| En-tête 4<br>Idem qu'à l'en-tête 1.   | 9345 | 20 | L/E S | ,      |
| Type de lettre de la légende 1<br>Idem qu'à l'en-tête 1.  | 9365 | 1  | L/E   |        |
| Légende 1<br>Idem qu'à l'en-tête 1.   | 9366 | 20 | L/E S | )      |
| Type de lettre de la légende 2<br>Idem qu'à l'en-tête 1.  | 9386 | 1  | L/E   |        |
| Légende 2<br>Idem qu'à l'en-tête 1.   | 9387 | 20 | L/E S | )<br>) |

# FONCTION Message Postérieur au Remote Get.

Cette fonction exécute les ordres du type **RemoteGet**. Elle habilite et spécifie les messages à afficher sur l'écran LCD et 7Seg des installations Cyber C20 lors de la fin non avortée (on n'appuie pas sur la touche ESC) des ordres **RemoteGet**.

La fonction de ces messages est de servir de continuité entre des ordres **RemoteGet** consécutifs et d'éviter l'affichage des messages "MODE DE BASE " prédéfinis du mode de base auquel revient l'installation une fois l'exécution des ordres **RemoteGet** terminée.

Les messages spécifiés pour cet ordre ne sont affichés qu'à la fin d'un ordre **RemoteGet** et pour autant que le bit 9 du premier Word de l'ordre (Adresse 9450) de ce type d'ordres soit activé.

La fonction **Message Postérieur à RemoteGet** s'active à la demande de l'ordinateur connecté à l'installation. Dans cette demande, l'ordinateur spécifie le message à afficher sur l'écran LCD, le temps d'affichage de ce message et en option, le message que l'on veut montrer sur l'afficheur 7Seg.

# L'installation admet des ordres **Message Postérieur RemoteGet** à tout moment.

Une fois le temps spécifié pour l'affichage des messages écoulé ou après avoir appuyé sur la touche ESC, l'installation revient au mode antérieur à l'exécution de l'ordre **RemoteGet** (mode de base).

Au niveau de la communication, l'ordre **Message Postérieur RemoteGet** n'admet que des ordres d'écriture. Les paramètres de cet ordre sont les suivants :

| word  | Fonction  | Adress<br>e | Nbre<br>words | Type |
|-------|---|-------------|---------------|------|
| 1     | Nombre de dixièmes de secondes d'affichage du message. (0-4095)   | 9432        | 1             | E    |
| 2-9   | Texte à afficher sur l'écran LCD alphanumérique.  | 9433        | 8             | Е    |
| 10-13 | Texte à afficher sur l'écran 7Seg. Il reste affiché pendant la durée d'exécution de l'ordre. Texte justifié à gauche. | 9441        | 4             | E    |

# FONCTION Lecteur Eloigné.

Ce nouvel ordre permet la lecture de cartes et l'envoi postérieur du code lu à l'ordinateur connecté à l'installation Cyber C20.

Le lecteur de cartes est branché au port "COM3", (Port de communication supplémentaire disponible sur les plaques Start). La communication avec l'installation de lecture s'effectue au travers de la communication série asynchrone configurée à 9600,n,8,1.

Chaque fois qu'un code correct est reçu depuis le lecteur de cartes, l'installation Cyber le sauvegarde et indique à l'ordinateur connecté qu'il dispose d'un code de carte à le lire. Tant que ce code reçu ne sera pas lu par l'ordinateur, l'installation Cyber n'admettra pas du lecteur un nouveau code de carte.

Pour le fonctionnement correct de cet ordre, il est nécessaire que l'installation dispose d'un lecteur de cartes branché au COM3 et que celui-ci ait été activé dans le menu de programmation de l'utilisateur :

#### [P:6-VARIABLE] ->[LECTEUR CARTE]

L'Ordre **Lecteur Eloigné** admet uniquement des ordres de lecture. Il renvoie les 10 bytes/caractères correspondant au dernier code de carte lu depuis le module de lecture de carte branché à l'installation Cyber.

Les paramètres de cet ordre sont les suivants:

Lecture de codes de carte depuis l'Installation Cyber

| word |         | Fonction   | Adress | Nbre  | Type |
|------|---------|--|--------|-------|------|
|      |         |  | e      | words |      |
| 1-5  | Lecture | Dernier code de carte disponible. (10 digits hexadécimaux) | 9445   | 5     | L    |

L'indication à l'ordinateur que l'installation Cyber dispose d'un code de Carte valable s'effectue grâce au bit 6 du word "Bits d'état" du Bloc de VARIABLES DE CONSULTATION et VARIABLES

DE CONSULTATION\_2 du protocole ModBus.

# FONCTION RemoteGet.

Cette fonction permet, depuis un ordinateur, d'utiliser les écrans (module LCD et 7Seg) et le clavier d'une installation Cyber C20 pour réaliser des avis, demandes et entrées de données.

L'ordre s'active à la demande de l'ordinateur branché à l'installation. Dans cette demande, l'ordinateur spécifie le type d'entrée (numérique ou alphanumérique), le nombre maximum de caractères souhaités et le texte à afficher sur le module LCD et l'afficheur 7Seg de l'installation.

L'installation n'admet que des ordres **RemoteGet** de démarrage d'exécution si elle se trouve en mode de Base

Durant l'exécution d'un ordre **RemoteGet**, l'installation n'en admet aucun autre sauf celui d'avorter un ordre **RemoteGet** activé.

L'édition des valeurs numériques et de texte s'effectue à l'aide du clavier et du module LCD alphanumérique. Seules les n positions de droite du module LCD sont utilisées pour l'édition, n étant le nombre maximum de caractères spécifiés dans l'ordre.

Un ordre RemoteGet se termine lorsque l'une des actions suivantes est réalisée:

On appuie sur la touche

On appuie sur les touches

On avorte l'exécution de l'ordre depuis le PC.

On peut configurer, grâce aux paramètres de l'ordre, si à la fin de celui-ci, l'installation revient au mode antérieur à l'exécution de l'ordre (mode de base) ou affiche le message configuré par un ordre **MsgPostRemoteGet** exécuté préalablement (ajouté également à l'installation et décrit plus en avant).

Au niveau de la communication, la fonction RemoteGet admet des ordres d'écriture pour l'exécuter

ou l'avorter et de lecture, pour vérifier son état (s'il est terminé ou non) et des ordres de lecture

du résultat de ce qui est édité dans le cas de la fin de celui-ci et du code d'état qui indique la cause de la fin (normale ou en raison d'une exécution avortée).

L'ordre **RemoteGet** a été ajouté au Bloc "d'ordres du clavier, impression et affichage " du protocole MODBUS de communication entre l'ordinateur et des installations des modèles Cyber C20. Les paramètres de cet ordre sont les suivants:

Demande de valeurs par clavier de l'Afficheur Cyber

| word  |  | For                                      | nction  |  | Adress    |            | Type |
|-------|--|--|---------|--|-----------|------------|------|
| 1     | Bits d'ét<br>Bit 15  | at et d'activ<br>Bit d'activ<br>Ecriture | ation e | Le word se décompose en bits comme ci-après<br>t d'état.<br>pour activer / avorter l'exécution de l'ordre: | e<br>9450 | words<br>1 | L/E  |
|       |  |  | 1 A     | ctive l'ordre.   |           |            |      |
|       |  |  |         | vorte l'ordre en cours d'exécution   |           |            |      |
|       |  | Lecture                                  |         | le l'ordre:<br>n cours d'exécution   |           |            |      |
|       |  |  | 0 Te    | erminé.  |           |            |      |
|       | Bits Sans fonction 14-10 Bit 9 Activation de messages Post-RemoteGet 0 Les messages Post-RemoteGet ne sont pas affichés à la fin de l'ordre. |  |         |  |           |            |      |
|       |  |  |         |  |           |            |      |
|       | Bit 8  | 1 Des me<br>Format des<br>0 Alphan       | s valeu |  |           |            |      |
|       |  | 1 Numér                                  | ique (c | aractères "0"-"9", ".")  |           |            |      |
|       | Bits 7-  | Ecriture<br>Lecture                      |         | ore maximum de caractères à saisir (0-10) indiquant l'état de l'exécution de l'ordre:                      |           |            |      |
|       |  |  | 00h     | En cours d'exécution.  |           |            |      |
|       |  |  | 80h     | Terminé. Avorté depuis l'ordinateur à cause de l'effacement du flag d'activation.                          |           |            |      |
|       |  |  | 81h     | Terminé. Avorté car l'utilisateur a appuyé sur la touche <esc>.</esc>                                      |           |            |      |
|       |  |  | 88h     | Reset de l'Installation.   |           |            |      |
|       |  |  | FFh     | Terminé. Normal car l'utilisateur a appuyé sur la touche <enter>.</enter>                                  |           |            |      |
| 2-9   | Ecritur<br>e   | sur l'écran                              | penda   | sur l'écran LCD alphanumérique. Il reste affiché nt l'exécution de l'ordre.                                | 9451      | 8          | L/E  |
|       | Lecture  | Chaîne de                                | caractè | res avec la valeur saisie.   |           |            |      |
| 10-13 |  |  |         | ran 7Seg. Il reste affiché sur l'écran pendant te justifié à gauche  | 9459      | 4          | E    |

L'état activé/désactivé de cet ordre est également reflété dans le bit 5 du word "Bits d'état" du Bloc de "VARIABLES DE CONSULTATION" et du bloc de "VARIABLES DE CONSULTATION \_2" du protocole MODBUS de communication des installations avec des Ordinateurs:

# **BLOC NIVEAUX**

| DEGETH LINEAR                                |              |   |       |
|--|--------------|---|-------|
| Adresse de début du niveau 1 :               | 9600         |   | L/E S |
| Ce champ est divisé intérieurement en champs | comme suit : |   |       |
| Niveau Maximum:                              | 9600         | 2 | L/E   |
| Ce doit être un poids valable.               |              |   |       |
| Niveau Minimum:                              | 9602         | 2 | L/E   |
| Ce doit être un poids valable.               |              |   |       |
| Type de Niveau:                              | 9604         | 1 | L/E   |
|  |              |   |       |

| Types   | d'activation |
|---------|--------------|
| I y pcs | a activation |

- 0 = Désactivé
- 1 = Poids <
- 2 = Poids >
- 3 = Poids entre marges

Une erreur ILLEGAL DATA VALUE se produit si la valeur reçue n'est pas valable.

| Adresse de début du niveau 2 : | 9605 | L/E | S |
|--------------------------------|------|-----|---|
| Adresse de début du niveau 3:  | 9610 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 4:  | 9615 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 5:  | 9620 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 6:  | 9625 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 7:  | 9630 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 8:  | 9635 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 9:  | 9640 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 10: | 9645 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 11: | 9650 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 12: | 9655 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 13: | 9660 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 14: | 9665 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 15: | 9670 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 16: | 9675 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 17: | 9680 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 18: | 9685 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 19: | 9690 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 20: | 9695 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 21: | 9700 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 22: | 9705 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 23: | 9710 | L/E | S |
| Adresse de début du niveau 24: | 9715 | L/E | S |
|                                |      |     |   |

# ZONE DE MÉMOIRE ÉTENDUE

Fonctions applicables:

20-READ GÉNÉRAL REFERENCE

21-WRITE GÉNÉRAL REFERENCE

Carte de adresses:

# Blocs FORMULES (de la 21 à la 50)

Il est donné la adresse de début des champs à l'intérieur de la formule 21. Pour les autres formules, il faudra ajouter l'offset du champ considéré et la adresse de la formule. L'accès en mode écriture à tout champ de ce bloc produit l'erreur SLAVE DEVICE FAILURE si l'équipement est en cycle d'exécution.

| Adresse de début de la formule 21                   | 0000 |   |     |
|---|------|---|-----|
| Code  | 0000 | 3 | L/E |
| Description   | 0003 | 5 | L/E |
|   |      |   |     |
| Pas de dosification 1                               | 0008 |   |     |
| Ce champ est divisé intérieurement en sous-champs : |      |   |     |
| Opération du pas                                    | 0008 | 2 | L/E |
| Il se produit Erreur ILLEGAL DATA VALUE si la       |      |   |     |
| valeur reçue est une opération non valide.          |      |   |     |
|   |      |   |     |

0000

| Valeur 1 du pas<br>Doit être un poids valide (sauf pour les opérations de<br>temporisation où la valeur peut être quelconque). | 0010 | 2 | L/E |
|--|------|---|-----|
| Valeur 2 du pas<br>Doit être un poids valide (sauf pour opérations de<br>temporisation où la valeur peut être quelconque)      | 0012 | 2 | L/E |
| Pas de dosification 2  | 0014 |   |     |
| Pas de dosification 3  | 0020 |   |     |
| Pas de dosification 4  | 0026 |   |     |
| Pas de dosification 5  | 0032 |   |     |
| Pas de dosification 6  | 0038 |   |     |
| Pas de dosification 7  | 0044 |   |     |
| Pas de dosification 8  | 0050 |   |     |
| Pas de dosification 9  | 0056 |   |     |
| Pas de dosification 10   | 0062 |   |     |
| Pas de dosification 11   | 0068 |   |     |
| Pas de dosification 12   | 0074 |   |     |
| Pas de dosification 13   | 0080 |   |     |
| Pas de dosification 14   | 0086 |   |     |
| Pas de dosification 15   | 0092 |   |     |
| Pas de dosification 16   | 0098 |   |     |
| Pas de dosification 17   | 0104 |   |     |
| Pas de dosification 18   | 0110 |   |     |
| Pas de dosification 19   | 0116 |   |     |
| Pas de dosification 20   | 0122 |   |     |
| Pas de dosification 21   | 0128 |   |     |
| Pas de dosification 22   | 0134 |   |     |
| Pas de dosification 23   | 0140 |   |     |
| Pas de dosification 24   | 0146 |   |     |
| Pas de dosification 25   | 0152 |   |     |
| Pas de dosification 26   | 0158 |   |     |
| Pas de dosification 27   | 0164 |   |     |
| Pas de dosification 28   | 0170 |   |     |
| Pas de dosification 29   | 0176 |   |     |
| Pas de dosification 30   | 0182 |   |     |
| Pas de dosification 31   | 0188 |   |     |
| Pas de dosification 32   | 0194 |   |     |
| Pas de dosification 33   | 0200 |   |     |
| Pas de dosification 34   | 0206 |   |     |
| Pas de dosification 35   | 0212 |   |     |
| Pas de dosification 36   | 0218 |   |     |
| Pas de dosification 37   | 0224 |   |     |
| Pas de dosification 38   | 0230 |   |     |
| Pas de dosification 39   | 0236 |   |     |
| Pas de dosification 40   | 0242 |   |     |
| Pas de dosification 41   | 0248 |   |     |
| Pas de dosification 42   | 0254 |   |     |
| Pas de dosification 43   | 0260 |   |     |
| Pas de dosification 44   | 0266 |   |     |
| Pas de dosification 45   | 0272 |   |     |
|  |      |   |     |

| Pas de dosification 46            | 0278 |   |     |
|-----------------------------------|------|---|-----|
| Pas de dosification 47            | 0284 |   |     |
| Pas de dosification 48            | 0290 |   |     |
| Pas de dosification 49            | 0296 |   |     |
| Pas de dosification 50            | 0302 |   |     |
|                                   |      |   |     |
| Nombre d'opérations réalisées     | 0308 | 2 | L/E |
|                                   |      |   |     |
| Total kg dosifiés                 | 0310 | 2 | L/E |
|                                   |      |   |     |
| Adresse de début de la formule 22 | 0320 |   |     |
| Adresse de début de la formule 23 | 0640 |   |     |
| Adresse de début de la formule 24 | 0960 |   |     |
| Adresse de début de la formule 25 | 1280 |   |     |
| Adresse de début de la formule 26 | 1600 |   |     |
| Adresse de début de la formule 27 | 1920 |   |     |
| Adresse de début de la formule 28 | 2240 |   |     |
| Adresse de début de la formule 29 | 2560 |   |     |
| Adresse de début de la formule 30 | 2880 |   |     |
| Adresse de début de la formule 31 | 3200 |   |     |
| Adresse de début de la formule 32 | 3520 |   |     |
| Adresse de début de la formule 33 | 3840 |   |     |
| Adresse de début de la formule 34 | 4160 |   |     |
| Adresse de début de la formule 35 | 4480 |   |     |
| Adresse de début de la formule 36 | 4800 |   |     |
| Adresse de début de la formule 37 | 5120 |   |     |
| Adresse de début de la formule 38 | 5440 |   |     |
| Adresse de début de la formule 39 | 5760 |   |     |
| Adresse de début de la formule 40 | 6080 |   |     |
| Adresse de début de la formule 41 | 6400 |   |     |
| Adresse de début de la formule 42 | 6720 |   |     |
| Adresse de début de la formule 43 | 7040 |   |     |
| Adresse de début de la formule 44 | 7360 |   |     |
| Adresse de début de la formule 45 | 7680 |   |     |
| Adresse de début de la formule 46 | 8000 |   |     |
| Adresse de début de la formule 47 | 8320 |   |     |
| Adresse de début de la formule 48 | 8640 |   |     |
| Adresse de début de la formule 49 | 8960 |   |     |
| Adresse de début de la formule 50 | 9280 |   |     |
|                                   |      |   |     |

# ANNEXE II. METHODE « CYCLICAL REDUNDANCY CHECK"

Pour calculer les deux octets CRC, on utilise la routine et les tables de valeurs suivantes :

//Comme paramètre, on passe la adresse de début du buffer de données void vCheckRTU(octet \*string)

octet \*ptro;
octet k0,k1;
int i,k;

```
ptro = string;
   k0 = 0xFF;
   k1 = 0xFF;
   k = bContTrRTU; //Nombre de octets du message
    while (k--)
   i = k1 ^ *ptro++; // Calcul du CRC
   k1 = k0 ^ auchCRCHi[i];
   k0 = auchCRCLo[i];
   chk0=k0; //Octet bas du checksum
   chk1=k1; //Octet hautlevé du checksum
/* Table de valeurs CRC pour le octet d'ordre supérieur*/
decl const octet auchCRCHi[256] EQU {
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40 };
/* Table de valeurs CRC pour le octet d'ordre inférieur*/
decl const octet auchCRCLo[256] EOU {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
```

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40 };

### ANNEXE III CODES DES TOUCHES

morrorer (

Ci-dessous sont présentés les codes valides pour les touches. Tout autre code envoyé au CYBER C-20 à l'intérieur du champ d'envoi des touches donne pour résultat l'erreur type ILLEGAL DATA VALUE.

| TOUCHE(s)   | CODE |  |  |  |
|---|------|--|--|--|
| TOUCHE NULLE  | 0x00 |  |  |  |
| (La touche nulle ne provoque aucune action, mais elle est acceptée comme valide). |      |  |  |  |
| ON/OFF  | 0x80 |  |  |  |
| MENU  | 0x81 |  |  |  |
| UNITÉS  | 0x82 |  |  |  |
| ESCAPE  | 0x83 |  |  |  |
| CURSEUR GAUCHE  | 0x84 |  |  |  |
| EGAL  | 0x85 |  |  |  |
| CURSEUR DE DROITE   | 0x86 |  |  |  |
| S   | 0x87 |  |  |  |
| F   | 0x88 |  |  |  |
| TARE PRÉDÉTERMINÉE  | 0x89 |  |  |  |
| EFFACER TARE  | 0x8A |  |  |  |
| TARE  | 0x8B |  |  |  |
| FAIRE ZÉRO  | 0x8C |  |  |  |
| PRINT   | 0x8D |  |  |  |
| ENTER   | 0x8E |  |  |  |
| TOUCHE-CL   | 0x8F |  |  |  |
| TOUCHE-POINT  | 0x90 |  |  |  |
| TOUCHE-0  | 0x30 |  |  |  |
| TOUCHE-1  | 0x31 |  |  |  |
| TOUCHE-2  | 0x32 |  |  |  |
| TOUCHE-3  | 0x33 |  |  |  |
| TOUCHE-4  | 0x34 |  |  |  |
| TOUCHE-5  | 0x35 |  |  |  |
| TOUCHE-6  | 0x36 |  |  |  |

| TOUCHE-7                 | 0x37 |
|--------------------------|------|
| TOUCHE-8                 | 0x38 |
| TOUCHE-9                 | 0x39 |
| SHIFT                    | 0x40 |
| SHIFT+ TOUCHE-0          | 0x41 |
| SHIFT+ TOUCHE-1          | 0x42 |
| SHIFT+ TOUCHE-2          | 0x43 |
| SHIFT+ TOUCHE-3          | 0x44 |
| SHIFT+ TOUCHE-4          | 0x45 |
| SHIFT+ TOUCHE-5          | 0x46 |
| SHIFT+ TOUCHE-6          | 0x47 |
| SHIFT+ TOUCHE-7          | 0x48 |
| SHIFT+ TOUCHE-8          | 0x49 |
| SHIFT+ TOUCHE-9          | 0x4A |
| SHIFT+ TOUCHE-CL         | 0x4B |
| SHIFT+ TOUCHE-POINT      | 0x4C |
| SHIFT+MENU               | 0x4D |
| SHIFT+TARE               | 0x4E |
| SHIFT+ESCAPE             | 0x4F |
| SHIFT+CURSEUR dDEGAUCHE  | 0x50 |
| SHIFT+EGAL               | 0x51 |
| SHIFT+CURSEUR DE DROITE  | 0x52 |
| SHIFT+ENTER              | 0x53 |
| SHIFT+S                  | 0x54 |
| SHIFT+F                  | 0x55 |
| SHIFT+UNITÉS             | 0x56 |
| SHIFT+PRINT              | 0x57 |
| SHIFT+TARE PRÉDÉTERMINÉE | 0x58 |
| SHIFT+FAIRE ZÉRO         | 0x59 |
| SHIFT+EFFACER TARE       | 0x5A |
|                          |      |

Les lettres et autres caractères spéciaux s'écrivent depuis le clavier, en utilisant une combinaisont de touches. Dans ce protocole, le processus est plus simple, car il suffit d'envoyer le code ASCH correspondant. Les codes valides sont les suivants :

| CARACTÈRES | CODES     |
|------------|-----------|
| 'A à Z'    | 0x6à 0x7A |

(Les codes correspondant aux majuscules sont occupés par d'autres touches de contrôle. De toute manière, CYBER considère toujours ces caractères comme des majuscules)

| .,              | (point)          | 0x2E |
|-----------------|------------------|------|
| <b>'/'</b>      | (barre inclinée) | 0x2F |
| ·% <sup>'</sup> | (pourcentage)    | 0x25 |
| ٠ ،             | (espace)         | 0x20 |
| <b>'</b> _'     | (signe moins)    | 0x2D |
| <b>'</b> +'     | (signe plus      | 0x2B |
| , ,             | (virgule)        | 0x2C |

# Annexe IV. EXEMPLE DE PROGRAMMATION

Une fois le poids réglé, le processus pour réaliser le dosage d'un produit à double débit suivi de la décharge peut être le suivant :

- 1) Effacement de toutes les opérations pour ne programmer que celles qui intéressent.
- 2) Effacement de toutes les formules pour ne programmer que celles qui intéressent.

- 3) Programmation de l'opération de charge. Par exemple opération 1, charge à double débit avec les relais 1 et 2.
- 4) Programmation de l'opération de décharge. Par exemple, opération 2, décharge à débit simple avec le relais 3.
- 5) Programmation de la formule à réaliser. Par exemple formule 20, d'abord charge à double débit jusqu'à 1000 et à débit simple jusqu'à 1200. Les poids qui sont envoyés correspondent à ce qu'afficherait l'écran, mais sans indiquer le point décimal. Si l'équipement a été réglé avec 3 décimales, ces poids correspondraient à 1.000 et 1.200 kg,
- 6) Indiquer la formule qui va être appliquée lorsque la réalisation sera ordonnée depuis l'ordinateur et le nombre de cycles que doit effectuer l'équipement. Par exemple, la formule 20 et 2 cycles.
- 7) Lancer la réalisation.

Viennent ensuite les messages exacts qui doivent être envoyés et la réponse que donnera l'équipement dans le cas où l'on considérerait que les messages sont corrects.

Tous les messages sont envoyés à l'équipement 1 et sont en protocole ASCII.

A la fin de chaque message, on trouvera un CR (hexadecimal 0xd) et un LF (hexadecimal 0xa).

Tous les messages sont présentés en ASCII.

### Effacement de toutes les opérations.

Il s'effectue avec la fonction "FORCE SINGLE COIL" ou "FORCE MULTIPLE COIL". Dans ce cas-ci, on envoie "FORCE SINGLE COIL" à l'adresse 207 en activant le octet.

**Demande:** :010500CFFF002C **Réponse:** :010500CFFF002C

# Effacement de toutes les formules.

Il s'effectue avec la fonction "FORCE SINGLE COIL" ou "FORCE MULTIPLE COIL". Dans ce cas-ci, on envoie "FORCE SINGLE COIL" à l'adresse 208 en activant le octet.

**Demande:** :010500D0FF002B **Réponse:** :010500D0FF002B

### Programmation de l'opération 1.

Elle s'effectue avec la fonction "PRESET MULTIPLE REGISTERS" sur l'adresse 0. Comme description de l'opération, on indiquera "Charge" et "Opér.Charge" respectivement. Comme queue et pourcentage d'erreur, on indiquera 0 et on enverra 0xffff comme erreur supérieure et inférieure afin qu'il ne soit pas tenu compte de l'erreur.

**Réponse:** :011000280018AF

### Programmation de l'opération 2.

Elle s'effectue avec la fonction "PRESET MULTIPLE REGISTERS" sur l'adresse 40. Comme description de l'opération, on indiquera "Déch." et "p.Décharge" respectivement. Comme queue et pourcentage d'erreur, on indiquera 0 et on enverra 0xffff comme erreur supérieure et inférieure afin qu'il ne soit pas tenu compte de l'erreur.

**Réponse:** :011000280018AF

### Programmation de la formule 20.

Elle s'effectue avec la fonction "PRESET MULTIPLE REGISTERS" sur l'adresse 8080. Comme description de la formule, on indiquera "Déch." et "p.Décharge" respectivement. Comme queue et pourcentage d'erreur, on indiquera 0 et on enverra 0xffff comme erreur supérieure et inférieure afin qu'il ne soit pas tenu compte de l'erreur.

### **Demande:**

 $: 01101F90001428466F726D2E37466F726D756C612037200000001000003E8000004B00000002\\0000000000000001C$ 

**Réponse:** :01101F9000142C

# Programmation du numéro de la formule à exécuter et du nombre de cycles.

Elle s'effectue avec la fonction "PRESET MULTIPLE REGISTERS" sur l'adresse 8400. Dans ce cas, on indiquera que l'on va exécuter la formule 20 et que l'on effectuera 2 cycles

**Demande:** :011020D000020400140002E3

**Réponse:** :011020D00002FD

### Lancement de l'exécution de la formule.

Il s'effectue avec la fonction "FORCE SINGLE COIL" ou "FORCE MULTIPLE COIL". Dans ce cas-ci, on enverra "FORCE SINGLE COIL" à l'adresse 200 activant le octet

**Demande:** :010500C8FF0033 **Réponse:** :010500C8FF0033


# 24. PROBLEMES POSSIBLES ET SOLUTIONS.

| AFFICHAGE | PROBLEME   | SOLUTION  |
|-----------|--|---|
|           | L'indicateur affiche ce message  | Vérifier qu'il n'y a pas de poids sur la plate-forme.   |
|           | L'indicateur ne s'allume pas   | Vérifier qu'il est sous tension.  |
|           |  | • Maintenir appuyée la touche ON OFF 5 secondes, puis appuyer la touche ON.                           |
| Test 0    | Panne dans le circuit OTP.   | Avertir le Service Technique.   |
| Test 1    | Défaut de RAM.   | Avertir le Service Technique.   |
| Test 2    | • Défaut E2PROM.   | Avertir le Service Technique.   |
| Test 3    | Indicateur non réglé.  | Avertir le Service Technique.   |
| Test 4    | <ul> <li>Défaut paramètre opérationnel</li> </ul>                                | Avertir le Service Technique  |
| Test 5    | Défaut paramètres de communication.  | Les reprogrammer.   |
| Test A    | Erreur des périphériques de<br>dosage rapide. Verifier versions<br>de programme. | Aviser le service technique.  |
| Test p    | Défaut paramètre imprimante.   | Le reprogrammer.  |
| Testr     | Défaut carte relais  | Avertir le Service Technique.   |
| Erreur 01 | Signal trop haut.  | Voir paramètres de réglage  |
| Erreur 02 | Signal trop bas  | Voir paramètres de réglage  |
| Erreur 3  | Atteinte de la valeur max.   | Voir paramètres de réglage.   |
| Erreur 07 | Batterie basse.  | Tester la charge de la batterie   |
| Erreur 8  | Carte relais.  | Non installée ou mal sélectionnée   |
| Erreur 12 | Poids négatif.   | Poser un poids correct.   |
| Erreur 13 | • Poids nul.   | Répéter l'opération avec le poids.  |
| Erreur 14 | Poids instable.  | Répéter l'opération en attendant que le poids se stabilise.   |
| Erreur 16 | Poids trop élevé.  | Répéter l'opération en changeant le poids.  |
| ERREUR 17 | Formule incompatible avec l'option   | Pour activer l'option, la formule ne doit<br>avoir qu'une seule opération programmée ou<br>être vide. |
| Erreur 21 | Mauvaise date  | Changer format date.  |
| Erreur 22 | Mauvaise heure   | Changer le format.  |
| Erreur 41 | Mauvaise transmission  | Tester les câbles de communication.   |
| Erreur 44 | Time OUT PR.   | Tester le câble imprimante.   |
| Erreur 50 | Erreur d'écriture E2PROM.  | Revoir carte et chips.  |
| Erreur 51 | Configuration incompatible.  | Voir paramètres de réglage.   |

| AFFICHAGE | PROBLEME                      | SOLUTION                                  |
|-----------|-------------------------------|---|
| Erreur 60 | Entrée incompatible           | Voir paramètres de réglage.               |
| Erreur 61 | Valeur trop haute             | Répéter l'opération avec donnée correcte. |
| Erreur 62 | Valeur trop basse             | Répéter l'opération avec donnée correcte. |
| Erreur 64 | Clé incorrecte.               | Répéter l'opération avec code correct.    |
| Erreur 68 | Donnée incorrecte.            | Modifier le format introduit.             |
| Erreur 69 | Valeur inférieure au minimum. | Voir paramètres de réglage                |
| Erreur 70 | Capacité atteinte.            | Voir marges.                              |
| Erreur 80 | Code inexistant.              | Programmer le code.                       |
| Erreur 84 | Code supérieur maximal.       | Voir marges.                              |
| Erreur 85 | Code désactivé.               | Pour le désactiver, effacer le total      |
| Erreur 86 | Formule non programmée.       | Programmer la formule.                    |
| Erreur 87 | Imprimante canal SERIE        | Désactiver.                               |
| Erreur 88 | Opération non programmée.     | Programmer l'opération.                   |

# 25. CONNEXIONS

### **FACE ARRIERE C-20**





NOTE: Il est important d'utiliser des connecteurs delta 15voies mâles, avec contact doré:


Résistance de contact  $\leq 15 \text{m}\Omega$ Isolement entre les broches: $\geq 5000 \text{M}\Omega$ 


Finition des broches  $> 0.5 \mu m$  d'or sur nickel


Dans le cas de capteur à 4 fils, effectuer un strap entre +V et + SENSE et -V et - SENSE.













| SUB- | D 9V. H | SUB         | 3-D 25V. M | SUB- | -D 9V H |
|------|---------|-------------|------------|------|---------|
| 1    | Terre   | <b>►</b> M∠ | ASSE       | M    | ASSE    |
| 2    | RXD     | 2           | TXD        | 3    | TXD     |
| 3    | TXD     | <b>→</b> 3  | RXD        | 2    | RXD     |
| 5    | GND     | <b>→</b> 7  | GND        | 5    | GND     |




Les sorties se font au travers de relais à contact sec et libre de potentiel, contact normalement ouvert. Il est vivement recommandé de mettre des relais d'interface entre ces relais et les organes de commande (de 5 a 24 v.), en courant continu ou alternatif.



Au cas oû les organes à commander dépassent des tensions de 24 Volts, il est indispensable d'utiliser un relais auxiliaire extérieur à l'indicateur.

Les entrées sont opto-accouplées. Pour les activer, il faut appliquer une tension.



**!** Le courant maximum sur l'opto est de 20 mA.

| Connections plaque relais |                                       |      |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------|------|--|--|
| N° RELAIS                 | MODELE C-20<br>CONNECTEUR<br>DUTA 25V |      |  |  |
|                           | A. B                                  |      |  |  |
| Entrée extérieure 1       | 2                                     | 3-14 |  |  |
| Entrée extérieure 2       | 15                                    | 3-14 |  |  |
| Relais 4                  | 20                                    | 8    |  |  |
| Relais 1                  | 12                                    | 25   |  |  |
| Relais 2                  | 23                                    | 11   |  |  |
| Relais 3                  | 9                                     | 22   |  |  |
| Relais 5                  | 19                                    | 7    |  |  |
| Relais 6                  | 6                                     | 18   |  |  |
| Relais 7                  | 17                                    | 5    |  |  |
| Relais 8                  | 4                                     | 16   |  |  |

La corriente máxima es de 100 mA y la tensión máxima es de 48 V.

SELECTION NUMERO PLAQUE RELAIS POUR POUR LES 3 PREMIÈRES PLAQUES:


Les straps en position 1-2 : cela signifie qu'ils vont vers le haut.

Les straps en position 2-3: cela signifie qu'ils vont vers le bas..

J4 J3 J2 J5 1-2 1-2 1-2 Plaque 1 1-2 Plaque 2 2-3 1-2 1-2 1-2 Plaque 3 1-2 1-2 1-2 2-3


Lorsqu'une charge inductive doitr être activée avec les relais, il est conseillé de mettre la protection suivante :

# POUR DES CHARGES AVEC TENSION CONTINUE



Pour des charges en continu, une diode doit être placée en sens inverse comme indiqué sur le schéma (la partie entre les points de suspension signale la bobine que nous allons activer).

# POUR DES CHARGES AVEC TENSION ALTERNATIVE



Pour des charges en tension alternative, un filtre RC doit être placé comme indiqué sur le schéma.

| CABLE POUR PLAQUE OPTION 8<br>ENTREES 2 RELAIS |                      |    |    |  |  |
|--|----------------------|----|----|--|--|
|  | Signal Delta 25 Mâle |    |    |  |  |
|  |                      | A  | В  |  |  |
| E  | DL1                  | 2  | 14 |  |  |
| N  | DL2                  | 15 | 3  |  |  |
| T  | DL3                  | 6  | 18 |  |  |
| R  | DL4                  | 7  | 19 |  |  |
| Е  | DL5                  | 20 | 8  |  |  |
| Е  | DL6                  | 22 | 9  |  |  |
| S  | DL7                  | 23 | 11 |  |  |
|  | DL8                  | 25 | 12 |  |  |
|  |                      | _  |    |  |  |
|  | RELAIS 1 5 17        |    |    |  |  |
|  | RELAIS 2             | 16 | 4  |  |  |

CONNECTEUR DIN

Connexion de la plaque de sortie analogique + clavier PC:

CONNEXION CLAVIER (5PC)



Côté Soudure

| Delta femelle 15 |   |
|------------------|---|
| voies            |   |
| 11 (+5)          | pin 5 DIN 5 voies pour clavier (femelle)* |
| 12 (Clock)       | pin 1 DIN 5 voies pour clavier (femelle)* |
| 13 (Données)     | pin 2 DIN 5 voies pour clavier (femelle)* |
| 14 (GND)         | pin 4 DIN 5 voies pour clavier (femelle)* |
| 1                | Terre (Pour connexion de la maille)       |
| 7                | Masse analogique.                         |
| 8                | Sortie courant                            |
| 15               | Sortie tension                            |

Le câble qui est branché à la plaque STAR doit être blindé et la maille doit être branchée au pin 1 du delta à 15 voies.



Lorsque la sortie par tension (0 à 10 V) est utilisée, l'impédance minimum de l'equipement de mesure doit être de 5 KW.

Lorsque la sortie par courant (4 à 20 mA) est utilisée dans l'équipement de mesure, l'impédance maximum est de 500 W et l'impédance minimum de 50 W.

CONNECTEUR MINI-DIN CONNEXION CLAVIER (5PC)

Connexion de la plaque de sortie analogique + clavier PC:




Côté Soudure

| Delta femelle 15 |  |
|------------------|--|
| voies            |  |
| 11 (+5)          | pin 4 Mini-DIN 5 voies pour clavier (femelle)* |
| 12 (Clock)       | pin 5 Mini-DIN 5 voies pour clavier (femelle)* |
| 13 (Données)     | pin 1 Mini-DIN 5 voies pour clavier (femelle)* |
| 14 (GND)         | pin 3 Mini-DIN 5 voies pour clavier (femelle)* |
| 1                | Terre (Pour connexion de la maille)            |
| 7                | Masse analogique.                              |
| 8                | Sortie courant                                 |
| 15               | Sortie tension                                 |

Le câble qui est branché à la plaque STAR doit être blindé et la maille doit être branchée au pin 1 du delta à 15 voies

### **FACE ARRIERE CCH20**



Il est très important que la prise de réseau soit indépendante de celle qui est utilisée pour brancher des moteurs ou d'autres équipements, la même situation doit être respectée avec la prise de terre.

### 26. CONFIGURATION INITIALE DES RELAIS

Lorsque l'équipement sort d'usine, il est préparé pour pouvoir doser à double déoctet. La fonction des opérations en cas de 8 relais et 2 entrées est la suivante:

- \* Opération 1: Charge à double déoctet avec les relais 1 et 2 (ils se connectent simultanément pour un double déoctet et le relais 2 se connecte pour le petit déoctet).
- \* Opération 2: Charge à double déoctet avec les relais 3 et 4 (ils se connectent simultanément pour le double déoctet et le relais 4 se connecte pour le petit déoctet).
- \* Opération 3: Charge à double déoctet avec les relais 5 et 6 (ils se connectent simultanément pour le double déoctet et le relais 6 se connecte pour le petit déoctet).
- \* Opération 4: Décharge avec le relais 7.

Le relais 8 est utilisé pour donner l'indication de STOP durant le cycle.

S'il existe plus de relais, l'avant-dernier relais est utilisé pour la décharge et le dernier relais comme relais de STOP. Les autres sont utilisés pour des codes à double déoctet. Par exemple, si on a 24 relais (22 pour les opérations de charge) 11 codes seront destinés à la charge et le code 12 à la décharge.

# 27. ETAPES À SUIVRE POUR CONFIGURER UN EQUIPEMENT

Une fois que l'on a réglé le poids, on effectuera les opérations suivantes:

- 1) Aller au menu du Service technique et réaliser la "CONFIG. HARD.", en indiquant l'utilisation des relais et des entrées (dans le cas où on les utiliserait pour initialiser le cycle, passer à stop, ...).
- 2) Dans le menu du Service Technique, réaliser la configuration des opérations ("PROG. OPER.") qui seront réalisées. Cette configuration comprend l'assignation d'une fonction à chaque opération et l'indication des entrées et des relais que cette opération utilisera.

- 3) Si, lorsqu'un cycle est avorté, il faut effectuer une vidange ou toute autre opération, on devra aller à l'option "CONFIG. HARD." dans le menu du Service Technique pour programmer ce numéro d'opération dans "OPER.AVORTER:".
- 4) Si des relais de niveau doivent être utilisés,
- 4.1) Dans le menu de programmation, aller à l'option "P:9-NIVEAUX" pour programmer le mode de travail de ces relais et les poids auxquels ils s'activeront.
- 4.2) Si l'on veut que les poids des niveaux puissent être modifiés sans entrer dans la programmation, dans le menu de programmation, aller à "P:6-VARIABLE" et , dans cette option, aller à "PARAM. DOSAGE." pour activer l'option "PROG. NIVEAUX"
- 5) Dans le menu de programmation, aller à "P:4-PROG. OPER." pour assigner des noms aux opérations et décider dans chacune d'elles (dans les cas où cela s'avérerait nécessaire) les erreurs maximums acceptées (99999 signifie ne pas vérifier l'erreur), la queue et le pourcentage de correction de queue. On peut également programmer les STOCKS.
- 6) Dans le menu de programmation, aller à "P:1-PROG. FORMULE" pour programmer les formules que l'on va utiliser.
- 7) Dans le menu de programmation, aller à "P:6-VARIABLE", et dans cette option, aller à "PARAM. DOSAGE.". Dans ce menu, on peut programmer les temps de manque de matériel, les marges pour la décharge, les conditions de stabilité. On doit également décider si un seul cycle de la formule sera toujours exécuté, si un numéro fixe de cycles sera exécuté ou si avant d'exécuter la formule, le nombre de cycles à exécuter sera demandé.
- 8) Après avoir programmé les formules, depuis le mode poids, on peut déjà effectuer le dosage d'une formule en appuyant sur le numéro de la formule et en le validant.

# 28. ANNEXE CONFIGURATION IMPRIMANTE ICH-20

Pour configurer l'imprimante il doit être sselectionnée:

- Imprimante genérique
- 9600 bauds, 8 bits, 1 stop, sans parité
- DTR normal
- Caractères de control pour l'imprimante EPC1100
- Gras
- ON: Il n'y a. Introduire <000000>
- OFF: Il n'y a. Introduire<000000>
- Double Large
- ON: <1B5731>
- OFF: <1B5730>

NOTE: Le fabricant se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, l'usage et les caractéristiques de ce produit







Parc d'activités Rémora, voie romaine Route de Pessac-BP98 33172 GRADIGNAN CEDEX FRANCE Tel: 05 56 75 77 80- FAX: 05 56 75 77 81 Adresse E-mail: <u>info@exa-france.com</u>

Site Internet: http//www.exa-france.com